

Audiovox 7025

Menu/Меню

1. Messaging - работа с сообщениями

1. *New Msg* - создать новое сообщение
2. *Inbox* - входящие
3. *Outbox* - отправленные
4. *Drafts* - черновики
5. *Voicemail* - голосовая почта

2. Contacts - список контактов

1. *Find* - поиск
2. *Create New* - новый контакт
3. *Groups* - группы контактов
 1. *No Group* - общая
 2. *Family* - семья
 3. *Friends* - друзья
 4. *Work* - рабочие
4. *Speed Dials* - быстрый набор номера

3. Recent Calls - информация о звонках

1. *All calls* - о всех звонках
2. *Missed calls* - о пропущенных звонках
3. *Incoming Calls* - о входящих звонках
4. *Outgoing calls* - об исходящих звонках
5. *Call Timer* - отображение информации о времени звонков
 - *Last Call* - последнего звонка
 - *All Calls* - всех звонков
 - *Incoming Calls* - исходящих звонков
 - *Outgoing Calls* - входящих звонков
 - *Roamed Calls* - звонков в зоне роуминга
 - *Transmit Kb* - отправленных данных
 - *Received Kb* - полученных данных
 - *Total Kb* - всего данных
 - *Last Reset* - время последнего сброса данных о соединениях
 - *Lifetime Call* - общая информация о звонках за всю историю телефона

- *Lifetime Data* - общая информация о передаче данных за всю историю телефона

4. My account - не используется

5. Settings - настройки

1. *Sounds* - настройка звука

1. *Ringer type* - выбор мелодии

1. *Ringer* - звонка
2. *Messages* - при получении сообщения
3. *Voicemail* - голосового сообщения
4. *Alarm* - звуковые оповещения
5. *Roam ringer* - не используется

2. *Volume* - настройка громкости

1. *Ringer* - звонка
2. *Key tone* - нажатия клавиш
3. *Speakerphone* - функции «громкая связь»
4. *Headset* - наушники
5. *Advanced* - расширенные настройки (звук + виброрежим)

3. *Alert Sounds* - сигналы оповещения

1. *Minute beep* - звуковое оповещение об истечении 1 минуты разговора
2. *Roaming* - не используется
3. *Connect* - звуковое оповещение об установке соединения
4. *Fade* - звуковое оповещение об утере сигнала

4. *Tone length* - тональный режим набора (рекомендуемый набор «Long»)

2. *Display* - настройки дисплея

1. *Wallpaper* - изображение на дисплее
2. *Screensaver* - заставка на дисплее
3. *Backlight* - время подсветки
 - *LCD* - подсветка дисплея
 - *Key Pad* - подсветка клавиш

4. *Greeting* - надпись на дисплее
5. *Contrast* - контрастность дисплея
6. *Menu style* - вид меню

3. *Call* - настройки звонка

1. *Abbrev dial* - не используется
2. *Contacts match* - не используется
3. *Answer Mode* - способ ответа
 - *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
 - *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
 - *Folder open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
4. *Auto Retry* - автоповтор набора номера
5. *TTY Mode* - режим «Телефон + наушники» для людей с ограниченными возможностями слуха
 6. *Speed dial* - активация быстрого набора номера
 7. *Voice Privacy* - выбор режима голосового набора

4. *Messaging* - настройка отправки и получения сообщений

1. *Notification* - выбор способа оповещения
 - *Only icon* - оповещение на индикатор
 - *Msg & Icon* - звуковое оповещение и оповещение на индикатор
2. *Sending option* - настройка отправки сообщений
 - *Priority* - выбор приоритета отправки
 - *Callback #* - не используется
 - *Signature* - не используется
3. *Preset messages* - шаблоны сообщений
4. *Auto erase* - автоматическое удаление

5. *Auto save* - автоматическое сохранение

. *Sending option* - настройка отправки сообщений

5. *VR setting* - не используется

6. *Security* - не используется

7. *Phone info* - информация о телефоне

8. *Phone setting* - системные настройки телефона

1. *Language* - выбор языка

2. *Airplane mode* - не используется

3. *Location* - не используется

4. *Set mode* - не используется

5. *NAM selection* - не используется

6. Tools - инструменты

1. *Voice memo* - диктофон

2. *Schedule* - календарь

3. *Alarm Clock* - будильник будете

4. *World Clock* - мировое время

5. *Notepad* - блокнот

6. *Calculator* - калькулятор

7. *Stopwatch* - секундомер

8. *Convert unit* - конвертор величин

Руководство пользователя Audiovox 7025



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

(.....) - клавиша выбора

«Settings & Tools» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;

- Нажать клавишу «Talk»;

- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием) или нажать клавишу «Talk»;

- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть телефон.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «5. Settings», выбрать «3. Call» и нажать «OK», выбрать «3. Answer mode» и нажать «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Folder open* - переход терминала в режим разговора Для подтверждения выбора и сохранения нажать «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «3. Recent Calls», выбрать «3. Incoming Calls» и нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать «3. Recent Calls», выбрать «4. Outgoing calls», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «3. Recent Calls», выбрать «2. Missed Calls», нажать «OK», для просмотра под-


робной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для удаления номера из списка звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать «3. Recent Calls», выбрать «3. Incoming Calls» или «4. Outgoing Calls» или «2. Missed Calls», нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), выбрать «Erase», нажать «OK», выбрать «Yes», нажать «OK».

Для удаления всего списка телефонов выбрать «Erase All», нажать «OK», нажать «Yes», нажать «OK».

Список контактов

Для входа в меню списка контактов войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts».

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «2. Contacts», выбрать пункт «1. Find» нажать «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер.

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора (*Edit*), произвести изменения и для сохранения нажать левую клавишу выбора (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), выбрать пункт меню «1. Save», или выбрать «2. Contacts», нажать «OK», выбрать пункт «Create new» нажать «OK».

Далее заполнить все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

- *Name* - имя контакта

- *Mobile1* - номер мобильного телефона

- *Mobile2* - номер мобильного телефона

- *Home* - номер домашнего телефона

- *Work* - номер рабочего телефона

- *Fax* - факс

- *E-mail1* - электронная почта
- *E-mail2* - электронная почта
- *Group* - группа контактов
- *Ringer* - выбор мелодии на контакт
- *Memo* – дополнительные заметки

Затем нажать «ОК» или левую клавишу выбора (**Done**), выбрать «Yes», нажать «ОК» для сохранения.

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать пункт «2. **Contacts**» и нажать «ОК», с помощью джойстика \blacklozenge найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора (*Option*), выбрать *Erase*, нажать «ОК», нажать *Yes*, нажать «ОК» для подтверждения.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «1. **Messaging**» (или нажать левую клавишу выбора (*Messages*)).

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «1. **Messaging**», выбрать «1. **New Msg**» нажать «ОК», ввести номер или номера телефонов, нажать «ОК», ввести текст сообщения, для отправки нажать левую клавишу выбора (*Send*).

При необходимости до отправки сообщения нажать правую клавишу выбора (*Option*) и установить дополнительные параметры:

1. *Add* - добавить
2. *Entry mode* - не используется
3. *Save as Draft* - сохранить в черновиках
3. *Priority* - приоритет отправки
4. *Callback #* - не используется
5. *Add to contact* - отправить на номер из списка контактов

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа \boxtimes на дисплее, выбрать:

- *View now* - открыть (просмотреть) сейчас
- *View later* - открыть (просмотреть) позже

Выбрав «*View now*», поступившее сообщение отобразится у вас на дисплее. Для этого выбрать «*View now*», нажать «ОК».

Если же воспользоваться пунктом «*View later*», то просмотреть его можно, выбрав пункт меню «*Inbox*».

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, выбрать «1. **Messaging**», выбрать «2. **Inbox**», нажать «ОК». Затем с помощью джойстика \blacklozenge выбрать сообщение, нажать «ОК» и просмотреть его.

Для удаления входящих или исходящих сообщений необходимо войти в *Menu*, выбрать «1. **Messaging**», выбрать «2. **Inbox**» или «**Outbox**», нажать «ОК».

Затем с помощью джойстика \blacklozenge , выбрать сообщение и нажать правую клавишу выбора (*Option*) выбрать «*Erase*» - удалить или «*Erase All*», нажать «*Yes*» и нажать «ОК» для подтверждения удаления.

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «1. **Sounds**», нажать «ОК», выбрать «1. **Ringer type**», нажать «ОК», выбрать «1. **Ringer**», выбрать мелодию и нажать «ОК» для подтверждения выбора,

Для настройки сигнала оповещения на полученные текстовые сообщения войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «1. **Sounds**», нажать «ОК», выбрать «1. **Ringer**

type», нажать «ОК», выбрать «2. **Messages**», выбрать мелодию и нажать «ОК» для подтверждения выбора.

Для настройки сигнала оповещения на голосовые сообщения войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «1. **Sounds**», нажать «ОК», выбрать «1. **Ringer type**», нажать «ОК», выбрать «3. **Voicemail**», выбрать мелодию и нажать «ОК» для подтверждения выбора.

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «1. **Sounds**», нажать «ОК», выбрать «2. **Volume**», нажать «ОК», джойстиком установить необходимую громкость и нажать «ОК».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми функциональными клавишами, открыв телефон.

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковыми функциональными клавишами во время разговора

Настройка дисплея

Для установки изображения на дисплее войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «2. **Display**», нажать «ОК», выбрать «1. **Wallpaper**», нажать «ОК», выбрать «1. **Image**», нажать «ОК», выбрать «1. **Preset image**», нажать «ОК» выбрать изображение, нажать «ОК» или левую клавишу выбора (*Done*) для сохранения.

Для установки времени подсветки клавиатуры, войти в *Menu*, выбрать «5. **Settings**», нажать «ОК», выбрать «2. **Display**», нажать «ОК», выбрать «3. **Backlight**», нажать «ОК», выбрать «2. **Keypad**», нажать «ОК», установить время подсветки дисплея и нажать «ОК».

Для установки времени подсветки основного дисплея, войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings*», нажать «OK», выбрать «2. *Display*», нажать «OK», выбрать «3. *Backlight*», нажать «OK», выбрать «1. *LCD*», нажать «OK», установить время подсветки дисплея и нажать «OK».

Для установки или замены надписи на дисплее войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings*», нажать «OK», выбрать «2. *Display*», нажать «OK», выбрать «4. *Greeting*», нажать «OK», ввести текст надписи и нажать «OK».

Для установки заставки на дисплее войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings*», нажать «OK», выбрать «2. *Display*», нажать «OK», выбрать «2. *Screensaver*», нажать «OK», выбрать заставки, нажать «OK».

Для установки контрастности дисплея войти в *Menu*, выбрать «5. *Settings*», нажать «OK», выбрать «2. *Display*», нажать «OK», выбрать «5. *Contrast*», нажать «OK», клавишами джойстика ◀ ▶ установить уровень, для сохранения нажать «OK» или левую клавишу выбора (*Done*) для сохранения.

Установка будильника

Для того чтобы установить будильник войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «3. *Alarm Clock*», нажать «OK», выбрать *Alarm*

1,2,3, нажать «OK», установить необходимые настройки:

- *Set* - включить/отключить

- *Time* - установить время

- *Repeat* - установить период включения будильника

- *Snooze* - автоматические повторы включения (режим «Дремы») - устанавливается при необходимости

- *Ringer type* - выбор мелодии

Для сохранения нажать «OK» или левую клавишу выбора (*Done*).

Для сброса настроек будильника нажать правую клавишу выбора (*Erase*), выбрать *Yes* и нажать «OK» для подтверждения.

Диктофон

Для записи

Войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «1. *Voice memo*», нажать «OK», нажать левую клавишу выбора (*Record*) - 2 раза

Для прослушивания

Войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «1. *Voice memo*», нажать «OK», выбрать сохраненную запись, нажать левую клавишу выбора (*Play*).

Для удаления записи выбрать запись и нажать правую клавишу выбора (*Option*), затем выбрать необходимый пункт меню:

- *Erase* - удалить

- *Erase All* - удалить все

Выбрать *Yes* и нажать «OK» для подтверждения

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «*Calendar*», нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «*Calculator*», нажать «OK», провести все необходимые вычисления, и нажать «*End*» для выхода.

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, выбрать «6. *Tools*», нажать «OK», выбрать «*Notepad*», нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора (*Add*), с помощью клавиатуры телефона ввести необходимые данные, нажать «OK» или левую клавишу выбора (*Done*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send].

После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

