

AUDIOVOX 8915

Menu/Меню

1. Contacts - записная книга

1. **New Contact** - новый контакт
2. **Contact List** - список всех контактов
3. **Groups** - группы контактов
 1. **No Group** - общая
 2. **Business** - бизнес
 3. **Colleague** - коллеги
 4. **Family** - семья
 5. **Friends** - друзья
4. **Speed Dials** - быстрый набор номера

2. Recent Calls – информация о звонках

1. **Missed** - пропущенных
2. **Received** - входящих
3. **Dialed** - исходящих
4. **All** - всех звонках
5. **View Timer** - отображение информации о времени звонков
 - **Last Call** - последнего звонка
 - **All Calls** - всех звонков
 - **Received Calls** - входящих звонков
 - **Dialed Calls** - исходящих звонков
 - **Roamed Calls** - звонков в зоне роуминга
 - **Transmit Kilo** - отправленных данных
 - **Received Kilo** - полученных данных
 - **Total Kilobytes** - всего данных
 - **Last Reset** - время последнего сброса данных о соединениях
 - **Lifetime Call** - общая информация о звонках за всю историю телефона

- **Lifetime Data** - общая информация о передаче данных за всю историю телефона

3. Setting & Tools - настройки и инструменты

1. **My account** - не используется
2. **Tools** - дополнительные возможности
 1. **Calendar** - календарь
 2. **Alarm Clock** - будильник будете
 3. **World Clock** - мировое время
 4. **Notepad** - блокнот
 5. **Calculator** - калькулятор
 6. **Shortcut Key** - выбор клавиш быстрого доступа («горячие клавиши»)
 7. **Stop Watch** - секундомер
3. **Sounds** - звуки
 1. **Master Volume** - настройка громкости звонка
 2. **Call Sounds** - выбор мелодии звонка
 1. **Call Ringtone** - рингтоны
 2. **Call Vibrate** - включение/отключение виброзвонка
 3. **Alert Sounds** - сигналы оповещения
 1. **Txt Message** - текстовое сообщение
 - **Tone** - выбор мелодии
 - **Vibrate** - установка виброзвонка
 - **Reminder** - установка времени напоминания
 2. **Pix Message** - мультимедийное сообщение
 - **Tone** - выбор мелодии

- **Vibrate** - установка виброзвонка
- **Reminder** - установка времени напоминания

3. Voicemail Messages - голосового сообщения

- **Tone** - выбор мелодии
- **Vibrate** - установка виброзвонка
- **Reminder** - установка времени напоминания

4. **Keypad Volume** - громкость клавиатуры
5. **Earpiece Volume** - громкость динамика
6. **Service Alerts** - сервисные оповещения
 - **ERI** - не используется
 - **Minute Beep** - звуковое оповещение о каждой минуте разговора
 - **Call Connect** - о соединении при исходящем вызове

4. Display - настройки дисплея

1. **Banner** - надпись на дисплее
 - **Personal Banner** - персональная надпись
 - **ERI Banner** - ERI подпись
 2. **Backlight** - время подсветки
 - **Display** - подсветка дисплея
 - **Key Pad** - подсветка клавиш
 3. **Contrast** - контрастность дисплея
 - **Main LCD** - внешнего дисплея
 - **Sub LCD** - внешнего дисплея
 4. **Wallpaper** - изображение на дисплее
 5. **Screen Saver** - заставка дисплея
 6. **Display Theme** - фон дисплея
 7. **Font** - размера шрифта меню
- #### 5. System - настройки
1. **Standlone Mode** - не используется

- 2. **System Select** - не используется
- 3. **Nam selection** - не используется
- 4. **Device Info** - информация о телефоне
- 5. **Location** - не используется
- 6. **Security** - не используется
- 7. **Language** - выбор языка
- 6. **Call Settings** - настройки звонка
 - 1. **Answer Options** - способ ответа
 - *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки
 - *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
 - *Send only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Send»
 - *Auto answer - Handsfree* - не используется
 - *Auto answer - Headset* - не используется
 - *Auto answer - Handset* - не используется
 - 2. **Auto Retry** - автоповтор набора номера
 - 3. **TTY Mode** - режим «Телефон + наушники» для людей с ограниченными возможностями слуха
 - 4. **One Touch Dial** - активация быстрого набора
 - 5. **Voice Privacy** - выбор режима голосового набора
 - 6. **Data Settings** - настройка для передачи данных
 - 7. **Voice Services** - голосовые сервисы
 - *Voice Dial* - голосовой набор

- *Voice Setting* - настройки
- *Voice memo* - диктофон
- *Train Word* - не используется

- 8. **DTMF Tones** - тональный режим набора

- 7. **Clock Format** - вид часов
- 8. **Ringer ID** - идентификация звонком
- 9. **Picture ID** - идентификация картинкой
- 4. **Get it Now - получение и управление ресурсами**

- 1. **Get Tunes & Tones** - скачать мелодии
 - 1. *Get New* - скачать новые рингтоны (не используется)
 - 2. *My ringtones* - загруженные рингтоны (загруженные с WAP-портала IDC)
 - 3. *My tones* - мои мелодии (загруженные с WAP-портала IDC)
 - 1. *Record New* - записать новую мелодию
- 2. **Get Pix** - скачать мультимедиа
 - 1. *Get New Pix* - скачать заставку (фото) (не используется)
 - 2. *My Pix* - сохраненные фото и картинки, загруженные с WAP-портала IDC
 - 3. *Pix Place* - (не используется)
 - 4. *Take Place* - сделать фото

- 3. **Get Fun & Games** - развлечения и игры (не используется)
- 4. **Get News & Info** - скачать новости (не используется)
- 5. **Get Going** - начать закачку (не используется)
- 6. **Get Going** - не используется

5. Messaging - работа с сообщениями

- 1. **New Msg** - создать новое сообщение
 - *Text Msg* - текстовое сообщение
 - *Pix Msg* - MMS-сообщение
- 2. **Inbox** - входящие
- 3. **Sent** - отправленные
- 4. **Drafts** - черновики
- 5. **Voicemail** - голосовая почта
- 6. **E-mail** - не используется
- 7. **Mobile IM** - не используется
- 8. **Chat** - не используется

Настройка отправки сообщений

Меню активируется нажатием левой клавиши выбора при активном меню «Messaging»:

- 1. **All Msg** - настройки для отправки и получения всех видов сообщений
 - *Auto Save* - автосохранение
 - *Auto Erase* - автоматическое удаление после отправки или прочтения
 - *Quick Text* - шаблоны сообщений
 - *Voicemail* - настрой голосовой почты
 - *Entry Mode* - выбор способов набора символов
 - *Callback* - не используется
 - *Signature* - подпись под сообщением
- 2. **TXT Msg** - настройки для текстовых сообщений
 - *Auto View* - автоматическое открытие и просмотр сообщения при получении
 - *Block/Unblock* - заблокировать /разблокировать
 - *Signature* - подпись под сообщением
- 3. **Pix Msg** - настройки для мультимедийных сообщений
 - *Auto Receive* - автоматическое получение
 - *Signature* - подпись под сообщением

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AUDIOVOX 8915



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

(.....) - клавиша выбора

«Settings&Tools» - пункт в меню

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «Settings&Tools», выбрать «6. Call Settings» и нажать «OK», выбрать «1. Answer Options» и нажать «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Folder Open* - переход в режим разговора, после открытия телефона
- *Any Key* - переход в режим разговора нажатием любой клавиши
- *Send Only* - переход в режим разговора нажатием клавиши «Send»
- *Auto Answer* - автоответчик.

Для подтверждения выбора и сохранения нажать «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», выбрать «2. Received» и нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать *Recent Calls*, выбрать «3. Dialed», нажать «OK», для просмотра

подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», выбрать «1. Missed», нажать «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер и нажать «OK».

Для удаления номера из списка звонков необходимо войти в *Menu*, выбрать «Recent Calls», выбрать «2. Received» или «3. Dialed» или «1. Missed», нажать «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*.) выбрать «2. Erase», нажать «OK», выбрать «Yes».

Для удаления всего списка телефонов выбрать «4. Erase All», нажать «OK», нажать «Yes» (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, выбрать *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, выбрать «Contacts», выбрать пункт «2. Contact List» нажать «OK», с помощью джойстика \blacktriangle найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации нажать «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую клавишу выбора «Edit» и нажать клавишу «OK», произвести изменения и нажать «OK» (*Save*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «**Save**» или выбрать «**Contacts**», нажать правую клавишу выбора «**Option**», нажать «**OK**». выбрать пункт «**1. New Contact**» нажать «**OK**». Далее заполнить все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Name - имя контакта

Mobile1 - номер мобильного телефона

Home - номер домашнего телефона

Work - номер рабочего телефона

E-mail - электронная почта

Group - группа контактов

Pix - фото, картинка контакта

Ringtone - выбор мелодии на контакт

Mobile2 - номер мобильного телефона

Fax - факс

E-mail2 - электронная почта

Затем нажать «**OK**» (**Save**) для сохранения.

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, выбрать пункт «**2. Contact List**» и нажать «**OK**», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбрать *Erase*, нажать «**OK**», и нажать *Yes* для подтверждения.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать «**Messaging**» (или нажать левую клавишу выбора).

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать «**Messaging**», выбрать «**1. New Msg**» нажать

«**OK**», выбрать «**1. TXT Msg**», нажать «**OK**», ввести номера телефонов, нажать «**OK**», с помощью клавиатуры ввести текст сообщения, для отправки нажать «**OK**».

При необходимости до отправки сообщения нажать правую клавишу выбора «**Option**» и установить дополнительные параметры:

- 1. Entry Mode** - выбрать формат набора текста

- 2. Save as Draft** - сохранить в черновиках

- 3. Priority Level** - приоритет отправки

- 4. Add to Contacts** - добавить номер в записную книгу

- 5. Callback**- не используется

Для отправки мультимедийного

сообщения из числа ранее сохраненных, войти в *Menu*, выбрать «**Messaging**», выбрать «**1. New Msg**», нажать «**OK**», выбрать «**2. Pix Msg**», нажать «**OK**» ввести номера телефонов, ввести текст, выбрать джойстиком пункт «**Pix**»? затем выбрать фотографию из ранее сохраненных, нажав левую клавишу «**My Pix**» и нажать «**OK**» (**Send**).

При необходимости до отправки сообщения нажать правую клавишу выбора «**Option**» и установить дополнительные параметры:

- 1. Preview** - предпросмотр

- 2. Save as Draft** - сохранить в черновиках

- 3. Priority Level** - приоритет отправки

- 4. Add to Slide** – не используется

- 5. Add to Contacts** - добавить номер в записную книгу

- 6. Callback**- не используется

Для просмотра ранее отправленных сообщений войти в *Menu*, выбрать

«**Messaging**», выбрать «**5. Sent**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, нажать «**OK**» и просмотреть его. Для удаления сообщений, из числа ранее отправленных войти в *Menu*, выбрать «**Messaging**», выбрать «**5. Sent**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора «**Erase**», нажать «**Yes**».

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, выбрать:

- *View now* - открыть (просмотреть) сейчас
- *View later* - открыть (просмотреть) позже

Выбрав *View now*, поступившее сообщение отобразится у вас на дисплее. Для этого выбрать *View now*, нажать «**OK**».

Если же воспользоваться пунктом *View later*, то просмотреть его можно выбрав пункт меню «**Inbox**».

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «**4. Inbox**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, нажать «**OK**» и просмотреть его.

Для удаления входящих сообщений необходимо войти в *Menu*, выбрать *Messaging*, выбрать «**4. Inbox**», нажать «**OK**». Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение и нажать левую клавишу выбора «**Erase**», нажать «**Yes**».

WAP

Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, нажать клавишу джойстика ▲ и удерживать в течение 3 сек.

Для выхода нажать клавишу «**End**».

Внимание! Для загрузки контента с WAP-портала необходимо использоваться следующие правила:

- выбрать контент - мелодии, картинку, реалтон;
- поле выбора контента (мелодии, картинки, реалтона), нажать «Скачать», на телефон будет отправлено MMS-сообщение;
- после получения выбрать пункт «**View now**» и нажать «**OK**» или войти в меню «**Messaging**», нажать «**OK**», выбрать пункт меню «**Inbox**»;
- затем прослушать или просмотреть полученный контент и для сохранения нажать правую клавишу выбора «**Option**», выбрать пункт меню «**Save sound**».
- полученное изображение размещается в разделе «**Get it Now**», в разделе «**My Pix**».
- полученная мелодия размещается в разделе «**Get it Now**», в разделе «**My sounds**».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: нажать **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**2. Call Sounds**», нажать «**OK**». затем:

- Для установки мелодии выбрать «**1. Call Ringtone**» и выбрать мелодию и нажать «**OK**».
- Для установки виброрежима при поступлении вызова выбрать «**2. Call Vibrate**» и нажать «**OK**», выбрать **ON**

(**ВКЛ**) или **OFF (ВЫКЛ)** и нажать «**OK**».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**3. Alert Sounds**», нажать «**OK**» и выбрать:

- для настройки способа оповещения при получении текстового сообщения «**1. Txt Message**»;
- для настройки способа оповещения при получении мультимедийного сообщения выбрать «**2. Pix Msg**»;
- для настройки способа оповещения при получении голосового сообщения «**3. Voicemail Message**».

Для установки способа оповещения при поступлении текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sound**», нажать «**OK**», выбрать «**3. Alert Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Txt Message**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Tone**», нажать «**OK**», выбрать мелодию и нажать «**OK**».

Для установки вибратора при получении текстового сообщения войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**3. Alert Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Txt Message**», нажать «**OK**», выбрать «**2. Vibrate**» нажать «**OK**», выбрать **ON(ВКЛ)** или **OFF(ВЫКЛ)**, нажать «**OK**».

Для установки напоминания при поступлении текстового сообщения войти выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**3. Alert**

Sounds», нажать «**OK**», выбрать «**1. Txt Message**», нажать «**OK**», выбрать «**3. Reminder**», нажать «**OK**», выбрать **ON (ВКЛ)** или **OFF (ВЫКЛ)**, нажать «**OK**». (Таким же способом осуществляется изменение настроек оповещения на мультимедийные и голосовые сообщения)

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Master Volume**», нажать «**OK**», джойстиком установить необходимую громкость и нажать «**OK**». Регулировку громкости можно осуществить боковыми функциональными клавишами, открыв телефон.

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора или войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**3. Sounds**», нажать «**OK**», выбрать «**5. Earpiece Volume**», нажать «**OK**», джойстиком установить необходимую громкость и нажать «**OK**»

Настройка дисплея

Для установки времени подсветки дисплея, войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**4. Display**», нажать «**OK**», выбрать «**2. Backlight**», нажать «**OK**», установить время подсветки и нажать «**OK**».

Для установки или замены надписи на дисплее войти в **Menu**, выбрать «**Settings&Tools**», выбрать «**4. Display Setting**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Banner**», нажать «**OK**», выбрать «**1. Personal Banner**», нажать «**OK**», ввести текст надписи и нажать «**OK**».

Для установки изображения на дисплее войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*4. Display*», нажать «OK», выбрать «*4. Wallpaper*», нажать «OK», выбрать изображение, нажать «OK» для сохранения.

Для установки заставки на дисплее войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*4. Display*», нажать «OK», выбрать «*4. Screensaverr*», нажать «OK», выбрать заставки, нажать «OK».

Для установки различного фона подсветки главного меню необходимо войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*4. Display*», нажать «OK», выбрать «*5. Display Theme*», нажать «OK», выбрать фон, нажать «OK».

Установка будильника

Для того чтобы установить будильник войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*2. Tools*», нажать «OK», выбрать «*4. Alarm Clock*», нажать «OK», выбрать *Alarm 1,2,3*, нажать «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и нажать «OK».

Для того чтобы изменить установки будильника войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*2. Tools*», нажать «OK», выбрать «*3. Alarm Clock*» нажать «OK», выбрать *Alarm 1,2,3*, нажать правую

клавишу выбора «*Option*», выбрать *Reset Alarm*, нажать «OK».

Для сброса всех установленных будильников, выбрать «*Reset All*», нажать «OK».

Просмотр фото.

1. Нажать боковую клавишу «*Camera*».
2. Навести на объект (клавишами ◀ ▶ установить яркость фотографии) и нажать «OK». Для сохранения нажать левую клавишу выбора «*Save*».
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, нажать правую клавишу выбора «*Option*»
 - *Resolution* - разрешение
 - *Self timer* - установить таймер для начала съемки
 - *Flash* - вспышка
 - *Off* - выключить
 - *On* - включить
 - *Auto* - автоматическое включение при съемке
 - *Only this Shot* - включение на 1 съемку
 - *White Balance* - цветовой баланс
 - *Auto* - автоматический
 - *Sunny* - солнечно
 - *Cloudy* - облачно
 - *Tungsten* - режим «вольфрам»
 - *Fluorescent* - флуоресцентный режим
 - *Darkness* - «темный» режим

- *Quality* - качество снимка
 - *Fine* - высокое
 - *Normal* - нормальное
 - *Economy* - экономичное
- *Shutter sound* - звуки при съемке

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*2. Tools*», нажать «OK», выбрать «*1. Calendar*», нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать «*Setting&Tools*», выбрать «*2. Tools*», нажать «OK», выбрать «*5. Calculator*», нажать «OK», провести все необходимые вычисления, и нажать «*End*» для выхода.

Для записи необходимой информации в блокнот необходимо войти в *Menu*, выбрать «*Settings&Tools*», выбрать «*2. Tools*», нажать «OK», выбрать «*4. Notepad*», нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора «*Add*», с помощью клавиатуры телефона ввести необходимые данные, нажать «OK» (*Save*).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send].

После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20 IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.idknet.com

