

Руководство пользователя

Audionox 8930



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

- «...» - функциональная клавиша
 (...) - значение клавиш выбора

«OK» – подтверждение выбора
Выход из меню осуществляется клавишей “End”

Включение терминала

Нажать и удержать кнопку “End”

Выключение терминала производиться нажатием на кнопку “End” в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу “Send”;
- Для окончания разговора нажать клавишу “End”.

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу “Send”
- После окончания разговора нажать клавишу “End” или закрыть крышку терминала.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **меню, 1,4** выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра отвеченных звонков войти в **меню, 1,3** выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра исходящих звонков войти в **меню, 1,2** выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать верхнюю клавишу джойстика.

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «OK», выбрать (*New Entry*), нажать «OK» 2 раза.

Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: для набора буквы «С», необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд, таким

же образом заполнить все остальные поля. Нажать клавишу «**OK**» 2 раза.

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги выбрать пункт «**1,Find**», нажать «**OK**», с помощью джойстика \blacktriangleleft найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации о контакте нажать «**OK**». Либо, ввести телефонный номер с клавиатуры, нажать правую клавишу выбора **Find**, выбрать необходимый номер и нажать левую клавишу выбора (**OPTIONS**), выбрать **View**, нажать «**OK**». Выбрав необходимую строку, возможно, не только просмотреть данные, но и внести необходимые изменения.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Message** нажать нижнюю клавишу джойстика \boxtimes .

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт **Messaging**, выбрать пункт **Send Text Message**, нажать «**OK**». Набрать необходимые номера телефонов для отправки, нажать «**OK**», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «**OK**». Для отправки нажать «**OK**».

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа \boxtimes на дисплее, нажать левую клавишу под надписью **Read**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт **Messaging**, выбрать пункт **Inbox**, нажать «**OK**», выбрать текстовое сообщение, нажать «**OK**». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (**OPTIONS**), выбрать **Erase**, нажать «**OK**» и нажать (Yes).

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**2,Ringer Type**», нажать «**OK**», выбрать пункт **Voice Call**, нажать «**OK**», выбрать пункт «**1,With Caller ID**», нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для регулировки громкости звонка нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**1,Volume**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**1,Ringer**», нажать «**OK**» джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**2,Ringer Type**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**2, Messages**», нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения: нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**2,Ringers**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**3,Voice Mail**», нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для регулировки громкости сигнала на сообщения нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**1,Volume**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**4,Messages**», нажать «**OK**» джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «**OK**».

Ringer - выбор звонка;

Volume – громкость звонка.

Регулировка громкости тона нажатия клавиш
Выполняется боковой клавишей

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора

Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**5,Contrast**» нажать «**OK**», установить контрастность дисплея и нажать «**OK**».

Для замены надписи, в верхней части дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**3, Greeting Message**» нажать «**OK**», выбрать **Message (on или off)**, затем в этом же пункте выбрать «**Entry**

Message», нажать «**OK**», с помощью кнопки **CLR** удалить старую надпись и с клавиатуры ввести новый текст, нажать левую клавишу выбора (**Save**).

Для настройки времени подсвечивания дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**5,Backlight**» нажать «**OK**», выбрать необходимое время подсветки дисплея и нажать «**OK**».

Для установки желаемого изображения на дисплее необходимо нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**2,Graphics**» нажать «**OK**», выбрать «**1,Screen Saver**» нажать «**OK**», выбрать необходимую заставку и нажать «**OK**». Таким же образом можно установить заставки на включение телефона (выбрав пункт Power On), выключение терминала (выбрав пункт Power Off) и на входящие звонки (Incoming Call).

Голосовой набор

Для записи голосового набора телефонного номера нажать **Menu,7**, выбрать «**2,Voice Dial**» нажать «**OK**», выбрать «**1,Record**», нажать «**OK**», выбрать необходимый номер и нажать «**OK**», произнести сам голосовой набор, затем повторить его, нажать «**OK**».

Для активирования функции голосового набора нажать **Menu,9**, выбрать «**9,Others**», нажать «**OK**», выбрать «**7,Voice Setting**» нажать «**OK**», установить удобную для вас активацию голосового набора и нажать «**OK**».

Диктофон

Запись информации на диктофон телефона возможна не более 60 сек. Для записи на диктофон нажать **Menu,7**, выбрать «**1,Voice Memo**» нажать «**OK**», выбрать «**1,Record**» нажать «**OK**». Для остановки записи нажать левую клавишу выбора (**Stop**), для паузы в записи нажать правую клавишу выбора (**Pause**). Для сохранения записи после нажатия (**Stop**) еще раз нажать левую клавишу выбора (**OPTIONS**) выбрать **Save** и нажать «**OK**», присвоить имя записи и нажать «**OK**». Для удаления записи нажать правую клавишу выбора (**Erase**), нажать «**OK**».

Установка будильника

Для установки будильника необходимо произвести следующие операции: зайти в **Menu,8**, выбрать «**3,Alarm**», нажать «**OK**»(2раза), установить дату, время и сигнал оповещения.

Использование фото/видео камеры

Использование фотоаппарата на мобильном телефоне осуществляется следующим способом: нажать **Menu,4**, выбрать «**1,Camera**», нажать «**OK**» - фотоаппарат готов к работе. Для фотографирования нажать левую клавишу выбора.

При включенном фотоаппарате, нажав правую клавишу выбора на дисплее появится вспомогательное меню, в котором можно произвести следующие установки:

- Self Portrait – портрет
- Flash – вспышка
- Self Timer – таймер фотографирования
- Fun Frames – различные забавные фоны
- Image Control – настройки фото
- Shutter Sound – звук фотографирования
- Go to my Pictures - фотоальбом

Для просмотра получившихся фотографий: нажать **Menu,4**, выбрать «**3, My Pictures**» нажать «**OK**», выбрать «**1, In Camera**» и нажать «**OK**», на дисплее появятся все сделанные фотографии. Для того, чтобы удалить любую из фотографий джойстиком навести на нее и нажать левую клавишу выбора(**OPTIONS**), затем из появившегося списка выбрать **Erase** и нажать «**OK**», подтвердить выбор, нажав еще раз «**OK**», осуществить удаление левой клавише выбора (**Yes**).

Использование видеокамеры осуществляется следующим способом: нажать **Menu,4**, выбрать «**2, Camcorder**» , нажать «**OK**» - камера готова к работе. Для записи видео нажать левую клавишу выбора.

При включенном режиме камеры, нажав правую клавишу выбора на дисплее появится вспомогательное меню, в котором можно произвести следующие установки:

- Self Portrait – портрет
- Movie Light – подсветка
- Self Timer – таймер видео
- Brightness – яркость
- Contrast – контрастность
- Mute – тихий режим

Для просмотра видео: нажать ***Menu***, выбрать «***4, My Videos***» нажать «***OK***», выбрать «***1, In Camcorder***» и нажать «***OK***», на дисплее появятся все записанное видео. Для того, чтобы удалить любую из фотографий джойстиком навести на нее и нажать левую клавишу выбора(**OPTIONS**), затем из появившегося списка выбрать **Erase** и нажать «***OK***», подтвердить выбор, нажав еще раз «***OK***», осуществить удаление левой клавише выбора (**Yes**).

Audiovox 8930

Меню/ Menu

1. Call History – история звонков

1. All Calls – все звонки
2. Outgoing Calls – исходящие звонки
3. Incoming Calls – входящие звонки
4. Missed Calls – пропущенные звонки
5. Erase History – удалить историю звонков
 1. All Calls – всех
 2. Outgoing Calls – исходящих
 3. Incoming Calls – входящих
 4. Missed Calls – пропущенных
6. Air Time – время звонков
 1. Last Call – последнего звонка
 2. All Calls – всех звонков

2. Phonebook – записная книга

1. Find – поиск
2. New Entry – внесение номера в записную книгу
3. Speed Dial # - быстрый набор
4. My Phone # - просмотр собственного номера
5. Group – просмотр по группе
 1. All – все
 2. Personal – сотрудники
 3. Business – работа, бизнес
 4. Ets. – другие

3. Messaging – работа с сообщениями (или нажатии на джойстике)

1. Sent Text Msg – создать текстовое сообщение
2. Sent Pic/Video Msg – создать мультимедийное сообщение
3. Voice Mail – голосовая почта
4. Web Alerts – не используется
5. Inbox – входящие сообщения
6. Outbox – исходящие сообщения
7. Saved – сохраненные сообщения
8. Quick Text – короткие сообщения

9. Erase All – удалить

1. Voice Mail – голосовую почту
 2. Inbox – входящие сообщения
 3. Outbox – исходящие
 4. Saved – сохраненные
 5. Web Alerts
 6. Quick Text – коротких сообщений
10. Settings – установки

4. Picture – фотографии

1. Camera – запуск фотокамеры
2. Camcorder – запуск видеокамеры
3. My pictures – альбом фотографий
 - In camera – сохраненные при фотографировании
 - Save to phone – сохраненные в телефоне
4. My Videos – альбом видео
 - In camera – сохраненные при фотографировании
 - Save to phone – сохраненные в телефоне
5. Online Albums – временно не используется
6. Account info - временно не используется

5. Wireless Web – Интернет соединение

6. Downloads – закачки

1. Games – игры
2. Ringers – звонки
3. Screen Savers – картинки
4. Applications – приложения

7. Voice SVC – голосовые функции

1. Voice Memo – диктофон
 1. Record – запись
 2. Play – прослушать
 3. Play Speaker – громкое прослушивание
 4. Erase All – удалить записи
2. Voice Dial – голосовой набор
 1. Record – запись
 2. Play – прослушивание
 3. Play Speaker - громкое прослушивание
 4. Erase All - удалить
3. Train Words – перевод слов

8. Tools –инструменты

1. Schedule – календарь
2. Memo Pad – запись заметки
3. Alarm – будильник
4. Calculator – калькулятор
5. Stopwatch – секундомер
6. Word Clock – мировое время

9. Settings – настройки

1. Sounds – звуки
 1. Volume – громкость
 - 1.Ringer – звонка
 - 2.Key Tone – нажатия кнопок клавиатуры
 - 3.Voice Call – динамика
 - 4.Messages – оповещения поступления сообщений
 - 5.Speaker Phone – разговора
 - 6.Power On – включения телефона
 - 7.Power Off – выключения телефона
 2. Ringer Type – тип звонка
 - 1.Voice Call - при поступлении вызова
 - 2.Messages – при поступлении сообщения
 - 3.Voice Mail – при поступлении голосового сообщения
 3. Alerts – оповещения
 - 1.Service – о потере/нахождении сервиса
 - 2.Minute - об истечении минуты разговора
 - 3.Connect - о соединении
 - 4.Fade - о разряженности батареи
 - 5.Low signal – о слабом сигнале
 4. Roam ringer – о звонке в зоне роуминга
 5. Tone Length - о длител. звука при нажатии клавиши
2. Display – настройка дисплея
 1. Menu Style – вида меню
 2. Graphics – анимации
 3. Greeting Message – надписи (приветствия)
 4. Backlight – установка времени подсветки
 5. Contrast – настройка контрастности
 3. Roaming – установка зоны роуминга
 4. Games/Tools – игры/инструкции
 1. Backlight – подсветки
 2. Volume – громкости

3. Msg Alert – оповещения сообщения

5. Location – не использовать
6. Security – безопасность
 1. Lock Phone – блокировать телефон
 2. Change Lock – изменить код блокировки
 3. Special # 's – специальные номера
 4. Limit Use – количество использованного
 5. Erase PBook – удалит записную книгу
 6. Erase Downloads – удалить закачки
 7. Reset Picture Account – сброс фотоальбома
 8. Reset Phone – очистить телефон
7. Airplane mode – не использовать
8. Others – разное
 1. Call Answer – ответ на звонок
 2. Active Flip – активный флип
 3. Auto Answer – автоответчик
 4. Auto Redial – автоповтор номера
 5. Language – язык меню
 6. TTY Mode – не использовать
 7. Voice setting – настройки голосового набора
 8. Key Guard – управление(блокировка) клавиатуры
9. Phone Info – информация о телефоне
 1. Version – данные о телефоне (версия)
 2. Icons - символы (знаки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1.Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №телеф. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4.Переадресация вызова.

4.1.Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-
включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;**
- отключать батарею от терминала во время звона и в режиме разговора;**
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;**
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;**
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;**
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.**

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.**

2. **0 533 6 33 33 - автоответчик о состоянии счета**

www.idknet.com

