

Audiovox CDM8200



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать и удерживать кнопку "End/Power".

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End/Power" в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- нажать клавишу "Send";
- после окончания разговора нажать клавишу "End".

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в записную книжку нажать любую клавишу джойстика. Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «Send» для дозвона.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать "Menu".
2. Выбрать пункт «1. Store» и нажать левую клавишу выбора (SEL)
3. Выбрать номер в записной книге (например, 05), набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд. Нажать левую клавишу выбора (STO)
4. Выбрать джойстиком тип телефона: мобильный, рабочий, домашний и нажать правую клавишу выбора (SEL) 2 раза.

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ.

1. Нажать любую клавишу джойстика для входа в записную книжку.
2. Выбрать запись, нажать правую клавишу выбора (DEL) и нажать левую клавишу выбора (SEL).

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажмите "Menu", выберите «1.Phone Book», «1.Call Logs»:

1. Missed Call - список пропущенных звонков
2. Answered Call - список входящих звонков
3. Dialed Call - список исходящих звонков

Для того чтобы УДАЛИТЬ НОМЕР из списка входящих (исходящих, пропущенных) звонков необходимо нажать на выбранном номере клавишу (SEL), нажать правую клавишу выбора (DEL) и нажать левую клавишу выбора (SEL).

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений Message нажать правую клавишу выбора ☒.

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

- Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню "MESSAGE" (нажав правую клавишу выбора), джойстиком выбрать пункт "2. Send New" и нажать левую клавишу выбора (SEL).
- Набрать номер телефона в формате 777xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать левую клавишу выбора (NEXT).
- Набрать с клавиатуры текст сообщения (для выбора нужного регистра букв нажать джойстик) и нажать левую клавишу выбора (NEXT).
- Джойстиком выбрать пункт "1. Send" и нажать левую клавишу выбора (SEL).

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации наличия сообщения на дисплее, нажать левую клавишу выбора (SEL), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать

левую клавишу выбора (DTAL). Для чтения пользоваться джойстиком.

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений Message нажать правую клавишу выбора ☒, выбрать пункт "3.Inbox" и нажать левую клавишу выбора (SEL), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать левую клавишу выбора (DTAL). Для чтения пользоваться джойстиком.

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений Message нажать правую клавишу выбора ☒, выбрать пункт "3.Inbox" (для удаления входящих сообщений) или "4.Outbox" (для удаления исходящих сообщений) и нажать левую клавишу выбора (SEL), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать правую клавишу выбора (DEL), затем левую клавишу выбора (YES).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☒ ☐).

Для установки номера дозвона голосовой почты: войти в меню сообщений Message нажать правую клавишу выбора ☒, выбрать пункт "6. Setting" и нажать левую клавишу выбора (SEL), выбрать пункт "9.Voice CB #" и нажать левую клавишу выбора (SEL), правой клавишей выбора (CLR) удалить старую надпись, набрать новую и нажать левую клавишу выбора (SEL).

Для прослушивания сообщения войти в меню сообщений Message, выбрать пункт "1.Voice Mail" и нажать правую клавишу выбора (SEL) и клавишу «Send».

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова:

- нажать клавишу «Menu»
- выбрать пункт "3.Tone" и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- выбрать пункт "2.Ring Type" и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- выбрать пункт "1.Fixed type" и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- джойстиком (▲▼) выбрать понравившуюся мелодию и нажать левую клавишу выбора (SEL).

Для выбора сигнала оповещения при поступлении вызова:

- нажать клавишу «Menu»
 - выбрать пункт "3.Tone" и нажать левую клавишу выбора (SEL)
 - выбрать пункт "1.Ring Mode" и нажать левую клавишу выбора (SEL)
 - джойстиком (▲▼) выбрать понравившуюся тип оповещения:
 - Slide Bell – звонок, постепенно увеличивающий громкость
 - Ringer - звонок
 - Bell After Vib - виброзвонок, затем звонок
 - Silent – без звонка
 - Vibrate - виброзвонок
- и нажать левую клавишу выбора (SEL).

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей ▲▼.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Для блокировки клавиатуры нажать и удерживать "#".

Для разблокировки нажать 123

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- нажать клавишу «Menu»
- джойстиком выбрать пункт «5.Special» и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- выбрать пункт «1.Schedule» и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- выбрать пункт «2.Input Schedule» и нажать левую клавишу выбора (SEL) 2 раза
- нажать «1» для установки времени оповещения, джойстиком выбрать пункт «Daily» и нажать левую клавишу выбора (SEL)
- нажать «2» для ввода заголовка, набрать текст и нажать левую клавишу выбора (STO)
- нажать левую клавишу выбора (OK), установить время будильника и нажать левую клавишу выбора (OK)

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определить приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send].

После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging...». Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

Audiovox CDM8200



Руководство пользователя

