

Audiovox 8910



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

- «...» - функциональная клавиша
- (...) - значение клавиш выбора
- «OK» - подтверждение выбора
- Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»
Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;

- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для просмотра пропущенных звонков войти в меню, 1,4 выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.
Для просмотра отвеченных звонков войти в меню, 1,3 выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.
Для просмотра исходящих звонков войти в меню, 1,2 выбрать номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать верхнюю клавишу джойстика.

Для внесения номера в записную книгу: Набрать необходимый номер телефона, нажать «OK», выбрать (New Entry), нажать «OK» 2 раза. Затем с клавиатуры терминала ввести имя пример: для набора буквы «С», необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд, таким же образом заполнить все остальные поля. Нажать клавишу «OK» 2 раза.

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книги выбрать пункт «1,Find», нажать «OK», с помощью джойстика найти необходимый телефонный номер, для более подробной информации о контакте нажать «OK». Либо, ввести телефонный номер с клавиатуры, нажать правую клавишу выбора

Find, выбрать необходимый номер и нажать левую клавишу выбора (OPTIONS), выбрать View, нажать «OK». Выбрав необходимую строку, возможно, не только просмотреть данные, но и внести необходимые изменения.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений Message нажать нижнюю клавишу джойстика .

Для создания и отправки текстового сообщения:

войти в пункт Messaging, выбрать пункт Send Text Message, нажать «OK». Набрать необходимые номера телефонов для отправки, нажать «OK», набрать с клавиатуры текст сообщения, нажать «OK». Для отправки нажать «OK».

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа на дисплее, нажать левую клавишу под надписью Read. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт Messaging, выбрать пункт Inbox, нажать «OK», выбрать текстовое сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (OPTIONS), выбрать Erase, нажать «OK» и нажать (Yes).

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: нажать Menu, 9,1, выбрать пункт «2, Ringers», нажать «OK», выбрать пункт Voice Call, нажать «OK», выбрать пункт «1, With Caller ID», нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для регулировки громкости звонка нажать Menu, 9,1, выбрать пункт «1, Volume», нажать «OK», выбрать пункт «1, Ringer», нажать «OK».

джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**2,Ringers**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**2, Messages**», нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении голосового сообщения: нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**2,Ringers**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**3, Voice Mail**», нажать «**OK**», выбрать мелодию, нажать «**OK**».

Для регулировки громкости звонка нажать **Menu,9,1**, выбрать пункт «**1. Volume**», нажать «**OK**», выбрать пункт «**4, Messages**», нажать «**OK**» джойстиком установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «**OK**».

Ringer - выбор звонка;

Volume – громкость звонка.

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Выполняется боковой клавишей

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора

Настройка дисплея

Для настройки контрастности дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**6, Contrast**» нажать «**OK**», установить контрастность обоих дисплеев и нажать «**OK**».

Для замены надписи, в верхней части дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**4, Greeting**» нажать «**OK**», выбрать **Setting (on или off)**, затем в этом же пункте выбрать «**Entry Message**», нажать «**OK**», с помощью кнопки **CLR** удалить старую надпись и с клавиатуры

ввести новый текст, нажать левую клавишу выбора (**Save**).

Для настройки времени подсвечивания дисплея, нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**5, Backlight**» нажать «**OK**», выбрать необходимое время подсветки дисплея и нажать «**OK**».

Для установки желаемого изображения на дисплее необходимо нажать **Menu,9,2**, выбрать пункт «**2, Graphics**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Screen Saver**» нажать «**OK**», выбрать необходимую заставку и нажать «**OK**». Таким же образом можно установить заставки на включение телефона (выбрав пункт Power On), выключение терминала (выбрав пункт Power On) и на входящие звонки (Incoming Call).

Голосовой набор

Для записи голосового набора телефонного номера нажать **Menu,7**, выбрать «**2, Voice Dial**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Record**», нажать «**OK**», выбрать необходимый номер и нажать «**OK**», произнести сам голосовой набор, затем повторить его, нажать «**OK**». Для активирования функции голосового набора нажать **Menu,9**, выбрать «**9, Others**», нажать «**OK**», выбрать «**7, Voice Setting**» нажать «**OK**», установить удобную для вас активацию голосового набора и нажать «**OK**».

Диктофон

Запись информации на диктофон телефона возможна не более 60 сек. Для записи на диктофон нажать **Menu,7**, выбрать «**1, Voice Memo**» нажать «**OK**», выбрать «**1, Record**» нажать «**OK**». Для остановки записи нажать левую клавишу выбора (**Stop**), для паузы в записи нажать правую клавишу выбора (**Pause**). Для




сохранения записи после нажатия (**Stop**) еще раз нажать левую клавишу выбора (**OPTIONS**) выбрать **Save** и нажать «**OK**», присвоить имя записи и нажать «**OK**». Для удаления записи нажать правую клавишу выбора (**Erase**), нажать «**OK**».

Установка будильника

Для установки будильника необходимо произвести следующие операции: зайти в **Menu,8**, выбрать «**3, Alarm**», нажать «**OK**»(2раза), установить дату, время и сигнал оповещения.

Использование фотоаппарата

Использование фотоаппарата на мобильном телефоне осуществляется следующим способом:

нажать **Menu,4**, выбрать «**1, Camera**», нажать «**OK**» - фотоаппарат готов к работе. С помощью кнопок на джойстике  можно выбрать желаемый размер фотографии, а с использованием кнопок   джойстика, возможно 2-х кратное увеличение при фотографировании. Определив объект фотографирования нажать «**OK**» - на дисплее отобразится получившееся фотография, нажав «**OK**» фотоаппарат снова готов к фотографированию.

Для просмотра получившихся фотографий: нажать **Menu,4**, выбрать «**2, My Pictures**» нажать «**OK**», выбрать «**1, In Camera**» и нажать «**OK**», на дисплее появятся все сделанные фотографии. Для того, чтобы удалить любую из фотографий джойстиком навести на нее и нажать левую клавишу выбора (**OPTIONS**), затем из появившегося списка выбрать **Erase** и нажать «**OK**», подтвердить выбор, нажав еще раз «**OK**», осуществить удаление левой клавише выбора (**Yes**).

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Не забудьте предоставить ЗУ и документы на терминал.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;

- **входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.**

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

Audiovox 8910

Меню/ Menu

1. Call History – история звонков

1. All Calls – все звонки
2. Outgoing Calls – исходящие звонки
3. Incoming Calls – входящие звонки
4. Missed Calls – пропущенные звонки
5. Erase History – удалить историю звонков
 1. All Calls – всех
 2. Outgoing Calls – исходящих
 3. Incoming Calls – входящих
 4. Missed Calls – пропущенных
6. Air Time – время звонков
 1. Last Call – последнего звонка
 2. All Calls – всех звонков

2. Phonebook – записная книга

1. Find – поиск
2. New Entry – внесение номера в записную книгу
3. Speed Dial # - быстрый набор
4. My Phone # - просмотр собственного номера
5. Group – просмотр по группе
 1. All – все
 2. Family – семья
 3. Friends – друзья
 4. Work – работа
 5. Ets. – другие

3. Messaging – работа с сообщениями (или нажатии ☒ на джойстике)

1. Sent Text Msg – создать текстовое сообщение
2. Sent Picture Msg – создать мультимедийное сообщение
3. Voice Mail – голосовая почта
4. Inbox – входящие сообщения
5. Outbox – исходящие сообщения
6. Saved – сохраненные сообщения
7. Web Alerts
8. Quick Text – короткие сообщения
9. Erase All – удалить
 1. Voice Mail – голосовую почту
 2. Inbox – входящие сообщения
 3. Outbox – исходящие
 4. Saved – сохраненные
 5. Web Alerts
 6. Quick Text – коротких сообщений
10. Settings – установки

4. Picture – фотографии

1. Camera – запуск камеры
2. My pictures – альбом фотографий

- In camera – сохраненные при фотографировании
 - Save to phone – сохраненные в телефоне
3. Online Albums – временно не используется
 4. Account info - временно не используется

5. Wireless Web – Интернет соединение

6. Downloads – загрузки

1. Games – игры
2. Ringers – звонки
3. Screen Savers – картинки
4. Applications – приложения
5. Others – другое

7. Voice SVC – голосовые функции

1. Voice Memo – диктофон
 1. Record – запись
 2. Play – прослушать
 3. Play Speaker – громкое прослушивание
 4. Erase All – удалить записи
2. Voice Dial – голосовой набор
 1. Record – запись
 2. Play – прослушивание
 3. Play Speaker - громкое прослушивание
 4. Erase All - удалить
3. Train Words – перевод слов

8. Tools – инструменты

1. Schedule – календарь
2. Memo Pad – запись заметки
3. Alarm – будильник
4. Calculator – калькулятор
5. Stopwatch – секундомер
6. Word Clock – мировое время

9. Settings – настройки

1. Sounds – звуки
 1. Volume – громкость
 1. Ringer – звонок
 2. Voice Call – динамика
 3. Key Beep – нажатия кнопок клавиатуры
 4. Messages – оповещения поступления сообщений
 5. Speaker – разговора
 6. Power On – включения телефона
 7. Power Off – выключения телефона
2. Ringers – тип звонка
 1. Voice Call - при поступлении вызова
 2. Messages – при поступлении сообщения

3. Voice Mail – при поступлении голосового сообщения

3. Alerts – оповещения

1. Service – о потере/нахождении сервиса
2. Minute - об истечении минуты разговора
3. Connect - о соединении
4. Fade - о разряженности батареек
5. Low signal – о слабом сигнале
4. Roam ringer – о звонке в зоне роуминга
5. Tone Length - о длител. звука при нажатии клавиши

2. Display – настройка дисплея

1. Menu Stile – вида меню
2. Graphics – анимации
3. Sub.LCD – не основного дисплея
4. Greeting – надписи (приветствия)
5. Backlight – установка времени подсветки
6. Contrast – настройка контрастности

3. Roaming – установка зоны роуминга

4. Data SVC – Функция передачи данных
 1. Connection – соединения

5. Games/Tools – игр/инструкции

1. Backlight – подсветки
2. Volume – громкости
3. Msg Alert – оповещения сообщения

6. Location – не использовать

7. Security – безопасность

1. Lock Phone – заблокировать телефон
2. Change Lock – изменить код блокировки
3. Special # 's – специальные номера
4. Limit Use – количество использованного
5. Erase PBook – удалит записную книгу
6. Erase Downloads – удалить загрузки
7. Reset Picture Account – сброс фотоальбома
8. Reset Phone – очистить телефон

8. Airplane mode – не использовать

9. Others – разное

1. Call Answer – ответ на звонок
2. Active Flip – активный флип
3. Auto Answer – автоответчик
4. Auto Redial – автоповтор номера
5. Language – язык меню
6. TTY Mode – не использовать
7. Voice setting – настройки голосового набора
8. Key Guard – управление(блокировка) клавиатуры

10. Phone Info – информация о телефоне

1. Version – данные о телефоне (версия)
2. Icons - символы (знаки)