

Kyocera KX 18

Меню/ Menu

1. Recent Calls - информация о звонках

1. *All Calls* - все звонки
2. *Incoming Calls* - входящие звонки
3. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
4. *Missed Calls* - пропущенные звонки
5. *Erase Lists* - удалить историю звонков
 1. *Erase All* - удалить все
 2. *Incoming Calls* - входящие звонки
 3. *Outgoing Calls* - исходящие звонки
 4. *Missed Calls* - пропущенные звонки
6. *Resent Calls timer* - удалить историю звонков
7. *All Calls timer* - длительность и количество звонков за все

2. Contacts - записная книга

1. *View all* - просмотреть все
2. *Add New* - добавить новый контакт
3. *Find Name* - поиск по имени
4. *Add voice Dial* - добавить голосовой набора
5. *Speed Dial List* - список контактов с быстрым набором номера
6. *Voice Dial List* - список контактов с голосовым набором
7. *Business List* - бизнес список
8. *Personal List* - персональный список

3. Messages - работа с сообщениями

1. *New Text Msg* - создать текстовое сообщение
2. *New Pix Msg* - создать MMS-сообщение
3. *Voicemail* - голосовая почта
4. *Inbox* - входящие сообщения

5. *Browser Alerts* - не используется
6. *Sent* - сохраненные из отправленных сообщений
7. *Outbox* - исходящие сохраненные сообщения
8. *Saved* - сохраненные сообщения
9. *Drafts* - черновики сообщений
10. *Message Settings* - настройки
 1. *Alerts* - сигналы оповещения при получении сообщений
 2. *Signature* - подпись при отправке сообщения
 3. *Edit quick text* - редактировать шаблоны сообщений
 4. *Auto Retrieve* - автоматическое открытие при получении сообщения
 5. *Callback number* - не используется
 6. *Text Msg receipt* - подтверждение об отправке текстового сообщения
 7. *Save to outbox* - сохранение сообщения при отправке
 8. *Auto-erase* - автоматическое удаление после прочтения
 9. *Default text* - выбор шрифта
 10. *Voicemail number* номер голосовой почты
10. *Group Lists* - список групп номеров для отправки сообщений
11. *Erase Messages* - удалить сообщения
 1. *Inbox* - удалить входящие сообщения
 2. *Outbox* - удалить исходящие сохраненные сообщения
 3. *Sent* - удаление сохраненных из отправленных сообщений

4. *Saved Folder* - удалить сохраненные сообщения
5. *Drafts* - удалить черновики сообщений
6. *All messages* - удалить все сообщения

4. Music Player - плеер

5. Media Gallery - медиа-галерея

1. *Camera pictures* - сохраненные фото
2. *Images* - изображения
 - *Saved image* - встроенные изображения
 - *Wallpapers* - выбор картинки на дисплее
 - *Screen savers* - выбор заставки на дисплее
 - *Caller IDs* - выбор картинки для контакта
3. *Sounds* - мелодии и звуки
 - *Save sounds* - загруженные мелодии
 - *Music* - не используется
 - *Ringers* - встроенные мелодии
 - *Voice memos* - аудио записанное на диктофон
4. *Videos* - видео в телефоне
 - *Video album* - видео, снятое встроенной видеокамерой
 - *Saved video* - загруженные видео файлы

6. Camera - фото/видеокамера

Для настройки камеры и выбора режима фотосъемки нажать правую клавишу выбора (**Option**), подтверждение выбора производится нажатием клавиши «**OK**».

1. *Setting* - настройки
 - *Flash* - вспышка
 - *Resolution* - разрешение при съемке
 - *Low light mode* - активация режима «Плохое освещение»
 - *Self timer* - установить таймер
 - *Multishot* - режим мультисъемки
 - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемке
 - *White balance* - выбор цветового режима при съемке
 - *Quality* - выбор качества съемки
 - *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
 - *View finders* - способ размещения на дисплее
 - *Fullscreen* - полноэкранный режим съемки
 - *Actual* - размер в соответствии с разрешением
 - *Save location* - установить место сохранения фото (телефон или карта памяти)
2. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»
3. *Brightness* - настройка яркости
4. *Camera pictures* - сохраненные фото
5. *Last pictures* - последнее сохраненное фото
6. *Frames* - выбор рамки для съемки

Настройка камеры при режиме «Видеосъемка».

Для настройки камеры и выбора режима видеосъемки нажать правую клавишу выбора (**Option**), подтверждение выбора производится нажатием клавиши «**OK**».

1. *Setting* - настройки
 - *White balance* - выбор цветового режима при съемке

- *Quality* - выбор качества съемки
- *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
- *Recording light* - активация вспышки при съемке
- *Save location* - установить место сохранения фото (телефон или карта памяти)

2. *Camera mode* - активация режима «Фотосъемка»
3. *Brightness* - настройка яркости
4. *Video Album* - сохраненное видео
5. *Last Video* - последнее сохраненное фото

7. *Settings* - настройки телефона

1. *Silent Mode* - режим звонков
 1. *Vibrate only* - только виброзвонок
 2. *Vibrate then Ring* - виброзвонок + звонок
 3. *Lights only* - только подсветка дисплея
 4. *Normal sounds* - нормальный звук
2. *Keyguard* - активация блокировки клавиатуры
3. *Sounds* - звуки
 1. *Ringer volume* - громкость звонка
 2. *Ringer Type* - выбор мелодии звонка
 3. *Business Ring* - тип звонка при выборе бизнес-группы номеров
 4. *Personal Ring* - тип звонка при выборе группы «личные» номеров
 5. *Roam Ring* - тип звонка при нахождении в зоне роуминга
 6. *Alerts* - выбор способа звукового оповещения о получении сообщений и звонков
 - *Message Alert* - о получении текстовых сообщений
 - *Page Alert* - не используется

- *Voicemail Alert* - о получении голосовых сообщений
 - *Missed Call Alert* - о пропущенных голосовых сообщениях
7. *Slide open* - звуковое сопровождение при открытии крышки телефона
 8. *Slide close* - звуковое сопровождение при закрытии крышки телефона
 9. *Pwr On/Off* - тип звукового оповещения при включении/отключении телефона
 10. *Key Volume* - громкость при нажатии клавиш
 11. *Key length* - длина тона при нажатии клавиш
 12. *Smart Sound* - качество звука
 13. *Minute Alert* - оповещение об истечении 1 минуты разговора
 14. *Earpiece Volume* - громкость динамика
 15. *Speakerphone Volume* - громкость функции «громкая связь»
2. *Display* - дисплей
1. *My Banner* - надпись на дисплее
 2. *Main Menu View* - вид меню
 3. *Color Themes* - темы главного меню
 4. *Wallpaper* - выбор картинки на дисплее
 5. *Screen Saver* - выбор заставки дисплея
 6. *Backlighting* - время подсветки дисплея
 - *Duration* - настройка времени отключения подсветки
 - *Pwr save mode* - экономный режим активного дисплея (режим экономичного расходования батареи)
 7. *Auto-Hyphen* - автодефис
 8. *Language* - выбор языка
 9. *Time/Date Format* - вид часов
 10. *Contrast* - настройка контрастности дисплея
 11. *Brightness* - настройка яркости дисплея
3. *Convenience* - настройка других функций

1. *Airplane Mode* - не используется
 2. *Open Answer* - переход в режим разговора при открытии телефона
 3. *Close to End* - окончание разговора при закрытии телефона
 4. *Fast find* - быстрый поиск номера
 5. *Frequent list* - список часто используемых номеров
 6. *Hold call* - не используется
 7. *1-touch Dialing* - активация функции быстрого набора номера
 8. *Web-promt* - не используется
 9. *Call Gaurd* - установка защиты на номера
4. *Memory Card* - использование карты памяти
5. *Voice features* - настройка голосовых функций
1. *Add voice dial* - добавить голосовой набор номера
 2. *Erase voice dial* - удалить голосовые номера
 3. *Voice training* - не используется
 4. *Voice wake-up* - не используется
 5. *Voice answer* - не используется
 6. *Expert mode* - не используется
 7. *Hold call* - не используется
6. *Messaging* - настройки отправки сообщений
1. *Alerts* - сигналы оповещения при получении сообщений
 2. *Signature* - подпись при отправке сообщения
 3. *Edit quick text* - редактировать шаблоны сообщений
 4. *Auto Retrieve* - автоматическое открытие при получении сообщения
 5. *Callback number* - не используется

6. *Text Msg receipt* - подтверждение об отправке текстового сообщения
 7. *Save to outbox* - сохранение сообщения при отправке
 8. *Auto-erase* - автоматическое удаление после прочтения
 9. *Default text* - выбор шрифта
 10. *Voicemail number* - номер голосовой почты
6. *Security* - не используется
7. *Network* - не используется
8. *Accessories* - дополнительные возможности
1. *Power Backlight* - режимы подсветки дисплея
 2. *Headset ring* - настройка звонка при использовании наушников
 3. *Auto Answer* - активация автоответчика
 4. *Com port speed* - не используется
 5. *TTY Device* - не используется
8. *USB Mode* - дополнительные возможности
- 5. Tools & Games - дополнительные функции**
1. *Brick Attack* - игра
 2. *Race 21* - игра
 3. *Scheduler* - календарь
 4. *Alarm Clock* - будильник
 5. *Tip Calculator* - тип калькулятора
 6. *Calculator* - калькулятор
 7. *Timer* - таймер
 8. *Stopwatch* - секундомер

6. Mobile Web - браузер (WAP)

7. Phone Info - не используется

8. Brew Apps - не используется

6. Phone Info - информация о телефоне

Руководство пользователя Kyocera KX 18



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«OK» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

Ответ на входящий звонок

1 вариант:

- открыть слайдер и терминал автоматически перейдет в режим разговора;
- после окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

2 вариант:

- открыть слайдер, нажать клавишу «Send» при поступлении входящего звонка;
- после окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

Для изменения способа перехода терминала в режим разговора необходимо войти в **Menu**, выбрать пункт меню «**Settnig**», нажать «OK», выбрать пункт «**Convenience**», нажать «OK», выбрать необходимый пункт меню:

- **Open to answer** - переход в режим разговора при открытии слайдера

- **Close to end** - окончание разговора при закрытии слайдера

Для просмотра исходящих звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «**Recent Calls**», выбрать пункт «**Incoming Calls**» войти в него, нажав «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра входящих звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «**Recent Calls**», выбрать пункт «**Outgoing Calls**» войти в него, нажав «OK», выбрать нужный номер и на-

жать «OK» для просмотра подробной информации.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **Menu**, выбрать пункт «**Recent Calls**», выбрать пункт «**Missed Calls**» войти в него, нажав «OK», выбрать нужный номер и нажать «OK» для просмотра подробной информации.

Удаление из списка

Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Recent Calls**», выбрать пункт «**Erase Call list**», нажав «OK», выбрать нужный список:

1. **All** - удалить все
2. **Incoming Calls** - входящие звонки
3. **Outgoing Calls** - исходящие звонки
4. **Missed Calls** - пропущенные звонки

Нажать «OK», левой клавишей выбора «**Yes**», весь список вызовов будет удален.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать клавишу **Menu** или правую клавишу выбора «**Contacts**».

Для внесения номера в записную книгу:

Набрать необходимый номер телефона, нажать «OK», ввести имя контакта, нажать левую клавишу выбора (**Save**), выбрать пункт «**Save New contact**», ввести имя контакта, номер телефонов, нажать левую клавишу выбора (**Save**).

1) Для установки дополнительных параметров выбрать имя контакта нажать правую клавишу выбора (**Option**) выбрать необходимый пункт и нажать «OK»:

- **Ringer** - присвоить мелодию

- *Assign ringer* - присвоить мелодию контакту
- *Unassign Ringer* - отменить присвоение

- *Pictures* - присвоить картинку
 - *Classify* - классифицировать контакт
 - *Erase contact* - удалить контакт
 - *Send as Vcard* - не используется

2) выбрать номер контакта нажать «ОК», нажать правую клавишу выбора (**Options**), нажать «ОК» выбрать необходимый пункт:
 - *Send text Msg* - отправить сообщение
 - *Send Pix Msg* - присвоить мелодию контакту
 - *Add Speed dial* - добавить быстрый набор номера
 - *View number* - просмотреть номер
 - *Erase number* - удалить номер

Для поиска телефонного номера

1) войти в меню записной книги «**Contacts**», выбрать пункт «*View All*», нажать «ОК», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер или выбрать пункт меню «**Find name**», нажать «ОК», ввести начальные буквы контакта, нажать «ОК», для более подробной информации о контакте нажать «ОК».
 2) или нажать правую клавишу выбора (**Contacts**) - отобразится весь список звонков. Выбрать необходимый контакт и для просмотра более детальной информации нажать «ОК».

Для удаления телефонного номера из телефонной книги, необходимо войти в *Menu*, выбрать пункт меню «**Contacts**», нажать «ОК», выбрать номер контакта, нажать правую клавишу выбора (**Option**), нажать «ОК», выбрать пункт меню «*Erase number*», нажать «ОК».

Для подтверждения удаления нажать левую клавишу выбора (**Yes**).

Меню сообщений

Войти в *Menu*, выбрать пункт меню, выбрать «*Messages*» и нажать «ОК».

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в *Menu*, выбрать пункт меню «*Messages*», выбрать пункт «*New Text Message*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Send to*», ввести номер, набрать текст сообщения, нажать «ОК». Для отправки нажать левую клавишу выбора (**Send**).

Для создания и отправки MMS-сообщения: войти в *Menu*, выбрать пункт меню «*Messages*», выбрать пункт «*New Text Message*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Send to*», ввести номер, набрать текст сообщения, нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт меню «*No image*», нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт «*Media Gallery*», нажать «ОК» выбрать необходимый пункт меню и нажать «ОК»:

1. *Camera pictures* - сохраненные фото
2. *Images* - изображения
3. *Sounds* - мелодии и звуки (не используется)
4. *Videos* - видео в телефоне (не используется)

Выбрать изображение и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для отправки нажать левую клавишу выбора (**Send**).

Для чтения поступившего сообщения: при поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее, выбрать пункт «*Inbox*», нажать «ОК», или войти в меню «*Messages*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Inbox*», нажать «ОК», выбрать текстовое сообщение, нажать «ОК». Для чтения пользо-

ваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора (**Option**), нажать левую клавишу выбора *Erase*, и нажать *Yes*.

Настройка звукового оповещения

Для выбора способа оповещения при поступлении вызова: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Silent mode*», нажать «ОК», выбрать способ оповещения:

1. *Vibrate only* - только виброзвонок
 2. *Vibrate then Ring* - виброзвонок + звонок
 3. *Lights only* - только подсветка дисплея
 4. *Normal sounds* - нормальный звук
- Нажать «ОК», выбрать мелодию, нажать «ОК».

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Sounds*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Ringer Type*», нажать «ОК», выбрать мелодию, нажать «ОК».

Для регулировки громкости звонка: войти: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Sounds*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Ringer Volume*», нажать «ОК», клавишами джойстика установить громкость, нажать «ОК».

Для регулировки громкости динамика: войти: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Sounds*», нажать «ОК», выбрать пункт «*Earpiece volume*», нажать «ОК», клавишами джойстика установить громкость, нажать «ОК».

Для выбора звукового оповещения при поступлении сообщения: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Messages*», выбрать пункт «*Message Settings*» нажать «ОК», выбрать пункт «*Alerts*», нажать «ОК», выбрать «*Message*

Alert» нажать «OK», , выбрать мелодию способ оповещения, нажать «OK».

Для выбора звукового оповещения при поступлении голосового сообщения: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Messages*», выбрать пункт «*Message Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Alerts*» нажать «OK», выбрать «*Voicemail Alert*» нажать «OK», выбрать мелодию и нажать «OK».

Регулировка громкости при нажатия клавиш: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажав «OK», выбрать пункт «*Sounds*», нажать «OK», выбрать пункт «*Key Volume*», установить нужную громкость клавишами джойстика и нажать «OK» или воспользоваться боковыми клавишами регулировки громкости.

Для выбора звукового оповещения при открытии/закрытии телефона: войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*», нажать «OK», выбрать пункт «*Sounds*», нажать «OK», выбрать необходимый пункт:

- «*Slide Open*» - звуковое оповещение при открытии телефона

- «*Slide Close*» - звуковое оповещение при закрытии телефона

Выбрать мелодию, нажать «OK».

Настройка дисплея

Для замены надписи на дисплее, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*My Banner*» нажать «OK», нажать правую клавишу выбора «*Edit*», удалить старую надпись клавишей «*Back*» ввести надпись и нажать левую клавишу выбора (*Save*).

Для настройки контрастности дисплея, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» на-

жать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Contrast*» нажать «OK», установить контрастность и нажать «OK».

Для настройки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Backlighting*» нажать «OK», выбрать время подсветки и нажать «OK».

Для настройки яркости дисплея, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Brightness*» нажать «OK», выбрать время подсветки и нажать «OK».

Для установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Wallpaper*» нажать «OK», выбрать изображение и нажать «OK».

Для установки заставки на дисплее, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Screen Saver*» нажать «OK», выбрать изображение и нажать «OK».

Для формата даты и времени на дисплее, войти в *Menu*, выбрать пункт «*Settings*» нажать «OK», выбрать пункт «*Display*» нажать «OK», выбрать пункт «*Time/Date format*» нажать «OK», выбрать формат и нажать «OK».

WAP

Войти в *Menu*, выбрать пункт «*Web browser*» нажать «OK». Для выхода удерживать клавишу «*End*».

Установка будильника

Для установки будильника войти в *Menu* выбрать пункт «*Tools&Games*», нажать «OK», выбрать пункт «*Alarm Clock*», нажать «OK», выбрать *Alarm* и нажать правую клавишу выбора (*Set*), установить дату, время и сигнал оповещения, нажать левую клавишу (*Save*). Для отключения будильника нажать левую клавишу выбора (*Turn off*).

РАБОТА С КАМЕРОЙ

Фотографирование

1. Нажать функциональные клавиши «*Camera*» или войти в *Menu*, выбрать «*Camera*», нажать «OK».
2. Навести на объект и нажать левую клавишу выбора (*Capture*).

Для настройки камеры и выбора режима фотосъемки нажать правую клавишу выбора (*Option*), подтверждение выбора производится нажатием клавиши «OK».

1. *Setting* - настройки
 - *Flash* - вспышка
 - *Resolution* - разрешение при съемке
 - *Low light mode* - активация режима «Плохое освещение»
 - *Self timer* - установить таймер
 - *Multishot* - режим мультисъемки
 - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемке
 - *White balance* - выбор цветового режима при съемке
 - *Quality* - выбор качества съемки
 - *LED* - активация режима LED-фотоподсветки
 - *View finders* - способ размещения на дисплее
 - *Fullscreen* - полноэкранный режим съемки
 - *Actual* - размер в соответствии с разрешением

- *Save location* - установить место сохранения фото (телефон или карта памяти)

2. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»
3. *Brightness* - настройка яркости
4. *Camera pictures* - сохраненные фото
5. *Last pictures* - последнее сохраненное фото
6. *Frames* - выбор рамки для съемки

Видеосъемка

1. Нажать и удерживать в течение 2-3 секунд функциональные клавиши «*Camera*» или войти в *Menu*, выбрать «*Camera*», нажать «ОК», нажать правую клавишу (*Option*), клавишами джойстика выбрать пункт «**Video mode**», камера перейдет в режим «Видеосъемка».
2. Навести на объект и нажать левую правую выбора (*Record*).
3. Для настройки камеры и выбора режима видеосъемки нажать правую клавишу выбора (**Option**), выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, подтверждение выбора производится нажатием клавиши «ОК».

1. *Camera mode* - активация режима «Фотосъемка»

2. *Video Album* - сохраненное видео

3. *Setting* - настройки

- *White balance* - выбор цветового режима при съемке

- *Quality* - выбор качества съемки

- *LED* - активация режима LED-фотоподсветки

4. *Cancel* - отмена действия

5. *Brightness* - настройка яркости

6. *Last* - последнее сохраненное фото

7. *Video mode* - активация режима «Видеосъемка»

Просмотр фото и видео

Войти в *Menu*, выбрать «*Media Gallery*», нажать «ОК»,

Для просмотра фото

Выбрать «*Camera pictures*», нажать «ОК», выбрать сохраненное фото, нажать левую клавишу выбора «**View**».

Для изменения дополнительных настроек, нажать правую клавишу выбора (*Option*) и выбрать необходимый пункт меню:

- *Send* - отправить

- *Take picture* - начать съемку

- *Erase* - удалить

- *Assign* - присвоить как

- *Caller ID* - присвоить контакту

- *Wallpaper* - установить изображение на дисплей

- *Screen Saver* - установить на заставку

- *Send to online* - не используется

- *Lock* - заблокировать

- *Rename* - переименовать

- *Details* - информация

- *Erase all* - удалить все

Для просмотра видео

Выбрать «*Videos*», нажать «ОК», выбрать «*Video album*», нажать «ОК», для просмотра нажать левую клавишу выбора (*Play*).

Для изменения дополнительных настроек, нажать правую клавишу выбора (*Option*) и выбрать необходимый пункт меню:

- *Send* - отправить

- *Record new* - начать съемку

- *Erase* - удалить

- *Send to online* - не используется

- *Lock* - заблокировать

- *Rename* - переименовать

- *Details* - информация

- *Erase all* - удалить все

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране телефона.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk].

Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk].

После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумулятора батареи.

Внимание: Телефон снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в телефон.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте телефон и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на телефон обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от телефона, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от телефона во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к телефону без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)

