

Руководство пользователя

KYOCERA 3225



Включение/Выключение терминала:

Нажать и удерживать клавишу «End/Power».

Входящий звонок:

- Нажать клавишу [Talk].
- Для завершения разговора нажать клавишу [End].

Исходящий звонок.

- Набрать номер телефона.
- Нажать клавишу [Talk].
- Для завершения разговора нажать клавишу [End].

Контакты.

Занесение в память номера абонента.

- Набрать номер абонента и нажать клавишу [OK].
- Ввести имя абонента.
- Нажать [OK] при выборе пункта «Save».
- При необходимости произвести дополнительные настройки контакта, нажав клавишу [OK]:
 - «Add New» - добавить номер
 - «Erase Contact» - удалить запись
 - «Edit Name» - редактировать имя
 - «Classify Contact» - обозначить категорию

- «Exit» - выход
- или в пункт с номером телефона, [OK]:
- «Send Text Msg» - отправить текстовое сообщение
 - «View Number» - просмотр номера
 - «Add Voice Dial» - запись для голосового набора
 - «Speed Dialing» - ускоренный набор
 - «Edit Type» - редактировать тип номера
 - «Erase Number» - удаление номера
 - «Erase Voice Dial» - удаление голосового набора
 - «Edit Number» - редактировать номер
 - «Edit Voice Dial» - редактировать запись голосового набора
 - «Secret» - секретность
 - «Prepend» - подготовка номера
 - «Exit» - выход

Для просмотра записной книги нажать нижнюю клавишу джойстика ▼ или войти в Меню, выбрать пункт «Contacts», нажать [OK], выбрать необходимый пункт, нажать [OK].

SMS (Управление текстовыми сообщениями)

Просмотреть сообщение

- При получении оповещения, нажать [OK] («View»), [OK].
- Пролистать сообщение навигационной клавишей.
- Выбрать пункт открывшегося внизу меню:
 - «Erase» - удалить
 - «Save» - сохранить
 - «Options» - дополнительные опции
 - «Forward» - отправить
 - «Save AutoText» - сохранить как авто текст
 - «Done» - возврат
 - «Done» - возврат

Для просмотра поступивших ранее сообщений: войти в «Menu» ⇒ «Messages» ⇒ «InBox».

Отправка сообщений:

- «Menu» ⇒ «Messages» ⇒ «Send New» ⇒ «OK»
- выбрать пункт «New Address» и нажать [OK], указать номер телефона, на который отправляется сообщение (777xxxx), нажать «OK», ввести текст сообщения и нажать «OK».

При удержании левой части навигационной клавиши – блокируется клавиатура от случайного набора, чтобы разблокировать – набрать код (по умолчанию «1,2,3»)

При удержании правой части навигационной клавиши – выключается звуковое оповещение, чтобы включить повторить процедуру.

При удержании нижней части навигационной клавиши – выводится список контактов.

При удержании верхней части навигационной клавиши – выводится функция, запрограммированная в пункте меню: «Menu» ⇒ Setting ⇒ Convenience ⇒ Shortcut Key (5⇒9⇒OK⇒2).

Голосовое управление набором номера.

Для набора номера необходимо:

- внести номер телефона в записную книгу;
- произвести дополнительные настройки, выделив пункт с номером телефона, нажать [OK].
- выбрать пункт «Add Voice Dial» и нажать [OK].
- произнести имя абонента, после команды повторить.
- Нажать клавишу «Talk», произнести имя.

Для входа в меню нажать клавишу [OK]

Меню / Меню

- Recent Calls - список звонков
 - Incoming Calls - список входящих звонков
 - Outgoing Calls - список исходящих звонков
 - Missed Calls - список пропущенных звонков
 - Erase Lists - удаление списка звонков
 - Incoming Calls - входящих звонков
 - Outgoing Calls - исходящих звонков
 - Missed Calls - пропущенных звонков
 - Erase All - удаление всех звонков
- Contacts - Контактная информация
 - View All - Просмотр всех записей
 - Add New - Создание новой записи
 - Find Name - Поиск по имени
 - Add Voice Dial - Создание записи с голосовым набором
 - Speed Dial List - Записи с быстрым набором
 - Voice Dial List - Записи с голосовым набором
 - Business List - Деловые записи
 - Personal List - Личные записи
 - Information - Информация
- Messages - Сообщения
 - Voicemail - Голосовые сообщения
 - Send New - Отправить новое сообщение
 - Recent List - Список номеров, по которым уже отправлялись сообщения
 - New Address - Новый адресат
 - Contacts List - Список контактов
 - Group Lists - Список групп
 - InBox - Поступившие текстовые сообщения
 - Net Alerts - Сетевые оповещения
 - OutBox - Отправленные текстовые сообщения
 - Saved - Сохраненные сообщения
 - Erase Msgs - Удаление сообщений
 - Group Lists - Список групп
 - Msg Settings - настройки
 - Voice Num. - номер дозвона в «Голосовую почту»
 - Alerts - оповещения
 - Signature - подпись
 - Edit AutoText - редактировать авто текст

- Msg Receipt – оповещение о доставке Вашего сообщения
 - Callback Number – номер телефона вашего сообщения
 - Direct View – вывод текста вновь поступившего сообщения на дисплей
 - Auto-Erase – авто удаление сообщений, при необходимости свободного места для вновь поступающих сообщений
 - Default Text – установка типа ввода текста
 - Settings - Установки
 - Silent Mode - Выключение звукового оповещения
 - Keyguard - Блокировка клавиатуры
 - Sounds - Звук
 - Ringer Volume – Громкость звонка
 - Ringer Type – Тип звонка
 - Business Ring – Тип делового звонка
 - Personal Ring – Тип личного звонка
 - Roam Ring – Тип звонка при роуминге
 - Earpiece Volume – Громкость динамика
 - Key Volume – Громкость нажатия клавиш
 - Key Length – Звук подтв. нажатия клавиш
 - Missed Call – Уведомление о пропущенных звонках
 - Smart Sound – Сопутствующий звук
 - Minute Alert – Оповещение истечения минуты разговора
 - Spkrphone Vol. – громкость динамика при громкой связи
 - Display – Дисплей
 - Backlighting – Подсветка дисплея
 - My Banner – Приветственная надпись
 - FunLights – Подсветка действий
 - Main Menu View – Вид главного меню
 - Screen Saver – Обои дисплея
 - Screen Svr Mgr – Обои дисплея, закаченные с внешнего источника
 - Auto-Nurphen – Автоустановка дефиса
 - Language – Выбор языка
 - Time Format – Формат времени и даты
 - Contrast – Контрастность дисплея
 - Voice Services – Голосовые настройки
 - Add Voice Dial – Добавить запись голосового набора
 - Erase Voice Dial – удалить запись голосового набора
 - Voice Training – Голосовой тренинг
 - Voice Wake-Up – Запуск голосового набора
 - Voice Answer – Голосовой ответ
 - Expert Mode
 - Security – Сброс параметров и установок (защищена кодом) (используется только оператором)
 - Call Information – информация о звонках
 - Network – Сеть (не использовать)
 - Convenience – Дополнительные возможности
 - Shortcut Key – Вызов пункта меню верхней частью навигационной клавиши
 - Messaging – Сообщения
 - Voicemail Num. – Номер голосовой почты (979)
 - Alerts – Оповещения
 - Signature – Подпись
 - Edit AutoText – изменение авто текста
 - Msg Receipt – информация о получении сообщения
 - Callback Number – номер для обратного звонка
 - Direct View – Вывод содержания входящего сообщения сразу на дисплей
 - Auto-Erase / Автоматич. удаление
 - Default Text / режим для ввода текстовых сообщений
 - Accessories – Вспомогательные функции
- Fun & Games – Игры и развлечения
 - Tetris – Тетрис
 - Brick Attack – Кубики (игра)
 - Race 21 – карты
 - Doodler – Рисование
 - My Sounds – Записанная музыка из внешнего источника
 - My Pictures – Записанные картинки из внешнего источника
- Tools – Инструменты
 - Voice Memo – диктофон
 - Scheduler – Ежедневник
 - Alarm Clock – Будильник
 - Tip Calculator – калькулятор чаевых
 - Calculator – Калькулятор
 - Timer – Таймер
 - Stopwatch – Секундомер
- Phone Info – Ваш номер
- Web Browser – выход в Интернет
- Дополнительные функции.**
- 1. Автоматическое определение номера (АОН).**
№ звонящего высвечивается на экране терминала.
- 2. Ожидание вызова.**
Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы.

На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3.Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами: -дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4.Переадресация вызова.

4.1.Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.
[#]+[0]+[2]+[Talk]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.
[#]+[6]+[7]+[Talk]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.
Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Talk]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

-Подключите телефон к зарядному устройству и включите его в сеть.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись Phone is charging в выключенном состоянии терминала, поэтапное заполнение секторов индикатора заряда батареи во включенном состоянии.

В верхнем правом углу дисплея индикатор отображает уровень заряда батареи. Об окончании зарядки свидетельствует надпись Charging is complete в выключенном состоянии, полное заполнение секторов индикатора во включенном состоянии.

- Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Не забудьте предоставить ЗУ и документы на терминал.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета