

Вниманию абонентов! Программное обеспечение данной модели мобильного терминала не поддерживает SMS сервис.

MENU / МЕНЮ

CONTACTS – контакты	1. List Contacts – список контактов		
	2. New Number – добавить новый номер		
	3. New E-mail – добавить новый адрес эл. почты		
	4. Groups – группы контактов		
	5. Speed Dials – быстрый набор		
	6. Voice Dials – голосовой набор		
RECENT CALLS – осуществ- ленные звонки	1. Dialed Calls – исходящие вызова		
	2. Received Calls – входящие вызова		
	3. Missed Calls – пропущенные вызова		
	4. Erase Calls – очистить списки	1. Dialed Calls – удалить исходящие вызова	
		2. Received Calls – удалить входящие вызова	
		3. Missed Calls – удалить пропущенные вызова	
		4. All Calls – удалить все вызова	
	5. Call Timer – продолжительность вызовов	1. Last Call – последний звонок	
		2. Home Calls – вызова в «домашней» сети	
		3. Roam Calls – вызова в зоне роуминга	
	4. All Calls – все вызова		
MESSAGES – со- общения	6. KB Counter – счетчик передачи данных	не поддерживается	
	1. Send Message – отправить сообщение		
	2. Web Msg. – интернет сообщения		
	3. Inbox – входящие сообщения		
	4. Outbox – исходящие		
	5. Saved – сохраненные сообщения		
	6. Msg Settings – настройки		
	7. Erase All – удаление сообщений		
8. Voice Mail – голосовая почта			
WEB & More- интернет и другое	1. Web – запуск браузера		
	2. Games – игры		
	2. Ringers – мелодии		
	3. Screen Savers – экранные заставки		
	4. Applications – приложения		
	5. Other - другое		

TOOLS – инструменты	1. Schedule – ежедневник		
	2. Alarm Clock – будильник		
		1. Alarm 1 – будильник 1	
		2. Alarm 1 – будильник 2	
		3. Alarm 1 – будильник 3	
		4. Quick Alarm – быстрый будильник	
	3. Voice Memo – диктофон		
	4. My Shortcut – настройка навигационной клавиши		
5. Notepad – записная книжка			
6. Ez Tip Calc – финансовый калькулятор			
7. Calculator – калькулятор			
8. World Clock – мировое время			
SETTINGS - настройки	1. Sounds – звуки, мелодии	1. Ringers – мелодия звонка	
		2. Key Tone – звук при нажатии на клавиши	
		3. Volume – громкость	
		4. Message Alerts – оповещения о сообщениях	
		5. Service Alerts – сервисные оповещения	
		6. Power On/Off – мелодия на вкл. и выкл.	
		7. DTMF Length – длител. тонового сигнала	
	2. Display – настройки дисплея	1. Banner – приветствие	
		2. Backlight – подсветка	
		3. Screens – фоновые изображения	
		4. Menu Style – вид меню	
		5. Clocks – настройка часов	
		6. Theme Colors – цветовое оформление	
		7. Contrast – контраст дисплея	
		8. Fonts – шрифты	
		9. Language – язык меню (анг., фран.)	
		0. Power Saver – режим экономии батареи	
		*. Status Light – настройка статусной подсветки	
	3. System – система (не использовать)		
	4. Security – безопасность		
5. Call Setup – настройка вызова	1. Auto Retry – авто повтор номера		
	2. Answer Call – способ ответа на вызов		
	3. Auto Answer – авто ответ на вызов		
	4. One-Touch Dial – вызов одной клавишей		

		5. Voice Privacy – не использовать	
		6. Auto Volume – авт. настройка громкости	
		7. TTY Mode – режим «для глухих»	
	6. Data Settings - настройка передачи данных		
	7. Voice Services – настройка голосовых сервисов		
	8. Locations – не использовать		
	8. Phone Info – информация об устройстве	1. My Phone Number – мой номер	
		2. S/W Version – версия ПО	
		3. Icon Glossary – обозначение иконок	
	4. Shortcut Help – сокращенный справочник		

Руководство пользователя
LG 3300



*Вход в меню осуществляется нажатием левой клавиши выбора.
Выход из меню осуществляется клавишей «End»*

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу «Talk»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- нажать клавишу «Talk», либо нажать любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши);
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, выбрать «Settings», выбрать пункт меню «Call Setup» и нажать клавишу «OK», выбрать пункт меню «Answer call» и нажать клавишу «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Flip open* - переход в режим разговора открытием крышки
- *Any Key* - переход в режим разговора нажатием любой клавиши
- *Talk only* - переход в режим разговора нажатием клавиши «Talk»

Для подтверждения выбора и сохранения нажать «OK».

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Войти в *Menu*, выбрать пункт «Recent Calls» или нажать на клавишу «OK» и выбрать необходимый пункт меню:

Dialed Calls - исходящих звонков

Received Calls - входящих звонков

Missed Calls - пропущенных звонков

Например, для просмотра списка пропущенных звонков необходимо нажать «Menu», выбрать пункт меню «Missed Calls», нажать «OK», на дисплее появится список всех пропущенных звонков.

ЗАПИСЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ

1. Набрать номер телефона в меню нижней части дисплея выбрать пункт меню «**Save**».
2. Двойстиком выбрать категорию номера
 - **Mobile** - мобильные
 - **Home** - домашние номера
 - **Office** - служебные
 - **Fax** - факс
 - **Pager** - пейджер

Нажать клавишу «**OK**».

3. Выбрать пункт меню «**New Name**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать необходимые пункты меню, внести изменения и нажать «**OK**»:

- **name** - имя контакта
- **Add number** - добавить номер
- **Add e-mail** - добавить электронный адрес
- **No group** - внести контакт в группу контактов
- **Default Ringer** - выбор мелодии звонка (выбор осуществляется клавишами ◀ ▶)
- **Memo** - дополнительные сведения

Для сохранения нажать левую клавишу выбора «**Done**».

SMS СЕРВИС НЕДОСТУПЕН!!!!

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для выбора мелодии при поступлении вызова

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Setting**», нажать клавишу «**OK**».
2. Выбрать пункт меню «**Sounds**», нажать клавишу «**OK**».
3. Выбрать пункт меню «**Ringers**», нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт меню «**Caller ID**», нажать клавишу «**OK**».
5. Клавишами джойстика ▼ ▲ выбрать мелодии, нажать клавишу «**OK**».

Для настройки громкости звонка

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Setting**», нажать клавишу «**OK**».
2. Выбрать пункт меню «**Sounds**», нажать клавишу «**OK**».

3. Выбрать пункт меню «**Volume**», нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт меню «**Ringer**», нажать клавишу «**OK**».
5. Клавишами джойстика ▼ ▲ настроить громкость.

Или воспользоваться боковыми клавишами регулировки звука

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Для изменения надписи на дисплее

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Setting**», нажать клавишу «**OK**».
2. Выбрать пункт меню «**Display**», нажать клавишу «**OK**».
3. Выбрать пункт меню «**Banner**», нажать клавишу «**OK**».
4. Клавишей «**Back**» удалить старую запись.
5. Набрать текст, нажать клавишу «**OK**».

Для изменения фона дисплея

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Setting**», нажать клавишу «**OK**».
2. Выбрать пункт меню «**Display**», нажать клавишу «**OK**».
3. Выбрать пункт меню «**Screens**», нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт меню «**Wallpaper**», нажать клавишу «**OK**».
5. Клавишами джойстика ▼ ▲ выбрать рисунок, нажать клавишу «**OK**».

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт «**Tools**», нажать клавишу «**OK**».
2. Выбрать пункт меню «**Alarm clock**», нажать клавишу «**OK**».
3. Выбрать необходимый пункт меню, нажать клавишу «**OK**»:

- **Alarm 1** - установить будильник №1

- **Alarm 2** - установить будильник №1

- **Alarm 3** - установить будильник №1

- **Quick Alarm** - «быстрый будильник»

- **10 min** - включение через 10 минут
- **30 min** - включение через 30 минут
- **1 hour later** - включение через 1 час
- **3 hour later** - включение через 3 час

4. Клавишами джойстика установить время и мелодию звонка и нажать клавишу «**OK**».

ДИКТОФОН

Запись

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт **«Tools»**, нажать клавишу **«OK»**.
2. Выбрать пункт меню **«Voice memo»**, нажать клавишу **«OK»**.
3. Выбрать пункт меню **«Record New»**, нажать клавишу **«OK»**, запись автоматически будет сохранена.

Прослушивание

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт **«Tools»**, нажать клавишу **«OK»**.
2. Выбрать пункт меню **«Voice memo»**, нажать клавишу **«OK»**.
3. Выбрать запись, нажать клавишу **«OK»**.
4. Выбрать пункт меню **«Play»**, нажать клавишу **«OK»**

Удаление

1. Войти в **Menu**, выбрать пункт **«Tools»**, нажать клавишу **«OK»**.
2. Выбрать пункт меню **«Voice memo»**, нажать клавишу **«OK»**.
3. Выбрать запись, нажать клавишу **«OK»**.

Выбрать пункт меню **«Erase»**, нажать клавишу **«OK»**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Talk]. **После ответа абонента №2 нажатием [Talk] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Talk] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Talk] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Talk] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. *878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания*
2. *881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)*
3. *883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»*
4. *888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)*

www.idknet.com

