

Руководство пользователя я LG SC300я



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End".

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Отодвинуть панель, нажать клавишу "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ПРИ ЗАКРЫТОМ ТЕРМИНАЛЕ:

Нажать клавишу «OK».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- отодвинуть панель;
- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- отодвинуть панель терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или задвинуть крышку терминала.

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОТВЕТА НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

1. Нажать «Menu» ⇒ «9. Setting» ⇒ «4. Answer mode»
2. Выбрать один из пунктов:
 1. Slide Up – открыть слайд
 2. Slide Up And Press key – открыть слайд и нажать любую клавишу
 3. Press Send Key – нажать клавишу Send

3. Нажать «Select» для выбора.
4. Нажать «END» для выхода из меню.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать «Menu», «1».

1. Phonebook – просмотр и поиск по записной книжке
2. Speed dial – список номеров ускоренного набора
3. Group setting – настройки групп контактов
4. Call history – история звонков (входящих, исходящих и пропущенных)
5. Call duration – продолжительность звонков
6. Photo phonebook – фотокнига контактов

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести номер телефона.
2. Нажать правую клавишу выбора — (Save).
3. Выбрать один из пунктов
 1. Save as – создать новый контакт
 2. Add to – добавить номер к существующему контакту и нажать клавишу «Select».
4. Клавишами ◀ ▶ выбрать тип телефона и нажать клавишу «Select».
5. Ввести имя (Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора —).
6. Клавишей джойстика ▼ перейти к номеру телефона для установки дополнительных параметров.
7. Для установки номера ускоренного набора нажать правую клавишу выбора — (SpD), джойстиком выбрать номер ускоренного набора и нажать клавишу «OK».
8. Для установки фотографии клавишей джойстика ▼ перейти к строке ☺ и нажать левую клавишу выбора — (Set). Нажать правую клавишу выбора — (Shot), сфотографировать объект, нажав клавишу «OK» 3 раза.
9. Для выбора мелодии клавишей джойстика ▼ перейти к строке 🎵 и нажать левую клавишу выбора — (Type). Выбрать звонок и нажать клавишу «Sel».
10. Нажать клавишу «Save».

Добавление мелодии к записи в телефонной книге

1. Нажать правую клавишу выбора — (Search).
2. Выбрать джойстиком имя в записной книжке (которому надо присвоить определенную мелодию) и нажать клавишу «View».
3. Нажать клавишу «Edit».
4. Джойстиком выбрать строку со значком 🎵 и нажать левую клавишу выбора — (Type). Выбрать звонок и нажать клавишу «Sel».
5. Нажать клавишу «Save».
6. Для выхода нажать «END».

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

1. Нажать правую клавишу выбора — (Search).
2. Выбрать джойстиком имя в записной книжке, которое надо удалить.
3. Нажать левую клавишу выбора — (Menu).
4. Нажать клавишу "6.Delete"
5. Нажать клавишу «OK».
6. Для выхода нажать «END».

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать клавишу «SEND», появиться список всех звонков и SMS-сообщений.

Для просмотра параметров звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «View».


Для осуществления звонка, выбрать звонок и нажать клавишу «SEND».

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать на джойстике правую клавишу.

1. *Write message* – создание и отправка текстового сообщения
2. *MMS* – не использовать
3. *Inbox* - полученные сообщения
4. *Voice msg* – входящие голосовые сообщения
5. *Outbox*– отправленные сообщения
6. *Draft msg* – черновики сообщений
7. *Msgbox* – сохраненные сообщения
8. *Voice mail* – голосовая почта
9. *SPAM isolation* – блокировка спама
 1. *Spam Msgbox* – ящик спам- сообщений
 2. *Spam number* – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
 3. *Spam string* – установка содержания спам-сообщений
 4. *Spam settings* – установка фильтрации спам-сообщений
10. *Settings* – настройки сообщений
 1. *My phrase* – мои фразы (создание фраз)
 2. *Display type* – способ отображения сообщения(оповещение о получении сообщения, все содержимое сообщения)
 3. *Alert time* – время повторов оповещения
 4. *Alert sound* – выбор звукового сопровождения при получении сообщения
 5. *Save outbox* – сохранение отправленных сообщений
 6. *Font color* – цвет шрифта
 7. *Font size* – размер шрифта
 8. *Background* – установка фона

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ


1. Нажать правую клавишу джойстика , **1**.
2. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате **077******* и нажать **«OK»**.
3. Набрать текст сообщения (выбор заглавных и прописных букв, символов и цифр осуществляется правой клавишей выбора **—**) и нажать **«Send»**.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении текстового сообщения поступает оповещение или текст сообщения в зависимости от настроек (см. «Меню сообщений», настройки)

1. Открыть терминал.
2. Для чтения пользоваться джойстиком.
3. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу **«END»**.

Для чтения ранее поступивших сообщений:

1. Нажать правую клавишу джойстика , **3**.
2. Выбрать сообщение и нажать **«OK»**.
3. Для удаления нажать левую клавишу выбора **«MENU»**, **«1»** и **«OK»**.
4. Для выхода нажать **«END»**.

ОТПРАВКА MMS

1. Сфотографировать объект (нажать боковую клавишу **«Camera»**, **«I»**, навести на объект, и нажать **«OK»**).
2. Нажать левую клавишу выбора **«Menu»**, **«1.MMS»**.
3. Ввести номер телефона (в формате **077xxxxxx**) или адрес эл. почты (переключить раскладку можно при помощи правой клавиши выбора **—**)
4. Нажать клавишу **«OK»**
5. Для выхода нажать **«END»**

WAP

Нажать клавишу **«OK, NATE»** 2 раза.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажать **«Menu»**.
2. Выбрать пункт **«7. Utilities»** и нажать **«OK»**.
3. Выбрать пункт **«3. Wake-up call»** и нажать **«OK»**.
4. Установить интервал повтора будильника. Клавишами **◀ ▶** выбрать необходимый интервал:
 - Once - единожды
 - Mon-Fri – с понедельника по пятницу
 - Mon-Sat – с понедельника по субботу
 - Daily – ежедневно
 - Off – выключить
5. Клавишей **▼** перейти на выбор режим AM-PM.
6. Клавишами **◀ ▶** выбрать режим AM-PM.
7. Клавишей **▼** перейти на установку времени будильника.
8. Установить время, нажимая соответствующие цифры.
9. Клавишей **▼** перейти на выбор типа оповещения. Клавишами **◀ ▶** выбрать нужное:
 - Always sound – звуковой звонок
 - Always vib - вибзвонок
10. Нажать **«Save»**.
11. Для выхода нажать **«END»**.

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Для просмотра фото:

1. Нажать боковую клавишу **«Camera»**.
2. Выбрать пункт **«4. Photo album»** и нажать **«Select»** 2 раза.
3. Для просмотра фотографии на весь дисплей необходимо навести на фото и нажать клавишу **«View»**. Клавишами джойстика **◀ ▶** можно пролистать весь альбом фотографий. Нажать правую клавишу выбора (**Multi**) для перехода к списку кадров. Выбрать необходимый файл и клавишей **«OK»** просмолетреть.
4. Для удаления: выбрать фотографию и нажать левую клавишу выбора **— «Menu»**, **«4. Delete photo»**, **«OK»** 2 раза.
5. Для выхода нажать **«END»**.

Для просмотра видео:

1. Нажать боковую клавишу **«Camera»**.
2. Выбрать пункт **«5. Video album»** и нажать **«Select»**.
3. Для просмотра видео необходимо выбрать нужное и нажать клавишу **«Play»**. Нажать **«CLEAR»** для возврата к списку всех видеозаписей.
4. Для удаления: выбрать видеозапись и нажать правую клавишу выбора **— «Del»**, **«OK»**.
5. Для выхода нажать **«END»**.

РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

ФОТОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу **«Camera»**, **«1»**.
2. Навести на объект и нажать **«OK»**. Для сохранения фотографии нажать **«OK»** еще раз.
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки: навести на объект, и нажать левую клавишу выбора **«Menu»**:
 1. *Exposure* – настройка яркости (настраивается клавишами **▼ ▲** джойстика)
 2. *Flash* – установка вспышки (настраивается клавишами **▼ ▲** джойстика)
 - Off – выключить
 - On - включить
 3. *Drive* – в движении

4. *Metering* – установка измерения
 1. All – все
 2. Center- центральное
 Установить клавишами ▲▼ и нажать «OK».
 5. *Balance* – установка светового баланса
 1. Fluorescent – флуоресцентный
 2. Incandescent – сверкающий
 3. Auto – автоматическая установка.
 4. Cloudy – съемка при облачной погоде
 4. Sunlight – съемка при солнечной погоде
 Установить клавишами ▲▼ и нажать «OK».
 6. *Luminance* – установка яркости
 1. Normal – нормальное
 2. Night – при ночной съемке
 Установить клавишами ▲▼ и нажать «OK».
 7. *Quality* – установка качества фотографии.
 1. Normal – нормальное
 2. Finest – наилучшее
 3. Fine - хорошее
 Установить клавишами ▲▼ и нажать «OK».
 8. *Timer* – таймер
 9. *Filter* – фильтр
 - None – нет
 - Oilpaint – как нарисованное масляными красками
 - Puzzle – в виде пазлов
 - Glass t. -
 - Haze - туман
 - Horror - ужас
 - Negative – негатив
 - Sepia -
 - B&W – черно-белая
 10. *Storage* – память
 1. Built-in – встроенная
 2. External – внешняя
 11. *Resolution* – разрешение
 12. *View* – просмотр (на весь экран, со всеми иконками)
4. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «END».

ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «Camera», «2».
2. Выбрать объект и нажать «Take». Для остановки видео записи нажать «Stop». Для сохранения видео нажать «Save».
3. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «END».

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Menu

1. Contacts – телефонная книжка

- 1) *Phonebook* – просмотр и поиск по записной книжке
- 2) *Speed dial* – список номеров ускоренного набора
- 3) *Group setting* – настройки групп контактов
- 4) *Call history* – история звонков (входящих, исходящих и пропущенных)
- 5) *Call duration* – продолжительность звонков
- 6) *Photo phonebook* – фотокнига контактов

2. Message – меню сообщений

- 1) *Write message* – создание и отправка текстового сообщения
- 2) *MMS* – не использовать
- 3) *Inbox* - полученные сообщения
- 4) *Voice msg* – входящие голосовые сообщения
- 5) *Outbox*– отправленные сообщения
- 6) *Draft msg* – черновики сообщений
- 7) *Msgbox* – сохранные сообщения
- 8) *Voice mail* – не использовать
- 9) *Spam isolation*– блокировка спама
 1. *Spam Msgbox* – ящик спам- сообщений
 2. *Spam number* – установка спам - номера (номера, с которого сообщения не нужны)
 3. *Spam string* – установка содержания спам-сообщений
 4. *SPAM settings* – установка фильтрации спам-сообщений
- 10) *Msg settings* – настройки сообщений
 1. *My phrase* – мои фразы (создание фраз)
 2. *Display type* – способ отображения сообщения(оповещение о получении сообщения, все содержимое сообщения)
 3. *Alert time* – время повторов оповещения
 4. *Alert sound* – выбор звукового сопровождения при получении сообщения
 5. *Save outbox* – сохранение отправленных сообщений
 6. *Font color* – цвет шрифта
 7. *Font size* – размер шрифта
 8. *Background* – установка фона
- 11) *Clear all msgs* - удаление всех сообщений

3. Sounds – настройки звуков

- 1) *Ringers* – выбор мелодии звонка (Выбор типа мелодии осуществляется с помощью клавиш ► ◀ джойстика)
- 2) *Ringtone/vib.* – звонок/виброзвонок
 1. *Ring* – звуковой звонок/мелодия
 2. *Vibrate* – виброзвонок
 3. *Lamp & Mute* – ламповое (световое) тихое оповещение
 4. *Ring & vib.* – звуковой звонок и виброзвонок одновременно
 5. *Vib after ring* – виброзвонок после звукового звонка
 6. *Ring after vib.* – звуковой звонок после виброзвонка
 7. *Ring louder* – звуковой звонок постепенно увеличивающий громкость
- 3) *Sound effect* – звуковые эффекты
 1. *Keystone* – звуковое сопровождение нажатия клавиш
 2. *Slide sound* – звуковое сопровождение при открытии/закрытии телефона
 3. *Topmenu sound* – звуковое сопровождение при работе с Главным меню
 4. *Alarm bell* - звук оповещения события
 5. *Wake-up bell* – мелодия для будильника
 6. *Pwr-on sound* – звуковое сопровождение при включении телефона
 7. *Pwr-off sound* – звуковое сопровождение при выключении телефона
- 4) *Volume* – громкость
 1. *Ringtone* – звонка

2. *Keytone* – нажатия клавиш
 3. *Slide sound* – открытия, закрытия телефона
 4. *Alertwindow* – появления окон на дисплее
 5. *Power on/off* – включение/выключение телефона
- 5) **System alert** – системные (аварийные) оповещения
1. *Svc area alert* – о входе в зону действия сети
 2. *Call connect alert* – о соединении с абонентом
 3. *1 minute alert* – об истечении 1 минуты разговора
 4. *Battery alert* – разряжена батарея

4. **Screen** – настройки дисплея

- 1) **Screen image** – изображение на дисплее
 1. *Idle screen* – обои (выбор клавишами джойстика ◀ ▶)
 2. *Incoming call* – картинка при входящем вызове
 3. *Power on* – картинка при включении терминала
 4. *Power off* – картинка при выключении терминала
 5. *Nate on* – картинка при выходе в Интернет
- 2) **Clock/Calendar** – вид часов и календаря (выбирается клавишами джойстика ◀ ▶)
- 3) **Banner** – банер
 - ⇒ *Align* – расположение
 - ⇒ *Shape* – форма
 - ⇒ *Color* – цвет
 - ⇒ *BG Col* – цвет фона
- 4) **Menu Style** – стиль главного меню (выбор клавишами джойстика ◀ ▶)
 - List style* – в виде списка
 - Grid style* – в виде сетки
- 5) **Color scheme** – цветовая схема
- 6) **Font settings** – настройки шрифта
 1. *Font style* – стиль шрифта
 2. *Dial font* – настройка цифр при наборе номера
- 7) **Backlight** – подсветка

5. **Multimedia** – мультимедиа

- 1) **CYON game** – игры
- 2) **Camera** – камера
 1. *Take photo* – фотосъемка
 2. *Record video* – видеосъемка
 3. *Special shot* – съемка с дополнительными картинками (рамками, рисунками)
 4. *Photo album* – фото альбом (*Клавиши ▶◀ выбор и просмотр фото и видео, просмотр клавишей «OK»*)
 5. *Video album* – видео альбом
 6. *Slide show* – показ слайд шоу
 7. *Edit photo* – не использовать
 8. *Print photo* – не использовать
 9. *Settings* – настройки камеры

6. **Organizer** - органайзер

- 1) *Schedule* – календарь с заметками
- 2) *To-do* – список дел
- 3) *Anniversary* – годовщины
- 4) *Memo* - запись заметки
- 5) *D-Day counter* – счетчик дней рождения

7. **Utilities** – инструменты

- 1) *External memory* – внешняя память

- 2) *Alarm* – напоминания
- 3) *Wake-Up Call* – будильник
- 4) *Voice Compound* – состав голоса
- 5) *Silent Call*
- 6) *Flashlight* – фонарик
- 7) *Calculator* – калькулятор
- 8) *Stopwatch* – секундомер
- 9) *World time* - мировое время
- 10) *IrDA* – работа с ИК-портом
 1. *Send phonebook* – переслать адресную книжку
 2. *Set my info.* – ввести свои данные
 3. *Send photo* – переслать фотографии
 4. *Receive data* – режим приема данных

8. **Internet** – Интернет

- 1) *NATE* – выход в Интернет
- 2) *Playon* – не использовать
- 3) *NATE MP3* – музыка на WAP портале IDC
- 4) *WINC* – не использовать
- 5) *Internet 114* – не использовать
- 6) *Favorite* – избранные ссылки
- 7) *View captured image* – не использовать
- 8) *NATE setting* – настройки Интернета
- 9) *NWC setting* – *уфснhqf* приемы звонка во время работы в Интернете
- 10) *Roaming* – не использовать (использует оператор)

9. **Settings** – настройки

- 1) **Lock phone** – блокировка телефона (пароль по умолчанию **0000**)
 1. *Call* – блокировка звонков
 2. *Internet* – блокировка Интернета
 3. *Phonebook* – блокировка адресной книги
 4. *Message* – блокировка сообщений
 5. *Call history* – блокировка истории звонков
 6. *Phone* – блокировка телефона
 7. *Change PIN* – изменить ПИН
 8. *PIN hint* – подсказка для PINa
 9. *Emergency num.* -
- 2) **Key guard** – блокировка клавиатуры
- 3) **Area code** – код региона
- 4) **Answer mode** – способ ответа на звонок
 1. *Slide up* – открытие телефона
 2. *Slide up & press key* – открытие телефона и нажатие клавиши
 3. *Press send key* – нажатие клавиши вызова **«Send»**
- 5) **Set call block** – режим «черного» списка
 1. *Block number* – заблокировать номер (необходимо ввести номера в формате как они отображаются при поступлении звонка)
 2. *Block group* – заблокировать группу
- 6) **Выбор языка**
- 7) **Data mode Cof** – режим обмена данными
- 8) **Number vplus**
- 9) **Memory menadger** – информация о состоянии памяти телефона
- 10) **My phone info** – информация о моем телефоне
- 11) **Roaming** – не использовать

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определите приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозволившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов..... /0-533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов:1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.

www.idknet.com

