

Руководство пользователя

Motorola MS400



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End".

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Открыть панель, нажать и удерживать клавишу "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- открыть панель
- набрать номер абонента;

- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- Открыть панель терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;
Настройка терминала на ответ без открытия слайдера: «Menu»→6→3→«Sendkey Press»→«OK».
- после окончания разговора нажать клавишу "End" или закройте терминала.

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

1. Нажать клавишу «SEND». Появиться список исходящих звонков.
2. Для просмотра списка входящих «Incoming» и пропущенных «Missed» звонков используйте клавиши ►◀ джойстика.

Для просмотра параметров звонка джойстиком выбрать соответствующий пункт и нажать левую клавишу выбора «Option»:

1. Send Msg – отправить текстовое сообщение на выбранный номер
2. Save – сохранить номер в записной книжке
3. Delete – удалить номер из списка звонков
4. Del All– удалить весь список звонков
5. Phonepage – не используется

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора —.

Для осуществления звонка: Выбрать джойстиком нужный номер и нажать «SEND».

Для изменения параметров номера нажать клавишу «OK»:

- Name – имя
- General – группа
- Номер телефона
- Фотография (картинка)
- Звонок

Для вызова дополнительных функций левую клавишу выбора «Option»:

1. Send Msg – отправить текстовое сообщение на выбранный номер
2. Save – сохранить номер в записной книжке
3. Delete – удалить номер из списка звонков
4. Del All– удалить весь список звонков
5. Phonepage – не используется

Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора —.

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

1. Ввести с клавиатуры номер телефона
2. Нажать левую клавишу выбора под надписью «Save».
3. Джойстиком выбрать один из пунктов
 - *NEW NAME* – создать новую запись
 - *ADD TO NAME* – добавить номер к существующей записинажать клавишу “OK”.
4. Джойстиком выбрать тип номера (мобильный, домашний, рабочий, факс) и нажать клавишу “OK”.
5. Ввести имя (*Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора "ENG"*) и нажать клавишу “OK”
6. Для установки фотографии при звонке для определенного (выбранного Вами) номера:
 - Выбрать джойстиком строку с изображением картинки и нажать «OK»;
 - Клавишей джойстика ► выбрать пункт *Photo*
 - Клавишами джойстика ▲ ▼ выбрать фотографию и нажать «OK».
7. Нажать левую клавишу выбора *Save*.

Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу выбора.
2. Джойстиком выбрать имя, к которому необходимо добавить фотографию и нажать "OK".
3. Выбрать джойстиком строку с изображением картинки и нажать «OK».
4. Клавишей джойстика ► выбрать пункт *Photo*
5. Клавишами джойстика ▲ ▼ выбрать фотографию и нажать «OK»
6. Нажать правую клавишу выбора *Save*.

Установка номера ускоренного набора

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу выбора.
2. Клавишей джойстика ► выбрать пункт *Turbo Dial*
3. Клавишами джойстика ▲ ▼ выбрать номер и нажать «OK» 2 раза
4. Джойстиком выбрать имя и нажать "OK" 2 раза.

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать соответствующую клавишу ☒.

1. **Outbox** –отправка сообщений
 1. *Create Msg.* – подготовка и отправка текстового сообщения
 2. *Voice Mail* – не используется
 3. *Phrase Box* – отправленные текстовые сообщения

4. **Outbox** – сохраненные отправленные сообщения
 5. **Colormail O.Box** – не используется
2. **Inbox** – Просмотр поступивших сообщений, установка параметров оповещения о поступлении сообщения.
 1. **Rcvd Msg.** – просмотр полученных и хранимых текстовых сообщений. Чтобы прочитать полученное сообщение, джойстиком выбрать необходимое и нажать "OK", для удаления – нажать "Option", выбрать пункт "2.Delete", "OK", джойстиком выбрать "YES" и нажать "OK";
 2. **Colormail Box** – не используется;
 3. **Voice Msgs** – информация о наличии не прослушанных голосовых сообщений;
 3. **E-mail** – работа с электронной почтой. (временно не используется)
 4. **Inbox Setup** – настройки почтового ящика
 1. **Reminder Tone** – установка интервала повтора оповещения о поступлении сообщения (однократно, каждые 2 минуты, без оповещения);
 2. **View Msg.** – вид отображения сообщения (полное содержание, заголовок, не отображать)
 3. **Alert Type** - выбор типа звукового оповещения о поступлении сообщения
 5. **Colormail Msg** – не используется
 6. **Filter SPAM** – ненужные сообщения. Установка фильтра для номеров, с которых приходят ненужные сообщения, или приходит много сообщений. Все эти сообщения хранятся в ящике для «Spam» сообщений и есть возможность их в любой момент прочитать. При этом Вам не приходит оповещение о поступлении сообщения с указанного номера.
 1. **Filter SPAM** - установка использования фильтра для Spam сообщений (**YES** – установить фильтр, **NO** – отмена, т.е. будут оповещения о всех поступающих сообщениях).
 2. **Input Tel. #** – установка номера;
 3. **Input Text** – образец Spam сообщения;
 4. **Spam Box** - просмотр полученных и хранимых Spam сообщений.

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу ☒.
2. Джойстиком выбрать пункт «1. OutBox» и нажать «OK» 2 раза.
3. Ввести номер абонента для отправки сообщения в формате 0777***** и нажать «OK».
4. Набрать текст сообщения и нажать «OK».
5. Нажать «OK» 2 раза.
6. Нажать левую клавишу выбора "Send".

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «*New Voice Msg*»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, [**SEND**], после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию "1").

ДИКТОФОН (4 мин.)

Включение диктофона: «**Menu**»→«7» →«2».

Для записи нажать «1», левой клавишей выбора «**Save**» остановить запись.

Для прослушивания: «**Menu**»→«7» →«2», выбрать из списка необходимую запись и нажать «**OK**».

Для удаления нажать левую клавишу выбора под надписью «**Option**», выбрать пункт «1. **Delete**» для удаления текущей записи, или «2. **Del all**» для удаления всех записей, и нажать «**OK**», джойстиком выбрать «**YES**» и нажать «**OK**».

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА



1. Нажать клавишу
2. Выбрать пункт «3. Morning Call» и нажать «**OK**».
3. Клавишами **▶◀** джойстика выбрать режим включения будильника:
 - *Off* – выключить
 - *Once* – одноразовое включение будильника
 - *Daily* - каждодневное
 - *Mon~Fri* – включение будильника с понедельника по пятницу
 - *Mon~Sat* – включение будильника с понедельника по субботу
4. Клавишей **▼** перейти к установке времени включения будильника: *нажать клавиши с соответствующими цифрами, для установки режима включения будильника до полудня или после (PM или AM) нажать правую клавишу выбора.*
5. Клавишей **▼** перейти к установке кол-ва повторов звонка: *нажать клавиши **◀▶** для установки необходимого режима.*
6. Клавишей **▼** перейти к установке временного интервала повторов: *нажать клавиши **◀▶** для установки необходимого режима.*
7. Клавишей **▼** перейти к установке мелодии звонка: *нажать «**OK**», клавишами **◀▶** выбрать необходимую мелодию, нажать «**OK**».*
8. Нажать левую клавишу выбора "**Done**".

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «**Camera**», для просмотра фото нажать «1»→«2»; для просмотра видео нажать «2»→«2». Выбрать необходимый файл и клавишей "**OK**" просмотреть.

РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ

ФОТОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «**Camera**» и «**OK**» 2 раза.
2. Выбрать объект (для увеличения объекта при фотографировании использовать боковые клавиши) и нажать «**OK**». Для сохранения фотографии нажать «**OK**» еще раз.
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «**Options**»:

1. *Quality* – установка качества фотографии.

1. Normal – нормальное
2. Good - хорошее
3. Best – наилучшее

(клавишами **▲▼** выбрать необходимое качество и нажать «**OK**»)

2. *Resolution* – установка разрешения фотографии.

1. Normal – нормальное
2. Good - хорошее
3. Best – наилучшее

(клавишами **▲▼** выбрать необходимое разрешение и нажать «**OK**»)

3. *OSD* – выбор рамок.

(клавишами **▲▼** выбрать необходимое разрешение и нажать «**OK**»)

4. *Self Timer*– установка таймера.

(клавишами **▲▼** выбрать необходимое разрешение и нажать «**OK**»)

5. *Multishot* – мультисъемка.

(клавишами **▲▼** выбрать необходимое разрешение и нажать «**OK**»)

6. *Memory* - объем полной и свободной памяти.

4. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «**End**».

ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «**Camera**».
 2. Выбрать пункт «2. **Video**» и нажать «**OK**».
 3. Навести на объект и нажать «**OK**». Для остановки съемки нажать «**OK**». Для сохранения фотографии нажать «**OK**» еще раз.
 4. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «**Option**»:
1. *Quality*– установка качества фотосъемки.
 2. *Memory*– объем полной и свободной памяти
5. Для выход из режима фотосъемки нажать клавишу «**End**».

МЕНЮ

Menu (при нажатии левой клавиши выбора —)

1. SKT SVC – настройки WAP

2. Sound - настройка параметров звонка

1. **Ringer Styles** – выбор звукового оповещения о поступлении входящего вызова.
 - *Melody* (1~15) – мелодии
 - *Nature Sound* (1~5) – звуки живой природы
 - *My Bell* (1~999) – звонки, записанные с внешнего источника
 - *Mono Bell* (1~10)
 - *Live Bell*
 - *Ringer* (1~9) – звонки
2. **Ring/Vibrate** - звонок/вибратор
 - *Ring* - звонок
 - *Vibrate* - виброзвонок
 - *Lamp* – ламповое оповещение о входящем вызове
 - *Vib&Ring* – виброзвонок одновременно со звуковым звоноком
 - *Vib then Bell* – виброзвонок, затем звуковой звонок
 - *Low to High* – звонок от более тихого к более громкому
3. **Set Volume** - установка громкость звонка
 1. *Ring* - громкость входящего звонка
 2. *Call Tone* – громкость наушника
 3. *Key & Slide* - громкость открытия, закрытия панели и нажатия клавиш
 4. *Message* – громкость оповещения о поступлении сообщения
 5. *Phone Theme*
4. **Group Bell**– выбор звукового оповещения для групп
5. **Effect Sound** – установка эффектов
 - *Power On/Off* – звуковое сопровождение при включении/выключении телефона
 - *Confirm Box* – звуковое сопровождение при изменении параметров
 - *Button* – звуковое сопровождение нажатия клавиш
 - *Slide* – звуковое сопровождение открытия/закрытия слайдера
 - *Shutter* – звуковое сопровождение при фотографировании
 - *Pre-Shut* – звуковое сопровождение перед фотографированием
6. **Alert Sound**
 - *Connected* – установка звукового оповещения при дозвоне
 - *Conn. Imin* – установка звукового оповещения по истечении каждой 1 минуты разговора
 - *Beyond SVC* – установка звукового оповещения при соединении с WAP

- *BAT Short* - установка звукового оповещения при разрядке батареи
7. **Missed Alert** – установки для пропущенных звонках
 - *Set Ringer* – установка оповещения о пропущенных звонках
 - *Ringer Type* – тип оповещения о пропущенных звонках
 - *Ringer Volume* - громкость оповещения
- ### 3. Display – настройка интерфейса
1. **Display** – выбор и установка картинок
 1. *Idle* - картинка при открытии терминала
 2. *Incoming* – картинка при поступлении входящего вызова
 3. *Outgoing* – картинка при дозвоне
 4. *Power On* – картинка при включении терминала
 5. *Power Off* – картинка при выключении терминала
 6. *NATE* – картинка при соединении с провайдером
 7. *Screen Saver* – экранная заставка
 2. **Greeting** – приветственная надпись при включении терминала
 3. **Menu Font** – установки шрифта меню
 1. *Normal* – обычный шрифт
 2. *Bold* – полужирный
 3. *SUPIL*
 4. *MIN*
 4. **Backlighting** – регулировка подсветки экрана
 1. *Scrn lighting* – подсветка дисплея
 - *Power Save (10)*
 - *Power Save (20)*
 - *Normal Mode (30)*
 - *Ultra Power Save (5)*
 2. *Keypad Lighting* – подсветка кнопок
 - *Always Off* – всегда выключена
 - *Off in 2 sec* – выключается после 2 сек
 - *Off in 5 sec* – выключается после 5 сек
 - *Off in 10 sec* – выключается после 10 сек
 - *Slide Open* – включена при открытом слайдере
- ### 4. Contents - содержание
3. *My Bell* – звонки, записанные с внешнего источника
 4. *Picture Pal*
 5. *Playon*

6. *Picture Album* – фото альбом
7. *Movie Album* – видео альбом
8. *Game* - игры
9. *Color Call*
10. *Memory Info* – информация об объеме свободной и занятой памяти

5. Organizer – Ежедневник

1. *Scheduler* - Календарь с уведомлением
2. *Alarm* – будильники
 1. *Simple alarm* – обычный будильник
 2. *My alarm* – еще одна разновидность будильника
 3. *Morning Call* - Будильник
3. *Memo* - Запись заметок
4. *D-day* -Запись заметки с уведомлением
5. *Calculator* - Калькулятор
6. *World Time* - Часовые пояса

6. Setting – настройки терминала

1. **육하이십팔** –выбор языка
2. **Security (Password)** – настройки безопасности (вход в настройки при помощи пароля)
 - *Lock Privacy* – блокировка различных функций
 - *Phone Book* – телефонной книги
 - *Easy Calling* – быстрого дозвона
 - *Message* - сообщений
 - *Photo/cam* – фото/видео камеры
 - *Daily/to do* - заметок
 - *Phone Lock* - блокировка телефона
 - *Call Filtering* – черный список
 - *New Pwd* – смена пароля
3. **Answer Call** - ответ на звонок с помощью
 - *Sendkey Press* – нажатия клавиши *Send*
 - *Anykey Press* – нажатия любой клавиши
 - *In 3 sec* – через 3 сек без нажатия на какую-либо клавишу
 - *Slide Open* – открытия терминала
4. **Activate Key** – активация клавиш
 - *Menu Key* – при нажатии клавиши *Menu*
 - *Any Key* – при нажатии любой клавиши
 - *Slide* – при открытии слайдера
5. **Area Code** – не используется
6. **SVC Lamp**
7. **Initialize (Password)** – используется только оператором

8. **Set Internet (Password)** – настройки для работы в интернете
 1. *Voice Ans.* – ответ на звонок во время приема/передачи данных
 2. *Nate config* – настройка телефона для работы в WAP
 3. *Set Modem* – настройки телефона для Мобильного Интернета
9. **S/W Version** – версия

7. Tools– дополнительные функции

1. **Ans. Machine** – настройка автоответчика
 - *Received Msg.* - прослушивание поступивших сообщений
 - *Setting* – включение и настройка автоответчика
 - *Record My Ment* - запись ответа автоответчика
 - *Play Ments* - прослушивание ответа автоответчика
2. **Voice Func.** – голосовые функции
 - *Voice Record* – диктофон
 - *Play Memo* – прослушать записи
3. **My Phrase** (1~20) – записи фраз
4. **E-Book** – не используется
5. **Capture** – не используется
6. **Stopwatch** – секундомер

8. Phonebook - Записная книга

1. **Photo Pbook** – не используется
2. **Search Number** - быстрый поиск по записной книжке:
 1. *Search All* – поиск по всем имена
 2. *By Name* – поиск по имени
 3. *By Group* – поиск по алфавиту
 4. *By Number* - поиск по номеру
3. **Save Number** – сохранение номера в записную книжку
4. **Edit Group** - Редактирование группы
5. **Manager Turbo dial** – изменение номера ячейки ускоренного набора
6. **Rec. Calls/Time-** информация о звонках и времени звонков
 1. *Missed* – пропущенные звонки
 2. *Incoming* – входящие звонки
 3. *Outgoing-* исходящие звонки
 4. *Latest Time* – продолжительность последнего звонка
 5. *Outgoing Time* – время продолжительность исходящих звонков
 6. *Total Time* – общее время входящих и исходящих звонков
 7. *Roaming Time* – время в роуминге
7. **Number Plus**
8. **Memory** – информация о свободной и занятой памяти
9. **My Phone #** - Информация о номере владельца

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зелёный.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

