

<b>PHONEBOOK – телефонная книга</b>			
<b>RECENT CALLS – история вызовов</b>	Received Calls – входящие вызова		
	Dialled Calls – исходящие вызова		
	Notepad – записная книжка		
	Call Times – таймеры		
	Data Times – счетчик передачи данных (мин)		
	Data Volumes – счетчик передачи данных (Кб.)		
<b>MESSAGES – сообщения</b>	New Message – новое сообщение		
	Message Inbox – входящие сообщения		
	Voicemail – голосовая почта		
	Browser Alerts – интернет оповещения		
	Message Outbox – исходящие сообщения		
	Templates – шаблоны сообщений	Text Templates – шаблоны СМС	
		Multimedia Templates – шаблоны MMC	
<b>CAMERA – камера</b>	Drafts – черновики сообщений		
	Camera – фотокамера	Options – опции	Go to Pictures – переход к готовым изображениям
			Go to Video Mode – переход в режим видеосъемки
			Auto-Timed capture – автомат. Съемка с задержкой
			Camera Setup – настройки
			Switch storage device – изменение места хранения фото
			Free Space – свободное место
			Capture Title – название снимка
	Video Camera – фотокамера	Options – опции	Go to Videos – переход к готовым видеофайлам
			Go to Photo Mode – переход в режим фотосъемки
		Video Camera Setup – настройки	
		Switch storage device – изменение места хранения видео	
		Free Space – свободное место	
<b>My Files – мои файлы</b>	Pictures – изображения / фото		
	Sounds – мелодии / рингтоны		
	MP3 Player – MP3 проигрыватель		
	Videos – видеофайлы		
<b>MP3 PLAYER – MP3 проигрыватель</b>			
<b>3G TV – недоступно</b>			
<b>VAS MENU - интернет</b>	WEB Browser – обозреватель интернет		
	VAS – недоступно		
	Ring & Pic – загрузка картинок и мелодий		
	Games & Apps – загрузка игр и приложений		
<b>Games &amp; Apps – игры и приложений</b>			

TOOLS – инструмент ы	Calculator – калькулятор		
	Calendar – календарь		
	Voice Record – диктофон		
	Alarm Clock – будильник		
SETTINGS – настройки	Ring Styles – стиль звукового оповещения		
	Personalise – личные настройки	Home screen – настройка дисплея	Home Keys – настройка кнопок меню на дисплее
			Clock – настройка вида часов и даты
			Layout – расположение приветствия на экране
			Banner – приветствие
		Main Menu – настройка меню	View – вид меню
			Reorder – изменение порядка
		Skin – настройка подложек меню	
		Greeting – приветствие	
		Wallpaper – экранные «обои»	Picture – изображение для «обоев»
			Layout – расположение «обоев»
			Calendar – наличие календаря на «обоях»
		Screen Saver – экранная заставка	Picture – изображение для заставки
			Delay – время включения
	In-Call Setup – настройка входящего вызова	In-Call Timer – таймер вызова	
		Answer Options – настройка ответа на вызов	
		MSG Alert – настройка оповещения о сообщениях в момент разговора	
	Security – безопасность	Phone Lock – блокировка телефона	
		External Key Lock – блокировка внешних клавиш	
		Lock Application – блокировка приложений	
		New Password – установка нового пароля	
	Initial Setup – начальные установки	Time and Date – настройка отображения даты и времени	
		Speakerphone – настройка громкой связи	
		Auto Redial – настройка обратного дозвона	
		Display Timeout – настройка отключения дисплея	
		Backlight – настройка времени подсветки экрана	
		Charging Lights – индикатор зарядки батареи	
		Power Tone – звук сопровождение вкл./выкл.	
		TTY Setup – не используется	
		Scroll – настройка скрола	
		Language – выбор языка	
		Battery Save – настройка режима экономии батареи	
		Brightness – настройка яркости	
	Hyphenation – настройка переноса текста		
	Master Reset - сброс настроек		
	Master Clear – очистка всех данных		

	Network – настройки сети		
	Car Settings – настройки автомоб. гарнитуры	Auto Answer – автоматический ответ на вызов	
		Auto Handsfree - активация гарнитуры	
		Power-off Delay – задержка выключения	
		Charger Time – время зарядки	
	Headset – телефонная гарнитура	Auto Answer - автоматический ответ на вызов	
	Location – недоступно		
	Connection - подключения	Bluetooth Link – Bluetooth соединение	
		Incoming Call – входящий вызов	
		USB Setting – USB синхронизация	
PHONE STATUS – информация об устройстве	Airplane Mode – режим «в самолете»		
	Theme – темы оформления		
	My Tel. Number – мой номер телефона		
	Battery Meter – состояние батареи		
	Download Location - не используется		
	Storage Devices – устройства хранения		
Other Information - дополнительная информация			

Руководство пользователя  
MOTOROLA W385



**Внимание!**

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

→ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

**Включение терминала**

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

**Осуществление исходящего звонка**

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

**Ответ на входящий звонок**

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Received Call», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».


Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Dialed Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо войти в *Menu*, → «Recent Calls», → «Received Calls», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK» выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), → «Delete», → «OK», → «Yes», → «OK»,

Для удаления всего списка телефонов → «Delete All», → «OK», → «Yes», → «OK», (таким же образом удаляются исходящие звонки).


**Записная книжка**

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Phonebook* или нажать левую клавишу выбора (*Phonebook*).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «*Phonebook*», → «OK», с помощью джойстика  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать правую клавишу выбора «*Options*» → «*Edit Contact*» → «OK», произвести изменения → (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать левую клавишу выбора «*Store*» или войти в *Menu*, → «*Phonebook*», → «*New Entry*», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «*Phonebook*» с помощью джойстика  найти необходимый контакт, → (Option), → «OK», → «*Delete Contact*», → «Yes», → «OK».


### Меню сообщений


Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «*Messaging*».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «*Messaging*» → «*New Message*», → «OK», ввести текст сообщения, нажать левую клавишу «*Send To*», выбрать номер из телефонной книги, либо нажать правую клавишу «*Options*» → «*Enter Number*» ввести номер → «OK» → «SEND».

Аналогично отправляются мультимедийные сообщения!


Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «*Messages*», → «*Message Inbox*».

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «OK» и посмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «*Messages*», → «*Message Inbox*», → «OK» с помощью джойстика , выбрать сообщение → (Option), выбрать пункт меню «*Delete*», → «OK».

Для удаления → «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «*My Files*» → «*Sounds*», → «OK», далее выбор осуществляется клавишами джойстика  (прослушивание клавишей «OK»). Для установки мелодии необходима нажать правую клавишу «*Options*» → «*Apply As*», → «*Ring Tone*» → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон → «OK»..

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Personalise*» → «OK», → «*Wallpaper*», → «OK», выбрать изображение → «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Initial Setup*» → «OK», выбрать «*Backlight*», → «OK», выбрать необходимое время подсветки и для подтверждения выбора → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «*Settings*» → «*Personalise*» → «OK», → «*Greeting*» → «OK», ввести текст надписи → «OK».

### Установка будильника

войти в *Menu*, → «*Tools*» → «OK», → «*Alarm Clock*», → «OK», → «*New Alarm*», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Done) → «OK».

### Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «*Tools*», → «OK», выбрать «*Calendar*», → «OK».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «*Tools*», → «OK», → «*Calculator*», → «OK»

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

**Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

**Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

**Служба поддержки абонентов: 1199**

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета:**

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

