

## Motorola W315

### Menu/Меню

#### 1. Messaging - сообщения

- 1. **Voicemail** - прослушать голосовые сообщения
- 2. **New TXT message** - создать текстовое сообщение
- 3. **Inbox** - входящие сообщения
- 4. **Drafts** - черновики сообщений
- 5. **Saved** - сохраненные сообщения
- 6. **Quick notes** - шаблоны сообщений
- 7. **Sent** - отправленные сообщения
- 6. **Quick notes** - шаблоны сообщений
- 7. **Settings** - настройки
  - **Voicemail number** - номер для набора сервиса «Голосовая почта»
  - **Inbox setup** - настройки оповещения при получении сообщения
    - **Msg Alert** - включение оповещения
    - **Auto View** - открытие при получении
  - **New msg setup** - настройки при отправке сообщений
    - **Signature** - подпись
    - **Callback №** - не используется
    - **Save to Sent** - сохранении при отправке
  - **Save setup** - не используется
  - **Auto erase** - настройки удаления сообщений
    - **Memory Full** - оповещение об использовании максимального объема памяти
    - **Schedule cleanup** - настройка времени удаления
- 8. **Info Alert** - не используется

#### 2. Brew - не используется

#### 3. Browser - браузер (WAP)

#### 4. Contacts - список контактов

Для активации дополнительных настроек нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать необходимый пункт и нажать «**OK**»:

- **Create new contact** - добавить новый контакт
- **Categories** - внести в группу контактов
- **Speed Dial №** - список контактов с быстрым набором номера
- **Contact Setup** - настройка просмотра списка контактов
  - **Sort by** - виды сортировки
  - **View** - вид списка контактов
- **Contacts Capacity** - информация о количестве контактов

#### 5. Recent Calls - информация о звонках

1. **Received Calls** - входящие звонки (пропущенные звонки)
2. **Dialed Calls** - исходящие звонки
3. **Missed Calls** - пропущенные звонки
4. **Notepad** - добавить контакт в список контактов
5. **View timers** - история звонков
  - **Last Call** - длительность последнего звонка
  - **Dialed Calls** - длительность исходящие звонки
  - **Received Calls** - длительность входящие звонки
  - **All Calls** - длительность всех звонков
  - **Lifetime** - длительность всех звонков
  - **Data Times** - длительность сессии по передачи данных
6. **Data Volumes** - не используется

#### 6. Media Gallery - галерея

1. **Pictures** - изображения
2. **Sounds** - мелодии, звуки

#### 7. Tools - инструменты

1. **Calculator** - калькулятор
2. **Calendar** - календарь
3. **Alarm** - будильник
4. **Voice memo** - диктофон

#### 8. Settings - настройка

1. **Personalize** - настройка дисплея и звукового оповещения

- **Main menu** - настройка меню
- **Scroll key** - настройка функциональных клавиш джойстика и функциональных клавиш на дисплее
- **Color style** - выбор цвета меню
- **Greeting** - приветствие (не используется)
- **Banner** - надпись на дисплее
- **Flip tone** - включение/отключение звука при открытии телефона
- **Wallpaper** - настройка изображения на дисплее
- **Themes** - цветовые темы меню
- **Speed Dial** - список контактов с быстрым набором номера

2. **Initial Setup** - дополнительные настройки дисплея

1. **Speaker phone** - режимы функции «Громкая связь»

- **Always on** - всегда включена
- **20 Sec time out** - отключение через 20 секунд

2. **Time and date** - настройка формата даты и часов

- **Time format** - формат часов
- **Date format** - формат даты
- **Sub clock** - вид часов
- **Auto PIN Dial** - не используется
- **Auto redial** - не используется

- *Backlight* - настройка подсветки дисплея и клавиатуры
- *Animation* - настройка подсветки дисплея и клавиатуры
- *Language* - язык
- *Sub LCD* - размещение надписи на внешнем дисплее
- *Brightness* - настройка яркости
- *Contrast* - настройка контрастности
- *TTY Setup* - не используется
- *Master Reset* - не используется
- *Master clear* - не используется
- *Icon glossary* - не используется

3. *Browser Setup*- не используется

4. *Connection* - не используется

5. *In-Call Setup*- дополнительные настройки

1. *In-call timer* - настройки при получении вызова

- *Timer* - включение оповещения о длительность звонка или разговора

- *Beep* - включение звукового оповещения и настройка интервала

2. *Answer option* - выбор способа ответа

- *Any key* - ответ на входящий вызов нажатием любой клавиши

- *Open to Answer* - ответ на входящий вызов при открытии телефона

6. *Phone Info* - не используется

7. *Security* - не используется

8. *Location* - не используется

9. *More* - дополнительные настройки

▪ *Network* - не используется

▪ *Car setting*- настройки при движении в автомобиле

-*Auto answer* - активация автоответчика

- *Headset* - активация режим «Свободные руки»

▪ *Headset* - активация режим «Свободные руки»

## 9. More - дополнительные возможности

1. *Phone Info* - информация о телефоне

2. *Alert style* - выбор звукового оповещения

- *Style* - выбор способа оповещения при входящем вызове

- *Vibe&Ring Detail* - выбор звукового оповещения

▪ *Ring volume* - настройка громкости звонка

▪ *Calls* - выбор и установка звукового оповещения на звонок

▪ *Text Msg* - выбор и установка звукового оповещения при получении текстового сообщения

▪ *Voice mail* - выбор и установка звукового оповещения при получении голосового сообщения

▪ *Calendar Alarm* - - выбор и установка звукового оповещения установке события в календаре

▪ *Data Calls* - не используется

▪ *Fax Call* - не используется

▪ *Ringer ID* - не используется

▪ *Key Volume* - регулировка громкости нажатия клавиш

▪ *Reminder* - включение/отключение напоминания

- *Sound* - выбор мелодии

## Руководство пользователя

### Motorola W315



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

(.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей

- .....- - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

### Осуществление исходящего звонка

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

### Ответ на входящий звонок

- нажать клавишу «Send», либо нажать любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши);
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

### Настройка способа ответа

Войти в *Menu*, выбрать «Settings», нажать «OK», выбрать «In-call Setting», нажать «OK», выбрать «Answer option» и нажать «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- Any key - ответ на входящий вызов нажатием любой клавиши
- Open to Answer - ответ при открытии телефона

Для подтверждения выбора нажать «OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, выбрать пункт меню «Recent Calls», или нажать левую клавишу выбора «Recent», выбрать «Received Calls», нажать левую клавишу выбора «Select» или клавишу «OK».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика , выбрать номер, нажать левую клавишу выбора «OK».

Для изменения внесения в список контактов и удаления нажать левую клавишу (*Option*) и выбрать необходимый пункт меню:

- Store - сохранить
- Delete - удалить номер
- Delete All - удалить все

- Send message - отправить сообщение
- Add Digits - редактировать номер
- Attach number - переместить

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, выбрать пункт меню «Recent Calls», или нажать левую клавишу выбора «Recent», выбрать «Missed Calls», нажать левую клавишу выбора «Select» или клавишу «OK».

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок джойстика , выбрать номер, нажать левую клавишу выбора «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, выбрать пункт меню «Recent Calls», или нажать левую клавишу выбора «Recent», выбрать «Missed Calls», нажать левую клавишу выбора «Select» или клавишу «OK».

### Список контактов

Войти в *Menu*, выбрать «Contacts», нажать «OK».

### Запись номера в список контактов и присвоение ему специальных параметров

Ввести номер телефона.

Нажать правую клавишу выбора «Store», ввести необходимые параметры:

- Name - ввести имя контакта
- № - ввести номер телефона
- Category - выбрать группу контактов
- Type - выбрать тип звонка
- Voice name - добавить голосовой набор
- Speed № - ввести номер ячейки памяти для быстрого набора номера
- Ringer ID - присвоить мелодию звонка
- Picture - присвоить картинку, изображения
- Add Phone № - добавить номер телефона
- Add E-mail - добавить электронный адрес

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать пункт меню «*Message*», нажать «*OK*» или нажать правую клавишу выбора «*Messages*».

Для отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать пункт меню «*Messages*», нажать «*OK*» или нажать правую клавишу выбора «*Messages*», выбрать пункт меню «*New TXT Message*», нажать клавишу «*OK*», выбрать пункт меню «*New phone number*» или выбрать контакт, нажать клавишу «*OK*», ввести номер и нажать правую клавишу выбора (*Next*), ввести текст сообщения, нажать левую клавишу выбора (*Next*, нажать правую клавишу выбора (*Send*). Дополнительно при необходимости можно выбрать приоритет и включить функцию уведомления об отправке, выбрав пункты «*Priority*» - приоритет и «*Receipt*» - уведомление об отправке.

Для чтения поступившего текстового сообщения нажать левую клавишу выбора (*View*) или войти в *Menu*, выбрать «*Messages*», нажать клавишу «*OK*», выбрать «*Inbox*», с помощью клавиш джойстика выбрать сообщение и нажать клавишу выбора «*Ok*» для чтения.

Для удаления сообщения войти в *Menu*, выбрать «*Messages*», нажать клавишу выбора «*OK*», выбрать сообщение из списка входящих и исходящих, нажать клавишу «*OK*», нажать левую клавишу выбора (*Option*), выбрать пункт меню «*Delete*», подтвердить удаление нажатием левой клавиши выбора «*Yes*».

### WAP

Войти в *Menu*, выбрать «*Browser*», нажать клавишу выбора «*OK*».

Для выхода нажать клавишу «*End*».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова нажать *Menu*, клавишей джойстика выбрать пункт меню «*More*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Alert Styles*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», выбрать «*Vibe&Ring Detail*» и нажать левую клавишу выбора «*Select*», выбрать необходимый пункт меню и нажать левую клавишу выбора «*Change*», с помощью клавиш джойстика ◀ ▶ выбрать мелодию или способ оповещения звонка.

Для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора «*Select*»/ «*OK*»:

- *Ring volume* - настройка громкости звонка
- *Calls* - выбор и установка звукового оповещения на звонок
- *Text Msg* - выбор и установка звукового оповещения при получении текстового сообщения
- *Voice mail* - выбор и установка звукового оповещения при получении голосового сообщения

Настройка громкости телефонного звонка осуществляется боковыми функциональными клавишами регулировки звука.

### Настройка дисплея

Для изменения надписи на дисплее нажать *Menu*, клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика, выбрать пункт меню «*Personalize*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Banner*», нажать левую

клавишу выбора «*Change*», правой клавишей выбора «*Delete*», ввести с клавиатуры надпись, для сохранения нажать левую клавишу выбора «*Select*».

Для изменения фона дисплея нажать *Menu*, клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Personalize*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Wallpaper*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», выбрать пункт меню «*Picture*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать фон и нажать клавишу «*Ok*» для подтверждения выбора.

Для изменения времени подсветки дисплея и клавиш нажать *Menu*, клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Initial setup*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Backlight*», нажать левую клавишу выбора «*Change*», выбрать необходимый пункт меню «*Display*» - дисплей и «*Keypad*» - клавиатуры, установить время подсветки и для сохранения нажать левую клавишу выбора «*Select*».

Для изменения яркости дисплея нажать *Menu*, клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Initial setup*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишей джойстика выбрать пункт меню «*Brightness*», нажать левую клавишу выбора «*Select*», клавишами джойстика ◀ ▶, установить контрастность дисплея, и для сохранения нажать левую клавишу выбора «*OK*».

Для изменения контрастности дисплея нажать **Menu**, клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Setting**», нажать левую клавишу выбора «**Select**», клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Initial setup**», нажать левую клавишу выбора «**Select**», клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Contrast**», нажать левую клавишу выбора «**Select**», клавишами джойстика ◀ ▶, установить контрастность дисплея, и для сохранения нажать левую клавишу выбора «**OK**».

### Настройка будильника

Нажать **Menu**, клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Tools**», нажать левую клавишу выбора «**Select**», клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Alarm**», нажать левую клавишу выбора «**Select**», клавишей джойстика выбрать пункт меню «**Morning alarm**», нажать клавишу «**OK**», выбрать пункт меню:

- *Date* - установить период звонка
- *Time* - установить время (используются клавиши джойстика ▲ ▼)
- *Repeat* - количество повторов звукового оповещения
- *Duration* - период повтора звукового оповещения
- *Sound* - выбор мелодии

Нажать левую клавишу выбора «**Done**» для сохранения.

### ДИКТОФОН

Для записи Нажать и удерживать до конца записи функциональную клавишу «Диктофон», запись автоматически будет сохранена.

Для прослушивания войти в **Menu**, выбрать «**Tools**», нажать «**OK**», выбрать «**Voice memo**», нажать «**OK**», выбрать сохраненную запись, нажать «**OK**»

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (**Option**):

- *New* - записать новое
- *Lock* - заблокировать

- *Delete* - удалить
- *Delete All* - удалить все
- *Memory* - не используется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове извещают короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send].

### **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

## Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

## **ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*

### **Служба поддержки абонентов: 1199**

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

[www.idknet.com](http://www.idknet.com)

