

Motorola C 341

Меню/Меню

1. Recent Calls - данные о звонках

1. *Received Calls* – полученные звонки
2. *Dialed Calls* – исходящие звонки
3. *Notepad* – номер последнего исходящего звонка
4. *Call Times* – время звонков
 1. Last Call – последнего звонка
 2. Dialed Calls – исходящих звонков
 3. Received Calls – полученных звонков
 4. Roam Calls – в зоне роуминга
 5. Home Calls – внутри своей сети
 6. CSD Calls –
 7. All Calls – всех звонков
 8. Lifetime – вообще, за историю телефона
5. *Data Times* – время интернет соединения
6. *Data Volumes* – объем скаченной информации

2. Phonebook – записная книга

1. *New Entry* – новая запись телефонного номера
 1. Phone Number – телефонного номера
 2. E-mail Address – адреса интернет почты

3. Date book – ежедневник

Позволяет производить необходимые записи в электронном виде.

4. Ring Styles – виды звонка

1. *Style* – вид(стиль)
 1. Loud – громкий
 2. Soft – мягкий
 3. Vibrate – вибратор
 4. Vibe then Ring – вибро, потом звук
 5. Silent – тихий

2. (вид звонка) Detail – детали звонка

1. Ring Volume – громкость звонка
2. Calls – оповещение на звонок
3. Inbox – оповещение на входящие сообщения
4. Voicemail – оповещение на голосовые сообщения
5. Alarms - сигналы
6. Data Calls – сигнал о передаче данных
7. Fax Calls – сигнал при работе с факсом
8. Ringer IDs – не использовать
9. Key Volume – громкость нажатия клавиш
10. Reminder – сигнал напоминания

3. *My Tones* – мои мелодии

5. Messages – работа с сообщениями

1. *Voicemail* – голосовая почта
2. *Create Message* – создать сообщение
3. *Inbox* – входящие сообщения
4. *Outbox* – исходящие сообщения
5. *Quick Notes* – короткие сообщения
6. *Drafts* – черновики
7. *Browser Alerts* –
8. *Message Setting* – настройки
 1. Voicemail No. – номер голосовой почты
 2. Auto Cleanup – авто очистка
 3. Save to Outbox – сохранение в исходящие
 4. Callback No – настройка номера отправки
 5. Autosignature – автоподпись
9. *Cleanup Messages* – очистка сообщений

6. Shortcuts – сокращенный вход

Сокращенный вход, позволяет максимально быстро войти в желаемый раздел меню телефона.

7. Browser – браузер

С помощью браузера осуществляется доступ к услуге WAP.

8. Calculator – калькулятор

С помощью калькулятора можно провести необходимые математические вычисления.

9. Picture Viewer – анимации

Позволяет установить картинку (анимацию) на дисплее телефона.

10. Settings – настройки

1. *Phone Status* – статус телефона
 1. My Tel. Number – мой телефонный номер
 2. Active Line - активная линия
 3. Battery Meter – состояние батареи
 4. Other Information – другая информация
2. *Browser Setup* – настройка браузера
3. *Connection* – соединение
4. *In-Call Setup* – настройка звонка
 1. In-call Timer – таймер звонка
 2. Answer Options – опции ответа
5. *Security* – безопасность
6. *Location* – не использовать
7. *Other Settings* – другие настройки

Motorola C 341



Левая клавиша выбора, соответствующая надписи на дисплее

Клавиша входа в **Menu**

Клавиша «**End**»

Правая клавиша выбора, соответствующая надписи на дисплее

Клавиша «**Send**»

Многофункциональная клавиша - джойстик

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши внутри джойстика.

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «**End**»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «**End**» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;

- Нажать клавишу «**Send**»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «**End**».

Ответ на входящий звонок

- нажать клавишу «**Send**», либо нажать любую клавишу (при настройке на ответ нажатием любой клавиши);
- После окончания разговора нажать клавишу «**End**».

Для просмотра входящих звонков войти в **Menu**, выбрать **Recent Calls**, нажать правую клавишу выбора **Select**, выбрать **Received Calls**, нажать правую клавишу выбора **Select**.

Для более подробной информации выбрать телефон с помощью кнопок  джойстика и нажать **Select**.


Для просмотра исходящих звонков войти в **Menu**, выбрать **Recent Calls**, нажать правую клавишу выбора **Select**, выбрать **Dialed Calls**, нажать правую клавишу выбора **Select**.

Для более подробной информации выбрать необходимый телефон и нажать **Select**.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в **Menu**, выбрать **Phonebook**, нажать правую клавишу выбора **Select**.

Для внесения номера в записную книгу необходимо набрать номер, нажать правую клавишу выбора **Store**, с помощью клавиатуры заполнить все данные и нажать левую клавишу выбора **Done**.



Для поиска телефонного номера войти в **Menu**, выбрать **Phonebook**, нажать правую клавишу выбора **Select**, с помощью кнопок  джойстика найти нужный номер. Для более подробного изучения телефонного номера, нажать правую клавишу выбора **View**. Для внесения изменений в контакт, после **View** нажать **EDIT**, занести изменения и нажать левую клавишу выбора **Done**.

Меню сообщений


Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messages*, нажать правую клавишу выбора *Select* (или нажать левую клавишу выбора).


Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, выбрать *Messages*, нажать правую клавишу выбора *Select*.

Выбрать *Create Message*, нажать правую клавишу выбора *Select*, ввести номер, нажать правую клавишу выбора *OK*, ввести текст сообщения, нажать правую клавишу выбора *OK*, нажать левую клавишу выбора *Done*, выбрать *Sent Message*, нажать правую клавишу выбора *Select*.


Для просмотра поступивших сообщений войти в *Menu*, выбрать *Messages*, нажать правую клавишу выбора *Select*, с помощью кнопок  джойстика выбрать *Inbox*, нажать правую клавишу выбора *Select*, выбрать с помощью кнопок  джойстика необходимое сообщение и нажать *Read*.

Настройка звукового оповещения


Для выбора мелодии при поступлении вызова нажать *Menu*, выбрать *Ring Styles*, нажать правую клавишу выбора *Select*, выбрать (Звонок)*Detail*, нажать правую клавишу выбора *Change*, выбрать *Calls*, нажать *Change*, с помощью кнопок  джойстика выбрать мелодию и нажать правую клавишу выбора *Select*.

Для настройки вида оповещения при звонке (громкий, тихий, вибро, вибро+звонок) войти в *Menu*, выбрать *Ring Styles*, нажать правую клавишу выбора *Select*, выбрать *Style*, нажать правую клавишу выбора *Change*, выбрать с помощью кнопок  джойстика вид оповещения и нажать правую клавишу выбора *Select*.


Для настройки громкости телефонного звонка нажать *Menu*, выбрать *Ring Styles*, нажать правую клавишу выбора *Select*,

выбрать (Звонок)*Detail*, нажать правую клавишу выбора *Change*, с помощью кнопок  джойстика выбрать уровень громкости и нажать правую клавишу выбора *OK*.

Настройка дисплея

Для установки заставки на дисплее войти в *Menu*, выбрать *Picture Viewer*, нажать правую клавишу выбора *Select*, еще раз нажать *Select* (для просмотра заставок), с помощью кнопок  джойстика выбрать картинку, нажать клавишу внутри джойстика (клавиша входа в меню), выбрать *Set as Wallpaper*, нажать правую клавишу выбора *Select*.

Другие функции

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu*, выбрать с помощью кнопок  джойстика *Calculator*, нажать правую клавишу выбора *Select*, провести вычисления и для выхода нажать левую клавишу выбора *Exit*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

