

NOKIA-1255
Меню/Меню

1. Сообщения

1. Сообщения - текстовые сообщения

1. **Создать сообщение**
2. **Входящие сообщения**
3. **Посланные (отправленные) сообщения**
4. **Архив** - сохраненные сообщения
5. **Шаблоны** - шаблоны сообщений
6. **Мои папки** - создание папок для сохранения и отправки сообщений
7. **Списки рассылок** - список адресатов для рассылок сообщений
8. **Удалить сообщ.** - удаление сообщений

- *Все*
- *Все прочитанные*
- *Все непрочитанные*
- *Входящие сообщения*
- *Посланные* - сохраненные отправленные сообщения
- *Архив* - сохраненные сообщения

9. Настройки сообщений

1. Отосланные - настройки отправки сообщений

1. **Приоритет отправке сообщения**
2. **Отчет о доставке** - получение уведомления об отправке сообщения
3. **Послать callback number** - не используется

2. Другие настройки

1. **Размер шрифта** - выбор размера шрифта при написании и чтении сообщения
2. **Перезапись сообщения** - условия сохранения сообщения в памяти телефона
- **Выкл** - выключить/отключить
- **Только исходящих** - сохранение только отправленных
- **Только входящих** - сохранения только полученных

- **Сохранение и вход.** - сохранение отправленных и полученных сообщений

2. **Сохранить как посланные** - условия сохранения сообщения при отправке в памяти телефона

2. Голосовые сообщения

1. **Прослушать голосовое сообщение**
2. **Номер голосовой почты**
3. **Очистить значок голосовой почты** - очистить индикатор оповещения голосового сообщения

2. Вызовы - список звонков

1. **Пропущенные вызовы** - пропущенные звонки
2. **Принятые вызовы** - входящие звонки
3. **Набранные номера** - исходящие звонки
4. **Удалить список прин.звонков** - удаление списка звонков

1. **Удалить все**
2. **Пропущенные**
3. **Входящие**
4. **Набранные звонки**

5. Счетчики звонков - время звонков

1. **Длительность последнего звонка** - продолжительность последнего звонка
2. **Длительность исход. звонков** - продолжительность исходящих звонков
3. **Длительность исход. звонков** - продолжительность входящих звонков
4. **Продолжительность всех звонков** - общая продолжительность звонков
5. **Life time** - не используется
6. **Очистить счетчики** - не используется

3. Профили

1. **Главный** - со звуком
- **Активировать** - активировать профиль
- **Настроить** - настроить профиль
- **Установлено** - установить время деактивации звукового профиля
2. **Тишина** - без звука
3. **Встреча** - при встречах
4. **На улице** - вне помещений

5. **Пейджер** - профиль пейджера

4. Настройки телефона

1. Настройки звонков - настройки при получении звонков

1. **Ответ люб.клав.** - ответ на входящий вызов нажатием любой кнопкой
2. **Автонабор** - автоматический повтор набора номера
3. **Быстр.набор** - быстрый набор номера
4. **Calling card** - не используется
5. **Международный код** - не используется
6. **Резюме звонков**
7. **Сетевые сервисы** - не используется

2. Настройки телефона

1. **Язык телефона** - выбор языка
2. **Автоблокировка** - блокировка клавиатуры
3. **Сигналы DTMF** - включение режима DTMF при нажатии клавиш
4. **Приветствие** - не используется
5. **Баннер** - надпись на дисплее
6. **Активация справки** - активация всплывающих подсказок меню

3. Настройки дисплея

1. **Заставки** - выбор заставки и времени ее активации на дисплее
- **Часы** - настройка времени включения заставки
- **Выкл** - отключить заставку
- **Изменить картинку** - выбрать заставку
2. **Яркость дисплея** - настройка яркости дисплея

4. Настройка даты и времени

1. **Часы** - настройка времени
- **Скрыть часы**
- **Формат часов**
- 24-часовой
- 12-часовой
2. **Дата** - настройка даты
- **Скрыть дату**
- **Формат даты** - вид даты
- **Разделитель даты** - выбор разделителей даты

5. Настройки сигналов - настройки звука

1. *Сигнал входящего вызова* - выбор типа сигнала при исходящем вызове
2. *Мелодия звонка* - выбор мелодии звонка
3. *Громкость звонка*
4. *Виброзвонок* - включение/отключение виброзвонка
5. *Сигнал сообщения* - выбор сигнала оповещения о получении сообщения
6. *Тон клавиатуры* - настройка громкости звука при нажатии клавиш телефона
7. *Предупр.сигналы* - звуковые предупреждения
8. *Сигнал для* - звуковое оповещение для определенной группы списка контактов

6. Дополнительные настройки

- *Зарядное*

- *Профиль по умолчанию* - выбор звукового профиля по умолчанию
- *Подсветка* - настройка подсветки дисплея

7. *Настройка защиты* - не используется

8. *Сеть* - не используется

9. *Восстан. заводские настройки* - не используется

5. Диктофон

1. *Запись* - записать

2. *Список записей* – список сохраненных записей

6. Органайзер

1. *Будильник*

2. *Календарь*

3. *Калькулятор*

7. Games - игры

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NOKIA 1255



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

- «.....» - функциональная клавиша
- (.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей
-- - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА:

Нажать и удерживать функциональную клавишу включения телефона.

Выключение терминала производится повторным нажатием на функциональную клавишу, в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Очистить» (правая клавиша выбора));

- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- при поступлении входящего вызова нажать клавишу «Send» для ответа;
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для перехода терминала в режим «Тишина» (Без звука) при входящем вызове - нажать правую клавишу выбора

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ:

Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт меню «Вызовы», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), джойстиком выбрать пункт меню «Пропущенные вызовы», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров полученных звонков нажать клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт меню «Вызовы», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), джойстиком выбрать пункт меню «Принятые вызовы», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров исходящих звонков нажать клавишу «Меню», джойстиком выбрать пункт меню «Вызовы», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), джойстиком выбрать пункт меню «Набранные номера», нажать левую клавишу выбора (Выбрать), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра дополнительной информации о вызове нажать левую клавишу выбора (Опции) и клавишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать левую клавишу выбора (Выбрать):

- *Время звонка*
- *Посл. сообщение* - отправить сообщение
- *View number* - просмотр номера
- *См. номер* - просмотр номера
- *Использ.номер* - использовать номер
- *Сохранить* - сохранить номер
- *Добавить в контакт* - добавить номер в список контактов
- *Удалить*
- *Вызов* - позвонить

ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Набрать номер телефона и нажать левую клавишу выбора (Опции).
2. Выбрать пункт меню «Сохранить».
3. Набрать имя и нажать левую клавишу выбора (Выбрать).

При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу выбора (Опции):

1. **Редакт. номер** - редактировать номер телефона
2. **Удалить номер** - удалить номер
3. **Использовать** - использовать номер
4. **Просмотр** - просмотреть номер
5. **Изменить вид** - изменить тип номера из предложенных:
 1. *General* - общие
 2. *Mobile* - мобильный
 3. *Home* - домашний
 4. *Office* - служебный
 5. *Fax* - номер факса
6. **Как перв. ном.** - установить номер по умолчанию
7. **Добавить номер** - добавить номер
8. **Добавить детали** - добавить примечания
 - *E-mail* - электронный адрес
 - *Web-address* - Web-адрес
 - *Почтовый адрес* - почтовый адрес
 - *Запись* - заметки
9. **Группы звонков** - выбор группы контактов
10. **Звонок пользователей** - выбор мелодии
11. **Послать визитку** - не используется

12. **Послать сообщение** - отправить сообщение
13. **Быстр набор** - ускоренного набора номера
14. **Редактировать** - редактировать имя контакта
15. **См. имя** - просмотреть имя контакта
16. **Удалить** - удалить контакт

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОНТАКТА

1. Для переименования контакта нажать функциональную клавишу **«Контакты»** - список контактов, выбрать **«Поиск»** и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).
2. Выбрать контакт из списка, нажать левую клавишу выбора (**Детали**).
3. Нажать левую клавишу выбора (**Опции**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню **«Редактировать имя»**.
5. Правой клавишей выбора (**Очистить**), удалить имя контакта и набрать новое имя контакта.
6. Для сохранения нажать клавишу **«ОК»**.

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА

1. Для удаления контакта нажать функциональную клавишу **«Контакты»** - список контактов выбрать **«Поиск»** и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).
2. Выбрать контакт из списка, нажать левую клавишу выбора (**Детали**).
3. Нажать левую клавишу выбора (**Option**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню **«Удалить»**.
5. Для удаления контакта нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).

ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ:

1. Занести номер телефона в список контактов или выбрать его из списка уже сохраненных контактов.
2. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу **«Контакты»** - спи-

сок контактов, выбрать **«Поиск»** и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).

3. Нажать левую клавишу выбора (**Опции**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню **«Быстрый набор»**, нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), клавишами джойстика выбрать необходимую свободную ячейку и нажать левую клавишу выбора (**Задать**) для сохранения.
5. Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейке памяти или выбором номера ячейки и нажатием клавиши **«Send»**.

РАБОТА СО СПИСКОМ КОНТАКТОВ:

Для просмотра списка контактов нажать правую клавишу выбора, соответствующую функциональной клавише **«Контакты»**.

Исходящий вызов осуществляется нажатием клавиши **«Send»**.

Просмотр информации по выбранному контакту осуществляется нажатием левую клавишу выбора (**Детали**).

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать клавишу **«Меню»**, джойстиком выбрать пункт меню **«Messages»**.

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню **«Сообщения»**, нажать клавишу (**Выбрать**).
2. Выбрать пункт **«Создать сообщения»**, нажать клавишу (**Выбрать**), выбрать пункт меню **«Текст»**, нажать клавишу (**Выбрать**).
3. Выбрать необходимый пункт меню **«Добавить номер»**, нажать клавишу (**Выбрать**), ввести номер, нажать левую клавишу выбора (**ОК**). Набрать номер телефона в формате 777 или 778xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать клавишу **«ОК»**.
4. Выбрать пункт меню **«Редактировать сообщения»**, нажать клавишу (**Выбрать**), ввести текст, нажать левую клавишу выбора (**Опции**). При необходимости выбрать необходимый пункт меню:

- *Добавить номер*
 - *Добавить e-mail* - не используется
 - *Добавить список получателей сообщений*
 - *Редактировать сообщение*
 - *Список получателей*
 - *Send* - отправить сообщение
5. Нажать левую клавишу выбора (**Опции**), выбрать пункт меню **«Редактировать сообщения»**, нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), набрать текст сообщения, нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), выбрать пункт меню **«Послать»**, нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).
 6. Для выхода из режима **«Сообщения»** нажать **«End»**.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее или появлении надписи **«Сообщение получено»**, нажать левую клавишу выбора (**Показать**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу **«End»**. Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (**Опции**):

1. *Удалить*
2. *Ответ* - ответить
3. *Использовать номер*
4. *Сохранить* - сохранить номер
5. *Направление* - переслать
6. *Переименовать*

Или войти в меню сообщений **«Сообщения»** выбрать пункт **«Входящие»** и нажать клавишу (**Выбрать**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу (**Выбрать**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу **«End»**.

Для чтения сохраненных после отправки сообщений войти в меню сообщений **«Сообщения»**, выбрать пункт **«Посланные»** и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу **«End»**.

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений «*Сообщения*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт «*Удалить сообщения*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*). Появится меню для выбора объекта удаления, нажать левую клавишу выбора (*Select*):

1. *Все* - удалить все
2. *Все прочит.* - удалить все прочитанные
3. *Все непрочит.* - удалить все непрочитанные.

Нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомление на дисплее ☒.

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «*Голосовое сообщение*»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, нажать клавишу «*Send*», после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»), после пароля нажать клавишу #. Далее следовать инструкциям автоинформатора.

ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА:

Для изменения профиля нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Профили*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать профиль звука:

1. *Главный* - со звуком
2. *Тишина* - без звука
3. *Встреча* - при встречах
4. *На улице* - вне помещений
5. *Пейджер* - профиль пейджера

Для сохранения профиля звука нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Для выбора изображения-заставки на дисплее нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройки*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Настройка дисплея*», нажать клавишу левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать «*За-*

ставка», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Изменить картинку*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать графическое изображение для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

Для настройки яркости дисплея нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройка*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Настройка дисплея*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Яркость дисплея*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), клавишами джойстика настроить режим яркости и нажать левую клавишу выбора (*OK*).

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Для выбора звукового оповещения дисплея нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройки*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Настройки сигналов*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Сигнал входящего вызова*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), установить нужный режим - *Мелодия звонка* - оповещение звонком
- *Возрастание* - постепенное увеличение громкости звонка при входящем вызове
- *Один звонок* - оповещение звонком 1 раз
- *Один сигнал* - оповещение «бипом» 1 раз
- *Выкл* - отключить звуковое оповещение
Для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*)

Для выбора мелодии нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройки*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Настройка сигналов*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Мелодия звонка*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать мелодию и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ:

Регулировка громкости звонка:

Для выбора мелодии нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройки*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Громкость звонка*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Ringing Volume*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), клавишами джойстика установить уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Для изменения формата нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Настройка*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать пункт меню «*Настройка времени и даты*», нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*), выбрать необходимый пункт меню:

1. *Часы* - настройка времени
- *Скрыть часы*
- *Формат времени*
- 24-часовой
- 12-часовой
2. *Дата* - настройка даты
- *Скрыть дату*
- *Формат даты* - вид даты
- *Разделитель даты* - выбор разделителей даты

Для сохранения выбора и нажмите нажать левую клавишу выбора (*Select*).

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

На телефоне можно установить будильник, который будет активирован как при включенном, так и отключенном телефон в нужное время.

1. Нажать «*Меню*», выбрать пункт меню «*Органайзер*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).
2. Выбрать пункт меню «*Будильник*» и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).
3. Установить время звонка (набрать нужное время с клавиатуры) и нажать левую клавишу выбора (*Выбрать*).

КАЛЕНДАРЬ

В данном разделе можно записать какое-либо важное событие.

Для оповещения о занесенном в память телефона событии устанавливается сигнал оповещения.

1. Для открытия календаря нажать «**Меню**», выбрать пункт меню «**Органайзер**» и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).
2. Выбрать пункт меню «**Календарь**» и нажать (**Выбрать**).
3. Нажать левую клавишу выбора (**Опции**) и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Записать**» и выбрать опцию и нажмите (**Select**):
 - *Встреча*- введите необходимые данные(название события, местонахождение, время начала/окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Звонок* - введите необходимые данные (номер телефона, имя, время, установка сигнала оповещения)
 - *День рождения* - введите необходимые данные (имя именинника, год и дата рождения, установка сигнала оповещения)
 - *Памятка* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Напоминание* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
5. Нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**) для сохранения события.

Для выбора или изменения других опций левой клавишей выбора (**Option**) можно выбрать или изменить следующие опции:

- *День просмотра* - заметки на сегодняшний день
- *Записать* - составление новой записи
- *Перейти к сегодняшней дате*
- *Настройки* - установка даты, времени для события

ДИКТОФОН(1 мин.)

Для записи нажать «**Меню**», выбрать пункт меню «**Диктофон**» и нажать левую клавишу выбора (**Вы-**

брать), выбрать пункт меню «**Запись**» и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), правой клавишей выбора (**Стоп**) остановить запись, набрать название и нажать левую клавишу выбора (**ОК**) .

Для прослушивания нажать «**Меню**», выбрать пункт меню «**Диктофон**» и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**), выбрать пункт меню «**Список записей**», выбрать сохраненную запись и нажать левую клавишу выбора (**Выбрать**).

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (**Опции**):

- *Проигрывание* - прослушать
- *Удалить*
- *Редактировать имя* - переименовать
- *Добавить на сигнал*- использовать на звонок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВ-

ТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов кета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

