

## NOKIA-2126i

### Menu/Меню

#### 1. Messages - сообщения

##### **1. Text messages** - текстовые сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Sent items** - сохраненные отправленных сообщений
4. **Archive** - сохраненные сообщения
5. **Templates** - шаблоны сообщений
6. **My folders** - создание папок для сохранения и отправки сообщений
7. **Delete messages** - удаление сообщений
  - *All* - все
  - *All read* - все прочитанные
  - *All unread* - все непрочитанные
  - *Inbox* - входящие сообщения
  - *Sent items* - сохраненные отправленных сообщений
  - *Archive* - сохраненные сообщения

##### **8. Message setting** - настройки сообщений

###### **1. Send options** - настройки отправки сообщений

1. *Priority* - приоритет сообщения
2. *Delivery note* - получение уведомления об отправке сообщения
3. *Send Callback number* - не используется

###### **2. Other setting** - другие настройки

1. *Message font size* - выбор размера шрифта при написании и чтении сообщения
2. *Message overwriting* - условия сохранения сообщения в памяти телефона
  - *Sent items only* - сохранение только отправленных
  - *Inbox only* - сохранения только полученных
  - *S.items&Inbox* - сохранение отправленных и полученных сообщений
  - *Off* - отключить
2. *Save to Sent i-tems as sending* - условия сохранения сообщения в памяти телефона

##### **2. Voice messages** - голосовые сообщения

1. *Listen to voice messages* - прослушать голосовое сообщение
2. *Voice mailbox number* - номер голосовой почты
3. *Clear voice mail icon* - очистить индикатор оповещения голосового сообщения

##### **3. Minibrowser messages** - не используется

#### 2. Calls register - список звонков

1. **Missed calls** - пропущенные звонки
2. **Received calls** - входящие звонки
3. **Dialed numbers** - исходящие звонки
4. **Delete recent call lists** - удаление списка звонков

1. *All* - удалить все
2. *Missed* - пропущенные
3. *Received* - входящие
4. *Dialed* - набранные звонки

##### **5. Call duration** - время звонков

1. *Last call durations* - продолжительность последнего звонка
2. *Duration of dialed calls* - продолжительность исходящих звонков
3. *Duration of received calls* - продолжительность входящих звонков
4. *Duration of all calls* - общая продолжительность звонков
5. *Life time* - не используется
6. *Clear timers* - не используется

#### 3. Profiles - профили

##### **1. General** - со звуком

- *Activate* - активировать профиль
- *Personalize* - настроить профиль
- *Timed* - установить время деактивации звукового профиля

##### **2. Silent** - без звука

##### **3. Meeting** - при встречах

##### **4. Outdoor** - вне помещений

##### **5. Pager** - профиль пейджера

#### 4. Setting - настройки телефона

##### **1. Call setting** - настройки при получении звонков

1. *Location info* - не используется
2. *Anykey answer* - ответ на входящий вызов нажатием любой кнопкой
3. *Automatic redial* - автоматический повтор набора номера
4. *Speed dialing* - быстрый набор
5. *Automatic service update* - автоматический обновление сервисов
6. *Minibrowser confirmation* - не используется
7. *Calling card* - не используется
8. *Data/fax calls* - не используется
9. *Call summary* - включение счетчика общего времени звонков

##### **2. Phone setting** - настройки телефона

1. *Phone Language* - выбор языка
2. *Automatic keyguard* - блокировка клавиатуры
3. *DTMF tones* - включение режима DTMF при нажатии клавиш
4. *Welcome note* - не используется
5. *Help text activation* - активация всплывающих подсказок меню

##### **3. Time date settings** - настройка даты и времени

1. *Clock* - настройка времени
  - *Snow/hide clock* - скрыть часы
  - *Set the time* - не используется
  - *Time format* - формат часов
    - *24-hour* - 24-часовой
    - *12-hour* - 12-часовой

2. *Date* - настройка даты
  - *Snow/hide date* - скрыть дату
  - *Set the date* - установить время
  - *Date format* - вид даты
  - *Date separator* - выбор разделителей даты
3. *Auto-update of dates&time* - автоматическое обновление даты и времени

#### 4. **Display setting** - настройки дисплея

1. *Wallpaper* - изображение на дисплее
2. *Colour schemes* - выбор цвета меню
3. *Screen saver time-out* - настройка времени подсветки дисплея
4. *Display brightness* - настройка яркости дисплея

#### 5. **Tone settings** - настройки звука

1. *Incoming call alert* - выбор типа сигнала при исходящем вызове
2. *Ringing tone* - выбор мелодии звонка
3. *Ringing volume* - громкость звонка
4. *Vibrating alert* - включение/отключение виброзвонка
5. *Light alert* - включение/отключение светового оповещения на дисплее
6. *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении сообщения
7. *Keypad tone* - настройка звука при нажатии клавиш телефона
8. *Warning tones* - звуковые предупреждения
9. *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка контактов

#### 6. **Enhancement** - настройка функций для людей с нарушенным слухом

#### 7. **Security setting** - не используется

#### 8. **Network** - настройка Интернет

#### 9. **Network services** - не используется

#### 10. **Restore factory setting** - не используется

### **5. Gallery - галерея**

1. *View folders* - открыть галерею
  - 1. *Images* - изображения
  - 2. *Graphics* - графические объекты
  - 3. *Tones* - мелодии
2. *Add folder* - создать папку
3. *Delete Folder* - удалить папку
4. *Rename folder* - переименовать

### **6. Games - игры**

### **7. Voice - голосовые возможности телефона**

1. *Voice tag* - список номеров с голосовым набором
2. *Voice commands* - голосовые команды
3. *Voice record* - диктофон

### **8. Minibrowser - web-браузер**

### **9. Organizer - органайзер**

#### 1. **Alarm clock** - будильник

1. *Alarm time* - настройка времени будильника
  2. *Alarm tone* - тип будильника
- #### 2. **Calendar** - календарь
- #### 3. **Calculator** - калькулятор

### **10. Extras - приложения**

#### 1. **Select app.** - выбрать приложение

#### 2. **Memory** - объем памяти

Для входа в список контактов нажать правую клавишу выбора (**Contact**)

### **Contacts - список контактов**

#### 1. **Search** - найти

#### 2. **Add new** - добавить новый контакт

#### 3. **Edit name** - редактировать имя

#### 4. **Delete** - удалить контакт

#### 5. **Add number** - добавить номер

#### 6. **Setting** - настройки

- *Scrolling view* - вид скроллинга записной книги

- *Normal name list* - обычный список

- *Name and number* - сортировка по имени и порядковому номеру

- *Memory status* - объем памяти телефона для списка контактов

#### 7. **Speed dial** - список контактов с быстрым набором номера

#### 8. **Voice tag** - список контактов с голосовым набором номера

#### 9. **My number** - мой номер

#### 10. **Caller group** - настройки для групп контактов

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NOKIA 2126i



### Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

- «.....» - функциональная клавиша
  - (.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей
  - .....- - пункт в меню
- Выход из меню осуществляется клавишей «End»

### ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА:

Нажать и удерживать функциональную клавишу включения телефона. Выключение терминала производится повторным нажатием на функциональную клавишу, в течение 3 сек.

### ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Clear» (правая клавиша выбора);
- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- при поступлении входящего вызова нажать клавишу «Send» для ответа;
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для перехода терминала в режим «Silence» (Без звука) при входящем вызове - нажать правую клавишу выбора

### ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ:

Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «Call register», нажать левую клавишу выбора (Select), джойстиком выбрать пункт меню «Missed Calls», нажать левую клавишу выбора (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров входящих звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «Call register», нажать левую клавишу выбора (Select), джойстиком выбрать пункт меню «Received Calls», нажать левую клавишу выбора (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров исходящих звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «Call register», нажать левую клавишу выбора (Select), джойстиком выбрать пункт меню «Dialed Calls», нажать левую клавишу выбора (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер или не входя в «Menu» нажать клавишу «Send».

Для просмотра дополнительной информации о вызове нажать левую клавишу выбора (Option) и клавишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать левую клавишу выбора (Select):

- Time of Call - время звонка
- Send message - отправить сообщение
- View number - просмотр номера
- Use number - использовать номер
- Save - сохранить номер
- Add to contact - добавить номер в список контактов
- Delete - удалить
- Call - позвонить

### ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Набрать номер телефона и нажать левую клавишу выбора (Option).
2. Выбрать пункт меню «Save».
3. Набрать имя и нажать левую клавишу выбора (Save).

При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу выбора (Options):

1. Add voice tag - добавить голосовой набор

2. **Edit number** - редактировать номер телефона
3. **Delete number** - удалить номер
4. **Use number** - использовать номер
5. **View** - просмотреть номер
6. **Change type** - изменить тип номера из предложенных:
  1. *General* - общие
  2. *Mobile* - мобильный
  3. *Home* - домашний
  4. *Office* - служебный
  5. *Fax* - номер факса
7. **Set as default** - установить номер по умолчанию
8. **Add number** - добавить номер
9. **Add detail** - добавить примечания
  - *E-mail address* - электронный адрес
  - *Web-address* - Web-адрес
  - *Postal address* - почтовый адрес
  - *Note* - заметки
10. **Caller groups** - выбор группы контактов
11. **Custom tone** - выбор мелодии
12. **Send bus. card** - не используется
13. **Send message** - отправить сообщение
14. **Speed dial** - ускоренного набора номера
15. **Edit name** - редактировать имя контакта
16. **View name** - просмотреть имя контакта
17. **Delete** - удалить контакт

#### ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОНТАКТА

1. Для переименования контакта нажать функциональную клавишу «**Contacts**» - список контактов.
2. Выбрать пункт «**Search**», нажать левую клавишу выбора (**Select**).
3. Выбрать контакт из списка, нажать левую клавишу выбора (**Details**).
4. Нажать левую клавишу выбора (**Option**).
5. Джойстиком выбрать пункт меню «**Edit name**».
6. Правой клавишей выбора «**Clear**», удалить имя контакта и с помощью кнопок набрать новое имя контакта.
7. Для сохранения нажать клавишу «**OK**».

#### УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА

1. Для удаления контакта нажать функциональную клавишу «**Contacts**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать левую клавишу выбора (**Details**).
3. Нажать левую клавишу выбора (**Option**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Delete**».
5. Для удаления контакта нажать левую клавишу выбора (**Select**).

#### ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ:

1. Занести номер телефона в список контактов или выбрать его из списка уже сохраненных контактов.
2. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Contacts**» - список контактов.
3. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу (**Details**).
4. Нажать левую клавишу выбора (**Option**).
5. Джойстиком выбрать пункт меню «**Speed dial**», нажать клавишу «**OK**», клавишами джойстика выбрать необходимую свободную ячейку и нажать левую клавишу выбора «**Assign**» для сохранения.
6. Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейке памяти или выбором номера ячейки и нажатием клавиши «**Send**».

#### РАБОТА СО СПИСКОМ КОНТАКТОВ:

Для просмотра списка контактов нажать правую клавишу выбора, соответствующую функциональной клавише «**Contacts**».

Исходящий вызов осуществляется нажатием клавиши «**Send**».

Просмотр информации по выбранному контакту осуществляется нажатием левой клавиши выбора (**Details**).

#### МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать клавишу «**Menu**», джойстиком выбрать пункт меню «**Messages**».

#### ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «**Messaging**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт «**Text messages**», нажать клавишу (**Select**), выбрать пункт «**Create messages**», нажать клавишу (**Select**), выбрать пункт меню «**Text**», нажать клавишу (**Select**).
3. Выбрать необходимый пункт меню «**Add number**», нажать клавишу (**Select**), ввести номер, нажать клавишу (**Select**). Набрать номер телефона в формате 777 или 778xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать клавишу «**OK**».

При необходимости выбрать необходимый пункт меню:

- *Add number* - добавить номер
  - *Add e-mail* - не используется
  - *Edit message* - редактировать сообщение
  - *List recipient* - список получателей сообщений
  - *Send* - отправить сообщение
4. Нажать левую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт меню «**Edit message**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), набрать текст сообщения, нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Send**», Нажать клавишу «**OK**» (**Send**).
  5. Для выхода из режима «**Messages**» нажать «**End**».

## ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее или появлении надписи «**Messages received**», нажать левую клавишу выбора (**Show**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**». Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. *Delete* - удалить
2. *Use number* - использовать номер
3. *Save* - сохранить
4. *Forward* - переслать
5. *Rename* - переименовать

Или войти в меню сообщений «**Messages**» выбрать пункт «**Inbox**» и нажать клавишу (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

Для чтения сохраненных после отправки сообщений войти в меню сообщений «**Messages**», выбрать пункт «**Sent items**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать левую клавишу выбора (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

## УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений «**Messages**», выбрать пункт «**Text messages**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт «**Delete messages**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**). Появится меню для выбора объекта удаления, нажать левую клавишу выбора (**Select**):

1. *All* - удалить все
2. *All read* - удалить все прочитанные
3. *All unread* - удалить все непрочитанные.

Нажать левую клавишу выбора (**Select**).

## РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомление на дисплее ☒.

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «**New Voice Message**»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, нажать клавишу «**Send**», после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»), после пароля нажать клавишу #. Далее следовать инструкциям автоинформатора.

## ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА:

Для изменения профиля нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**Profile**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать профиль звука:

1. *General* - со звуком
2. *Silent* - без звука
3. *Meeting* - при встречах
4. *Outdoor* - вне помещений
5. *Pager* - профиль пейджера

Для сохранения профиля звука нажать левую клавишу выбора (**Select**).

## WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо удерживать клавишу «0» в течение 1-2 секунд или нажать «**Menu**» или выбрать пункт меню «**Minibrowser**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для выхода удерживать клавишу «**End**».

## НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Для выбора изображения на дисплее нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**Setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Display setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Wallpaper**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Select wallpaper**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать графическое изображение в разделе «**Gallery**», нажать левую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт меню «**Set as wallpaper**» и для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для изменения цвета меню нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**Setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Display setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Colour schemes**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), джойстиком выбрать цвет и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

Для настройки яркости дисплея нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**Setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Display setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Display brightness**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), клавишами джойстика настроить режим яркости и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

## НАСТРОЙКА ЗВУКА

Для выбора звукового оповещения дисплея нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**Setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Tone setting**», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «**Incoming call alert**» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), установить нужный режим

- *Ringing* - оповещение звонком
- *Ascending* - постепенное увеличение громкости звонка при входящем вызове
- *Ring once* - оповещение звонком 1 раз
- *Beep once* - оповещение «бипом» 1 раз

- *Off* - отключить звуковое оповещение

Для подтверждения выбора нажать клавишу «OK» (**Select**)

Для выбора мелодии нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «*Tone setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «*Ringing tone*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать стандартную или загруженную мелодию и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

### **НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ:**

#### **Регулировка громкости звонка:**

Для выбора мелодии нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «*Tone setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «*Ringing Volume*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**), клавишами джойстика установить уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (**Select**).

#### **Регулировка громкости динамика:**

Во время разговора изменяется клавишами джойстика ▼▲.

### **НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ**

Для изменения формата нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать пункт меню «*Time setting*», нажать левую клавишу выбора (**Select**), выбрать необходимый пункт меню:

1. *Clock* - настройка времени
2. *Date* - настройка даты
3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

#### **Настройка времени и формата часов**

Выбрать пункт меню «*Clock*» и далее выбрать:

- *Hide clock* - скрыть часы
- *Set the time* - не используется
- *Time format* - формат часов
  - *24-hour* - 24-часовой
  - *12-hour* - 12-часовой

Для сохранения выбора и нажмите нажать левую клавишу выбора (**Select**).

#### **Настройка даты**

- Показать /скрыть дату

Выбрать пункт меню «*Date*» и далее выбрать:

- *Show Date* - показывать дату
- *Hide date* - скрыть дату

После выбора и нажмите нажать левую клавишу выбора (**Select**) для сохранения.

- **Изменение формата даты**

Выбрать пункт меню «*Date*» и далее выбрать:

- *Date format* - вид даты

- *Date separator* - выбор разделителей даты

После выбора формата нажать левую клавишу выбора (**Select**) для сохранения.

### **НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:**

На телефоне можно установить будильник, который будет активирован как при включенном, так и отключенном питании телефона.

1. Нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Organizer*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «*Alarm clock*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).
3. Выбрать и установить необходимые настройки;

- *Alarm time* - установить время звонка (набрать нужное время с клавиатуры)

- *Alarm tone* - выбор мелодии будильника

- *Standard* - стандартные мелодии будильника
- *Ringing tone* - стандартные мелодии
- *Open gallery* - выбор мелодии из загруженных

### **КАЛЕНДАРЬ**

В данном разделе можно записать какое-либо важное событие.

Для оповещения о занесенном в память телефона событии устанавливается сигнал оповещения.

1. Для открытия календаря нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Organizer*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «*Calendar*» и нажать (**Select**).
3. Нажать левую клавишу выбора «*Options*» и нажать левую клавишу выбора (**Select**).
4. Джойстиком выбрать пункт меню «*Make a note*» и выбрать опцию и нажмите (**Select**):
  - *Meeting* - введите необходимые данные (название события, местонахождение, время начала/окончания, установка сигнала оповещения)
  - *Call* - введите необходимые данные (номер телефона, имя, время, установка сигнала оповещения)
  - *Birthday* - введите необходимые данные (имя именинника, год и дата рождения, установка сигнала оповещения)
  - *Memo* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
  - *Reminder* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
5. Нажать левую клавишу выбора (**Select**) для сохранения события.

Для выбора или изменения других опций левой клавишей выбора (**Option**) можно выбрать или изменить следующие опции:

- *Day notes* - заметки на сегодняшний день
- *Make a note* - составление новой записи

- *Go to date* - перейти к сегодняшней дате
- *Settings* - установка даты, времени для события

### **ДИКТОФОН** (3 мин.)

Для записи нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Voice*» и нажать левую клавишу выбора (*Select*), выбрать пункт меню «*Voice recorder*» и нажать левую клавишу выбора (*Select*), выбрать пункт меню «*Voice*» и нажать левую клавишу выбора (*Select*), правой клавишей выбора (*Stop*) остановить запись, набрать название и нажать левую клавишу выбора (*Select*).

Для прослушивания нажать «*Menu*», выбрать пункт меню «*Voice*» и нажать левую клавишу выбора (*Select*), выбрать пункт меню «*Voice recorder*» и нажать левую клавишу выбора (*Select*), выбрать пункт меню «*Recording list*», выбрать сохраненную запись и нажать левую клавишу выбора (*Select*).

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (*Option*):

- *Playback* - записать новое
- *Delete* - удалить
- *Edit title* - переименовать
- *Add alarm* - использовать на звонок

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трёхсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

### **Зарядка аккумуляторной батареи.**

**Внимание:** Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### **Категорически запрещается:**

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

*Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.*



**Служба поддержки абонентов: 1199**

**Как получить информацию о состоянии лицевого счета.**

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)

