

1. Messaging - сообщения

1. Text messages - текстовые сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - сохраненные сообщения
4. **Sent items** - сохранение отправленных сообщений
5. **Drafts** - черновики сообщений
6. **Archive** - сохраненные сообщения
7. **Templates** - шаблоны сообщений
8. **My folders** - создание папок для сохранения и отправки сообщений
9. **Delete messages** - удаление сообщений
 - *All* - все
 - *Inbox* - входящие сообщения
 - *Sent Items* - отправленные сообщения
 - *Outbox* - исходящие сообщения
 - *Drafts* - черновики
 - *Archive* - архив сообщений
 - *All read* - все прочитанные
 - *All unread* - все непрочитанные

10. Message setting - настройки сообщений

1. **Sending options** - настройки отправки сообщений
 1. **Priority** - приоритет сообщения
 2. **Delivery note** - получение уведомлений об отправке сообщения
 3. **Send Callback number** - не используется
 4. **Signature** - подпись при отправке
2. **Other setting** - другие настройки

1. **Message font size** - выбор размера шрифта при написании и чтении сообщения
2. **Message overwriting** - условия сохранения сообщения в памяти телефона
 - *Sent items only* - сохранение только отправленных
 - *Inbox only* - сохранения только полученных
 - *S.items&Inbox* - сохранение отправленных и полученных сообщений
3. **Save sent messages** - сохранение отправленных сообщений
4. **Queue messages, if no digital** - функция позволяет хранить сообщения которые можно отправить позже, при отсутствии сервиса

11. Send numeric page - не используется

2. Multimedia messages - мультимедийные сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - исходящие сообщения
4. **Sent items** - сохранение отправленных сообщений
5. **Save items** - сохранение полученных сообщений
6. **Delete messages** - удаление сообщений
 1. **Inbox** - входящие
 2. **Outbox** - исходящие
 3. **Sent items** - удаление отправленных сообщений
 4. **Save items** - удаление полученных сообщений

7. Messages setting - настройка сообщений

1. **Save sent messages** - сохранение после отправки
2. **Delivery report** - уведомление об отправке
3. **Default slide timing** - установка времени слайд-просмотре сохраненных MMS
4. **Allow multimedia reception** - возможность приема MMS-сообщений при нахождении в роуминге (не используется)
6. **Incoming multimedia messages** - настройки получения сообщений
 - *Retrieve* - открыть
 - *Retrieve manually* - загрузить вручную
 - *Reject* - отклонить
7. **Allow advertisements** - не используется

3. Distribution lists - выделенные группы для отправки сообщений

4. Voice messages - голосовые сообщения

1. **Listen to voice messages** - прослушать голосовое сообщение
2. **Voice mailbox number** - номер голосовой почты
3. **Clear voice mail icon** - очистить индикатор оповещения голосового сообщения

5. Minibrowser messages - сообщения получение при помощи минибраузера (не используется)

2. Calls register - список звонков

1. **Missed calls** - пропущенные звонки
2. **Received calls** - входящие звонки
3. **Dialed numbers** - исходящие звонки

4. Clear recent call lists - удаление списка звонков

1. *All call list* - удалить все
2. *Missed* - пропущенные
3. *Received* - входящие
4. *Dialed* - набранные звонки

5. Call duration - время звонков

1. *Last call durations* - продолжительность последнего звонка
2. *Dialed calls duration* - продолжительность исходящих звонков
3. *Received calls duration* - продолжительность входящих звонков
4. *All calls duration* - общая продолжительность звонков
5. *Life time* - не используется
6. *Clear timers* - не используется

3. Contacts - адресная книга

1. Search - найти

2. Add new - добавить новый контакт

3. Edit name – редактировать имя

4. Delete - удалить контакт

Для использования этого меню необходимо нажать левую клавишу выбора «**Option**».

2. Setting - настройки

- *Scrolling view* - вид скроллинга записной книги

- *Normal name list* - обычный список
- *Name and number* - сортировка по имени и порядковому номеру
- *Large name list* - подробный список
- *Name and image* - сортировка по имени и изображениям

- *Memory status* - объем памяти телефона для списка контактов

4. Camera - фото/видеокамера

5. Gallery - галерея

1. *Images* - изображения
2. *Video clips* - видеоклипы
3. *Music files* - мелодии для MP3
4. *Themes* - графические темы для дисплея
5. *Graphics* - графические объекты
6. *Tones* - мелодии
7. *Recordings* - записи (диктофон)

6. Media - медиа-файлы

1. Media player - проигрыватель

- *Online media* - не используется
- *Open Gallery* - открыть галерею
- *FF/Rew interval* - установка интервала воспроизведения

2. Radio - ФМ-радио

3. Voice recorder - диктофон

- *Record* - начать запись
- *Recordings list* - список записей

7. Setting - настройки телефона

1. Profiles - профили

1. Normal - со звуком

- *Activate* - активировать профиль
- *Personalize* - настроить профиль
- *Timed* - установить время деактивации звукового профиля

2. Silent - без звука

3. Meeting - при встречах

4. Outdoor - вне помещений

5. Pager - профиль пейджера

2. Display setting - настройки дисплея

1. Wallpaper - изображение на дисплее

2. Colour schemes - выбор цвета меню

3. Menu view - вид меню

4. Backlight time-out - настройка времени подсветки дисплея

5. Screen saver - выбор заставки

3. Tone settings - настройки звука

1. Incoming call alert - выбор типа сигнала при исходящем вызове

2. Ringing tone - выбор мелодии звонка

3. *Ringing volume* - громкость звонка
4. *Vibrating alert* - включение/отключение виброзвонка
5. *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении сообщения
6. *Keypad tone* - настройка звука при нажатии клавиш телефона
7. *Warning tones* - звуковые предупреждения
8. *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка контактов

4. Time and date settings - настройка даты и времени

1. Clock - настройка времени

- *Hide clock* - скрыть часы

- *Set the time* - не используется

- *Time zone* - не используется

- *Time format* - формат часов

- *24-hour* - 24-часовой

- *12-hour* - 12- часовой

2. Date - настройка даты

- *Hide date* - скрыть дату

- *Set the date* - установить время

- *Date format* - вид даты

- *Date separator* - выбор разделителей даты

3. Auto-update of date and time - автоматический переход на новое время

5. Call setting - настройки звонков

1. Location info - не используется

2. Anykey answer - ответ на входящий вызов нажатием любой кнопкой

3. Automatic redial - автоматический повтор набора номера

4. Speed dialing - быстрый набор

5. *Automatic service update* - автоматический обновление сервисов
6. *Calling card* - не используется
7. *Data/fax calls* - не используется
8. *Call summary* - включение счетчика общего времени звонков
9. *Ring tone for no caller ID* - не используется

6. Phone setting - настройки телефона

1. *Phone Language* - выбор языка
2. *Automatic keyguard* - блокировка клавиатуры
3. *DTMF tones* - включение режима DTMF при нажатии клавиш
4. *Memory status* - информация об объеме памяти телефона
5. *Start-up tone* - звук при включении телефона
6. *Help text activation* - активация всплывающих подсказок меню

7. **Voice commands** -настройка голосовой набор функций (активируется при необходимости)

8. **Enhancement** - настройка функций для людей с нарушенным слухом

9. **Security setting** - не используется

10. **Application settings** - настройки приложений (игры, приложения)

- *Application sounds* - включение/отключение звука

- *Application lights* - включение/отключение подсветки дисплея

- *Application vibration* – включение/отключения виброрежима

11. **Network** - настройка Интернет

12. **Network services** - не используется

13. **Restore factory setting** - не используется

14. **Infrared** - включение/отключение инфракрасного порта

8. Organizer - органайзер

1. **Alarm clock** - будильник

1. *Alarm time* - настройка времени будильника
2. *Repeat alarm* - настройки звонка (выбор времени срабатывания и дней недели)
3. *Alarm tone* - тип будильника

2. **Calendar** - календарь

3. **Notes** - блокнот

4. **To-do List** - записная книжка

5. **Calculator** - калькулятор

6. **Countdown timer** - таймер обратного отсчета

7. **Stopwatch** - секундомер

9. Mobile web - web-браузер

10. Extras - приложения

1. **Games** - игры

2. **Collection** - приложения

3. **Memory** - объем памяти

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NOKIA 6235



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

(.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей

-- - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА:

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Clear» (правая клавиша выбора);
- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- при поступлении входящего вызова нажать клавишу «Send» для ответа;
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для перехода терминала в режим «Silence» (Без звука) при входящем вызове - нажать правую клавишу выбора

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ:

Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), джойстиком выбрать пункт меню «1. Missed Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров входящих звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), джойстиком выбрать пункт меню «2. Received Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров исходящих звонков нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), джойстиком выбрать пункт меню «3. Dialed Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер или не входя в «Menu» нажать клавишу «Send».

Для просмотра дополнительной информации о вызове нажать левую клавишу выбора (Option) и клавишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать клавишу «OK» (Select):

- Time of Call - время звонка
- Send message - отправить сообщение
- Use number - использовать номер (просмотр)

- *Save* - сохранить номер
- *Add to contact* - добавить номер в записную книгу или в контакт
- *Delete* - удалить
- *Call* - позвонить

ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Набрать номер телефона и нажать клавишу «**OK**» (**Save**).
2. Набрать имя и нажать клавишу «**OK**».

При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу выбора (**Options**):

1. **Add voice tag** - добавить голосовой набор
2. **Edit number** - редактировать номер телефона
3. **Delete number** - удалить номер
4. **Use number** - использовать номер
5. **Change type** - изменить тип номера из предложенных:
 1. *General* - общие
 2. *Mobile* - мобильный
 3. *Home* - домашний
 4. *Work* - рабочий
 5. *Office* - служебный
 6. *Fax* - номер факса
6. **Set as default** - установить номер по умолчанию
7. **Add number** - добавить номер
8. **Add detail** - добавить примечания
 - *E-mail address* - электронный адрес
 - *Web-address* - Web-адрес
 - *Postal address* - почтовый адрес
 - *Note* - заметки
9. **Add number** - добавить номер
10. **Add image** - добавить картинку
11. **Caller groups** - выбор группы контактов
12. **Custom tone** - выбор мелодии
13. **Send bus. card** - не используется
14. **Send message** - отправить сообщение
15. **Speed dial** - ускоренного набора номера
16. **Edit name** - редактировать имя контакта
17. **View name** - просмотреть

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОНТАКТА

1. Для переименования контакта нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).

3. Нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Edit name**».
5. Правой клавишей выбора «**Clear**», удалить имя контакта и с помощью кнопок набрать новое имя контакта.
6. Для сохранения нажать клавишу «**OK**».

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА

1. Для удаления контакта нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
3. Нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Delete**».
5. Для удаления контакта нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

ДОБАВЛЕНИЕ КАРТИНКИ ИЛИ ВИДЕО ДЛЯ КОНТАКТА:

Для присвоения изображения контакту используются только загруженные изображения. Изображения размещаются в «**Gallery**».

1. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
3. Выбрать имя контакта, нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Add image**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
5. В «**Gallery**» выбрать изображение или видео и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
6. Для сохранения выбора выбрать пункт меню «**Save to contacts**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ:

1. Занести номер телефона в список контактов или выбрать его из списка уже сохраненных контактов.
2. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
3. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
4. Нажать левую клавишу выбора «**Option**».
5. Джойстиком выбрать пункт меню «**13. Speed dial**», нажать клавишу «**OK**», клавишами джойстика **▲**, **▼** выбрать необходимую свободную ячейку и нажать клавишу «**OK**» для сохранения.

6. Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейке памяти или выбором номера ячейки и нажатием клавиши «**Send**».

РАБОТА СО СПИСКОМ КОНТАКТОВ:

Для просмотра списка контактов нажать правую клавишу выбора, соответствующую функциональной клавиши «**Names**».

Исходящий вызов осуществляется нажатием клавиши «**Send**».

Просмотр информации по выбранному контакту осуществляется нажатием клавиши «**OK**» (**Details**).

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать клавишу «**Menu**», джойстиком выбрать пункт меню «**1. Messages**».

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «**1. Messaging**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт «**1. Text messages**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**1. Create messages**» или нажать клавишу джойстика ◀ .
3. Набрать с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (**Option**), появится меню, перед отправкой выбрать нужные опции, выбор осуществляется джойстиком, сохранение выбора производится нажатием клавиши «**Menu**»:
 - *Sending option* - настройки отправки сообщения
 - *Urgent* - немедленная отправка
 - *Delivery note* - уведомление об отправке
 - *Callback number* - не используется
 - *Signature* - подпись
 - *Clear text* - очистить поле сообщения
 - *Insert picture* - добавить изображение
 - *Insert contact* - добавить контакт
 - *Insert number* - добавить номер
 - *Save* - сохранить
 - *Exit editor* - выход из редактора
 - *Use template* - использовать шаблоны сообщений
 - *Insert smiley* - добавить смайлы
 - *Writing language* - не используется
 - *Dictionary* - не используется
4. Нажать клавишу «**OK**» (**Send**)
5. Выбрать нужный пункт меню клавишей джойстика и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):

- *Recently used* - ранее используемые номера
- *Send to number* - отправить на номер
- *Send to e-mail* - отправить на почту
- *Send to many* - отправить нескольким адресатам

6. Для отправки на номер выбрать пункт меню «**Send to number**» и набрать номер телефона в формате **777** или **778xxxxx** (где **xxxxx** - номер телефона) и нажать клавишу «**OK**».
7. Для выхода из режима «**Messages**» нажать «**End**».

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее или появлении надписи «**Messages received**», нажать клавишу «**OK**» (**Show**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**». Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. *Delete* - удалить
2. *Use number* - использовать yjvth
3. *Save* - сохранить
4. *Forward* - переслать
5. *Rename* - переименовать

Для чтения поступивших сообщений войти в меню сообщений «**1. Messages**» выбрать пункт «**2. Inbox**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

Для чтения сохраненных после отправки сообщений войти в меню сообщений «**1. Messages**» выбрать пункт «**4. Sent items**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений «**1. Messages**», выбрать пункт «**10. Delete messages**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Появится меню для выбора объекта удаления:

1. *All* - удалить все
2. *All read* - удалить все прочитанные
3. *All unread* - удалить все непрочитанные.

Нажать клавишу «**OK**» (**Select**) появится меню для выбора удаляемых сообщений:

1. *Inbox* - входящие сообщения
2. *Sent Items* - отправленные сообщения
3. *Outbox* - исходящие сообщения
4. *Drafts* - черновики
5. *Archive* - архив сообщений.

Выбрать нужный пункт (или несколько), нажимая клавишу «OK» (Select), для удаления нажать правую клавишу выбора (Done) и клавишу «OK» (Yes).

ОТПРАВКА MMS

1. Для сообщения войти в меню «1. Messages», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт «2. Multimedia messages», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт «1. Create messages» нажать клавишу «OK» (Select).
2. При необходимости набрать с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (Option), появится меню:
 - *Send to e-mail* - отправить на e-mail
 - *Send to many* - отправить сообщение на номер
 - *Insert* - прикрепить к сообщению
 - *Image* - графическое изображение, картинка
 - *Sound clip* - аудиоклип
 - *New sound clip* - записать звуковой файл
 - *Video clip* - видеоклип
 - *Slide* - не используется
 - *Business card* - данные из списка контактов
 - *Calendar note* - заметки в календаре
 - *Delete* - удалить
 - *Edit subject* - название сообщения
 - *Clear text* - очистить поле сообщения
 - *Preview* - предварительный просмотр
 - *Slide list* - слайд-лист MMS-сообщений
 - *Slide timing* - время при слайд-демонстрации
 - *Place text first* - изменение слайд-листа
 - *Save* - сохранить
 - *More option* - другие опции
 - *Insert contact* - добавить контакт
 - *Insert number* - добавить номер
 - *Messages details* - параметры сообщения
 - *Edit subject* - редактировать тему сообщения
 - *Exit editor* - выход из меню редактирования и автоматическое сохранение сообщения в памяти телефона
 - *Insert smiley* - использовать смайлы
 - *Writing language* - не используется

- *Dictionary* - не используется

Выбрать нужный пункт и нажать клавишу «OK» (Select).

3. Выбрать пункт «3. Insert», джойстиком выбрать вид MMS-сообщения из сохраненных в «Galery», далее нажать клавишу «OK» (Send).
4. Далее ввести номер и нажать клавишу «OK» (Select):
Номер телефона для отправки используется в формате 777 или 778xxxxx (где xxxxx - номер телефона).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомление на дисплее ☒.

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «New Voice Message»). Для прослушивания сообщения набрать 979, нажать клавишу «Send», после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»), после пароля нажать клавишу #. Далее следовать инструкциям автоинформатора.

НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАВИШАМ (ЛЕВАЯ КЛАВИША ВЫБОРА «Go to»)

1. Нажать левую клавишу выбора «Go to»
2. Для добавления дополнительных пунктов нажать левую клавишу выбора (Options), нажать клавишу «OK» (Select).
3. Джойстиком выбрать необходимый пункт меню и нажать клавишу «OK» (Mark) для выбора.
4. Можно выбрать сразу несколько пунктов меню, нажимая клавишу «OK» (Mark), (повторное нажатие клавиши снимает выбор).
5. Для подтверждения выбора нажать правую клавишу выбора (Done).
6. Нажать клавишу «OK» (Yes).

ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА:

Для изменения профиля нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Profile», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать профиль звука:

1. *General* - со звуком
2. *Silent* - без звука
3. *Meeting* - при встречах
4. *Outdoor* - вне помещений

Для сохранения профиля звука нажать клавишу «OK» (Select)

WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо удерживать клавишу «0» в течение 1-2 секунд или нажать «Menu» или выбрать пункт меню «9. Minibrowser» и нажать клавишу «OK» (Select).

Для выхода удерживать клавишу «End».

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Для выбора изображения на дисплее нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать «Wallpaper», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Select wallpaper», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать графическое изображение в разделе «Gallery» и для подтверждения выбора нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения заставки на дисплее нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Screen saver» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать «Screen Saver», выбрать тип заставки:

- *On* - включить
- *Off* - выключить
- *Select s.saver* - выбрать заставку
- *Time-out* – настройка времени включения заставки

Для сохранения выбора, нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения цвета меню нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Colour schemes» и нажать клавишу «OK» (Select), джойстиком выбрать цвет и нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения вида меню нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Menu view» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать вид меню и нажать клавишу «OK» (Select).

Для настройки времени подсветки дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Back-

light time-out» и нажать клавишу «OK» (Select), установить нужный режим и нажать клавишу «OK» (Select)

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Для выбора звукового оповещения дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «3. Tone setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Incoming call alert» и нажать клавишу «OK» (Select), установить нужный режим

- *Ringing* - оповещение звонком
- *Ascending* - постепенное увеличение громкости звонка при входящем вызове
- *Ring once* - оповещение звонком 1 раз
- *Beep once* - оповещение «бипом» 1 раз
- *Off* - отключить звуковое оповещение

Для подтверждения выбора нажать клавишу «OK» (Select)

Для выбора мелодии нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «3. Tone setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Ring tone» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать стандартную или загруженную мелодию и нажать клавишу «OK» (Select).

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ:

Регулировка громкости звонка:

Производится боковой клавишей.

Регулировка громкости динамика:

Во время разговора изменяется боковой клавишей.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Для изменения формата нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «4. Time and day format», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать необходимый пункт меню:

1. *Clock* - настройка времени
2. *Date* - настройка даты
3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

Настройка времени и формата часов

Выбрать пункт меню «Clock» и далее выбрать:

- *Hide clock* - скрыть часы
- *Set the time* - не используется
- *Time zone* - не используется
- *Time format* - формат часов

- *24-hour* - 24-часовой
- *12-hour* - 12- часовый

Для сохранения выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select)

Настройка даты

- Показать /скрыть дату

Выбрать пункт меню «Date» и далее выбрать:

- *Show Date* - показывать дату
- *Hide date* - скрыть дату

После выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select) для сохранения.

- **Изменение формата даты**

Выбрать пункт меню «Date» и далее выбрать:

- *Date format* - вид даты
- *Date separator* - выбор разделителей даты

После выбора формата нажать клавишу «OK» (Select) для сохранения.

FM-РАДИО:

1. Присоединить наушники к телефону.
2. Для изменения формата нажать «Menu» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «6. Media» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Radio» и нажать клавишу «OK» (Select) - радио включено.
3. Для настройки нажать левую клавишу выбора (Options):
 - 1) *Switch off* - выключить радио
 - 2) *Save channel* - сохранить частоту радиостанции
 - 3) *Station* - список радиостанции
 - 4) *Stereo output* - стерео вывод
 - 5) *Set frequency* - установить частоту радиовещания
 - 6) *Delete channel* - удалить радиостанцию из списка
 - 7) *Loudspeaker* - включить громкую связь
 - 8) *Mono output* - включение режима «моно»

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

На телефоне можно установить будильник, который будет активирован как при включенном, так и отключенном питании телефона.

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «8. Organizer» и нажать клавишу «OK» (Select).
2. Выбрать пункт меню «1. Alarm clock» и нажать клавишу «OK» (Select).
3. Выбрать и установить необходимые настройки;
 - *Alarm time* - установить время звонка (набрать нужное время с клавиатуры)
 - *Repeat alarm* - установить дату и время включения будильника
 - *Alarm tone* - выбор мелодии будильника
 - *Standard* - стандартные мелодии будильника

- *Radio* - включение радио
- *Gallery* - выбор мелодии из загруженных

КАЛЕНДАРЬ

В данном разделе можно записать какое-либо важное событие.

Для оповещения о занесенном в память телефона событии устанавливается сигнал оповещения.

1. Для открытия календаря нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Organizer» и нажать клавишу «OK» (Select).
2. Выбрать пункт меню «2. Calendar» и нажать клавишу «OK» (Select).
3. Нажать левую клавишу выбора «Options» и нажать клавишу «OK» (Select).
4. Джойстиком выбрать пункт меню «Make a note» и выбрать опцию и нажмите (Select):
 - *Meeting* - введите необходимые данные(название события, местонахождение, время начала/окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Call* - введите необходимые данные (номер телефона, имя, время, установка сигнала оповещения)
 - *Birthday* - введите необходимые данные (имя именинника, год и дата рождения, установка сигнала оповещения)
 - *Memo* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Reminder* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
5. Нажать клавишу «OK» (Select) для сохранения события.

Для выбора или изменения других опций левой клавишей выбора (Option)

можно выбрать или изменить следующие опции:

- *Week View* - просмотр списка заметок
- *Make a note* - составление новой записи
- *Go to date* - перейти к сегодняшней дате
- *Settings* - установка даты, времени для события
- *Go to to-do list* - список дел , которые необходимо сделать

TO-DO-LIST- СПИСОК ВАЖНЫХ ДЕЛ

В данном разделе можно сохранить до 30 заметок на определенное число.

1. Для этого нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Organazer», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «4. To-do-list», нажать клавишу «OK» (Add note), ввести текст, нажать клавишу «OK» (Save), далее выбрать приоритет заметки:
 - *High* - высокий
 - *Medium* - средний

- *Low* - низкий

2. Затем установить дату и время напоминания (набрать с клавиатуры), выбрать тип оповещения:

- *No Alarm* - без оповещения

- *Silent* - без звука

- *With tone* - со звуков (выбор оповещения)

3. Нажать клавишу «**OK**» (**Select**), далее выбрать время оповещения:

- *One the day* - в установленный день

- *1 day before* - за 1 до события

- *2 day before* - за 2 до события

- *3 day before* - за 3 до события

- *Week before* - за неделю до события

- *Other* - настройка даты и времени оповещения

TIMER - СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ВРЕМЕНИ

Установка определенное время до 99 часов 59 минут для обратного отсчета, по истечении данного периода времени телефон оповестит об этом.

Для установки времени счетчика нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**6. Countdown timer**» нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

После установки времени ввести текст и нажать клавишу «**OK**» (**Start**) для включения таймера.

STOPWATCH - СЕКУНДОМЕР

Для установки секундомера необходимо следующее: для установки времени нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organazer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**7. Stopwatch**», нажать клавишу «**OK**», выбрать пункт меню «**2. Split time**», нажать клавишу «**OK**» (**Start**)

ДИКТОФОН (3 мин.)

Для записи нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**6. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), правой клавишей выбора (**Back**) остановить запись.

Для прослушивания нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**6. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**Recording list**», выбрать запись (запись сохраняется в «**Gallery**», в папке «**Recordings**») и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (**Option**):

- *Delete* - удалить

- *Send* - отправить

- *Rename* - переименовать

- *Use tone* - использовать для звукового оповещения

- *Details* - информация о файле

- *Type of view* - виды меню «Записи»

- *Sort* - отсортировать записи

- *Mark* - пометить запись

РАБОТА С КАМЕРОЙ:

Фотографирование:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**4. Camera**» камера автоматически перейдет в режим работы.
2. При фотографировании используется режим «**Capture**».
3. Выбрать объект и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора (**Option**). Для удаления фотографии нажать «**OK**» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)
4. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. *Change Mode* - изменить режим съемки

2. *Zoom* - настройка Zoom (приближение или удаление)

3. *Self-timer* - установка таймера для начала фотографирования

4. *Open Gallery* - открыть галереи

1. *Images* - изображения

2. *Video clips* - видеоклипы

3. *Music files* - музыкальные файлы

4. *Graphics* - графические объекты

5. *Tones* - мелодии

6. *Recordings* - записи (диктофон)

5. *Setting* - настройки

1. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры

- *Standard photo* - обычное фото

- *Portrait photo* - режим «Портрет»

- *Night mode* - ночной режим съемки

- *Video* - режим видеосъемки

2. *Image quality* - качество съемки

3. *Video clip length* - установка размера видеосъемки

4. *Camera sound* - звуки камеры

5. *Default title* - название фотографии после сохранения

6. *Image and video storage* - выбор папки сохранения фотографий и видеоклипов
5. Навести на объект, и нажать клавишу «**OK**» (**Capture**).

Видеосъемка:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**4. Camera**» камера необходимо перевести в режим видео съемки, для этого джойстиком выбрать пункт меню «**1. Change mode**» нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**4. Video**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
 2. При видеосъемке используется режим «**Record**».
 3. Выбрать объект и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора (**Option**). Для удаления фотографии нажать «**OK**» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)
 4. Для установки дополнительных параметров видеосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):
 1. *Change Mode* - изменить режим съемки
 2. *Mute* – включение/отключение звука при съемке
 3. *Self-timer* - установка таймера для начала фотографирования
 4. *Open Gallery* - открыть галереи
 7. *Images* - изображения
 8. *Video clips* - видеоклипы
 9. *Music files* - музыкальные файлы
 10. *Graphics* - графические объекты
 11. *Tones* - мелодии
 12. *Recordings* - записи (диктофон)
 5. *Setting* - настройки
 1. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры
 - *Standard photo* - обычное фото
 - *Portrait photo* - режим «Портрет»
 - *Night mode* - ночной режим съемки
 - *Video* - режим видеосъемки
 2. *Image quality* - качество съемки
 3. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 - *Default* - по умолчанию
 - *Maximum* - максимальный размер
 4. *Camera sound* - звуки камеры
 5. *Default title* - название фотографии после сохранения
 6. *Image and video storage* - выбор папки сохранения фотографий и видеоклипов
5. Навести на объект, и нажать клавишу «**OK**» (**Record**).

Просмотр фотографий:

1. Нажать клавишу «**4. Camera**».
2. Нажать левую клавишу выбора (**Options**)
3. Джойстиком выбрать пункт «**4. Open Gallery**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт «**1. Images**», выбрать фотографию и нажать клавишу «**OK**» (**Open**).
5. Для изменения и работы фотографией нажать левую клавишу выбора (**Options**):
 1. *Delete* - удалить фотографию
 2. *Rename* - переименовать
 3. *Set as wallpaper* - использовать как изображение на дисплее
 4. *Details* - информация о файле
 5. *Type of view* - виды меню «**Image**» (картинки)
 6. *Sort* - отсортировать изображения

Просмотр видео:

1. Нажать клавишу «**Camera**».
2. Нажать левую клавишу выбора (**Options**)
3. Джойстиком выбрать пункт «**4. Open Gallery**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт «**2. Video clips**», выбрать видео и нажать клавишу «**OK**» (**Open**).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.

Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

