

Samsung A-530

1. Calls – список звонков

1. **Outgoing** - Исходящие звонки
2. **Incoming** - Входящие звонки
3. **Missed** - Пропущенные звонки
4. **Erase Logs** - Удаление звонков
 1. **Outgoing** - Исходящих
 2. **Incoming** - Входящих
 3. **Missed** - Пропущенных
 4. **All Cals** - Всех
5. **Call Timer - Время разговора**
 1. **Last Call** - Последний разговор
 2. **Total** - Все звонки
 3. **Life Time** -Пожизненный
 4. **Erase Total** - Удалить всё

2. Phone Book - Записная книга

1. **Find** – Поиск по записной книге
 2. **Add** – Добавить контакт
 3. **Rename Group** - Поиск по группе
 4. **My Phone#** - Мой номер телефона
 5. **Memory** - Состояние книги
- Message - Сообщения**
6. **Send New Msg** - Создать новое сообщение
 7. **Voice** – Голосовые сообщения
 8. **Inbox** – Входящие сообщения
 9. **Outbox** – Отправленные сообщения
 10. **Draft Msg** - Эскизы
 11. **Saved Msg** – Сохранённые сообщения
 12. **WebAlert** - Оповещение WEB
 13. **Msg Setting** - Настройка
 14. **Erase Msg** - Удаление сообщений

3. Mobile Web - Не используются

1. **Get In Web** - Не используются
2. **Prompt** - Не используются

4. Planer - Планер

1. **Today** - Сегодня
2. **Scheduler** - Календарь
3. **Jump To Date** - Выбрать дату
4. **To Do List** - Задачи
5. **Memo Pad** - Записка
6. **Count Down** - Таймер
7. **Alarm Clock** - Будильник
8. **World Time** - Мир. Время
9. **Calculator** –Калькулятор

5. Display – Настройка дисплея

1. **Animation** - Анимация
2. **Banner** - Надпись
3. **Backlight** - Подсветка
4. **Contrast** - Насыщенность
5. **Auto Hupen** - Авто Тире

Sound - Настройки звонка

6. **Volume/Vibrate** - Громкость
 1. Calls – звонка
 2. Alarm - будильника
7. **Ringer Type** - Тип звонка
 1. Calls – входящего звонка
 2. Alarm - будильника

3. Data/Fax – дата/факс
4. Planner – оповещений планера

8. Key Beep - Громкость клавиш

1. Volume – громкость
2. Tone Length – длительность нажатия клавиш

9. Alerts – Оповещение

1. Minute Beep - Звуковое оповещение при окончании каждой минуты разговора
2. Service – при потере \ нахождении сервиса
3. Connect - при установке соединения
4. Disconnect – при разрыве соединения
5. Fade – не используется
6. Roam – при входе в зону роуминга
7. Privacy

10. Power On/Off - Включ/Выкл

11. Roam Ringer - Оповещение роуминга

12. Whisper Mode - Тихий режим

6. Voice Kit - Диктофон

1. Voice Dial - Голосовой набор

1. **Record** - Запись
2. **Review** - Обзор
3. **Erase All** - Удалить всё
4. **Set Active** - Активация

2. Voice Memo - Голосовые записи

1. **Record** - Запись
2. **Review** - Обзор
3. **Erase All** - Удалить всё

3. Call Screen - Автоответчик

1. **On/Off** - Вк/Вык
2. **Inbox** - Входящие
3. **Greeting** - Приветствие
4. **Call Sound** - Звук Вызова
5. **Wail Time** - В режим ожидания

7. Setup - Настройки

1. Location - Не использовать

2. Network - Не использовать

3. Data/Fax - Не использовать

4. Security - Безопасность

5. Call Answer - Режим ответа

1. Send Key – ответ нажатием на клавишу «SEND»
2. Folder Open – ответ открытием откидной крышки терминала
3. Any Key – при нажатии на любую клавишу

6. Auto Answer – Автоответ

1. Off - выключить
2. After 5 sec – включение после 5 секунд
3. After 3 sec – включение после 3 секунд
4. After 1 sec – включение после 1 секунды

7. Auto Retry - Автоповтор

1. off - выключить
2. Every 10 sec – каждые 10 секунд
3. Every 30 sec – каждые 30 секунд
4. Every 60 sec – каждые 60 секунд

8. Language - Язык

9. Clock Set - Установка Времени

0. Version - Версия