

SAMSUNG SPH-A920

Menu/Меню

1. Missed alerts - уведомления о пропущенных звонках и входящих SMS-сообщениях

2. Call history - информация о звонках

1. *Outgoing calls* - исходящих звонках
2. *Incoming calls* - входящих звонках
3. *Missed calls* - пропущенных звонках
4. *Resent All* - информация о всех звонках

3. Contacts - список контактов

1. *Find* - поиск контакта
2. *Add new entry* - создать новый контакт
3. *My Phone #* - мой номер телефона
4. *Speed Dials* - быстрый набор номера
5. *Groups* - группы контактов
 1. *Unassigned* – негруппированные
 2. *Family* - семья
 3. *Friends* - друзья
 4. *Colleague* - коллеги
 5. *VIP* - VIP-персоны
 6. *Empty* - создать новую группу
6. *My name card* - не используется
7. *Services* - не используется

4. Messaging - работа с сообщениями

1. *Send message* - создать новое сообщение
 - *Text Msg* - текстовое сообщение
 - *Picture Mail* - мультимедийное сообщение
 - *Hand.msg* – не используется
 - *Voice SMS* – не используется
2. *Text message* - текстовые сообщения
 - ✓ *Inbox* - входящие
 - ✓ *Sent* - отправленные
 - ✓ *Drafts* - черновики
 - ✓ *Sent text* - отправить сообщение

3. *Picture Mail* - мультимедийные сообщения (временно не используется)

- *Inbox* - входящие
- *Sent mail* - отправленные
- *Saved mail* - черновики
- *Pending* - не используется

4. *Voice SMS* – не используется

5. *IM & Email* - не используется

6. *Voicemail* - голосовая почта

7. *Chat & Dating* - не используется

8. *Premium Msg* -

9. *Setting* - настройки

- *General* - основные настройки

- *Notification* - вид уведомления при получении сообщения
- *Message&icon* - открытие сообщения при получении + уведомление на индикатор дисплея
- *Icon only* - уведомление о получении на индикаторе дисплея
- *Preset Message* - шаблоны сообщений
- *Edit signature* - редактирование подписи сообщения
- *Message Alert* - настройки оповещения при получении сообщений
- *Auto-Erase* – автоматическое удаление прочитанных сообщений в случае переполнения памяти

- *Text message* - настройки текстовых сообщений

- *Save in outbox* - сохранение отправленных сообщений
- *Priority* - выбор приоритета отправки
- *Call back #* - не используется

5. On Demand – не используется

6. Pictures - изображения/видео

1. Camera - включение фотокамеры

Для изменения настроек нажать правую клавишу выбора «**Option**», выбрать и изменить необходимые настройки:

- *Flash* (вспышка)

- *Self timer* - включение задержки до начала съемки

- *Fun tools* - выбор цветового режима рамок

- *Fun frame* - выбор рамки

- *Color tones* - выбор цветового режима

Выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора «**Select**».

- *Controls (Настройка)* - настройки режима съемки и яркости
 - *Brightness* - настройка яркости
 - *White balance* - настройка режима съемки
- *Auto* - автоматически режим
- *Sunny* - солнечно
- *Cloudy* - пасмурно
- *Tungsten* - ночной режим
- *Fluorescent* - флуоресцентный
- *Manual* - ручной
- *Setting* - настройки
 - *Resolution* - разрешение
 - *Quality* - качество съемки
 - *Fine* - высокое качество
 - *Normal* - нормальное качество
 - *Economy* - экономный режим
 - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемки
 - *View mode* - выбор режима съемки
- *Save pictures to* - выбор места сохранения фото при съемке
 - *Phone* - сохранение в телефоне
 - *Memory Card* - сохранение на карте памяти
- *Review media* - просмотр ранее сохраненных фото
- *Camcorder* - активация режима «Видео»
 - *Video mail* - режим съемки до 30 сек
 - *Long video* - «долгий» режим съемки (максимальный объем, ограниченный встроенной памятью)
- *Save pictures to* - выбор места сохранения фото при съемке
 - *Phone* - сохранение в телефоне
 - *Memory Card* - сохранение на карте памяти

2. *Camcorder* - включение видеокамеры

Для изменения настроек нажать правую клавишу выбора «**Option**», выбрать и изменить необходимые настройки:

- *Movie Light* - включение подсветки
- *Self timer* - включение задержки до начала съемки

- *Color tones* - выбор цветового режима

Выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора нажать левую клавишу выбора «**Done**».

- *Controls (Настройка)* - настройки режима съемки и яркости
 - *Brightness* - настройка яркости
 - *White balance* - настройка режима съемки
- *Auto* - автоматически режим
- *Sunny* - солнечно
- *Cloudy* - пасмурно
- *Tungsten* - ночной режим
- *Fluorescent* - флуоресцентный
- *Manual* - ручной
- *Setting* - настройки
 - *Quality* - качество съемки
 - *Fine* - высокое качество
 - *Normal* - нормальное качество
 - *Economy* - экономный режим
- *Review video* - просмотр ранее сохраненного видео
- *Camera mode* - активация режима «Фото»
- *Save to* - выбор места записи
 - сохранения фото при съемке
 - *Phone* - сохранение в телефоне
 - *Memory Card* - сохранение на карте памяти

3. *Picture Mail* - мультимедийные сообщения (не используется)

- *Inbox* - входящие
- *Sent mail* - отправленные
- *Saved mail* - черновики
- *Pending* - не используется

4. *My Albums* - фото/видео файлы

5. *Order Prints* – не используется

6. *PictBridge print* - не используется

6. *Settings&Info* - настройки и информация

- *Save to* - выбор места записи
- *Account Info* - не используется
- *View mode* - выбор режима съемки

7. *My Content* - загруженные файлы

1. *Games* - игры (не используется)

2. **Ringers** - мелодии звонка
3. **Screen saver** - заставки
4. **Applications** – не используется
5. **IM & Email** – не используется
6. **Call tones** – ринг тоны

8. Music - не используется

9. Media player - mp3-плеер

10. Web - минибраузер (WAP)

11. Tools - инструменты

1. *Voice service* - голосовые команды
2. *Voice memo* - диктофон
 - *Record* - записать
 - *Review* - прослушать
3. *Bluetooth* - поиск Bluetooth-устройств
4. *Planner* - планировщик
 - *Today* - ежедневник
 - *Scheduler* - календарь
 - *Task list* - список заданий
 - *Countdown* - напоминание о событии
5. *Memo pad* - блокнот
6. *World time* - мировое время
7. *Alarm Clock* - будильник
8. *Calculator* - калькулятор

12. Setting - настройки

1. Display - настройки дисплея

1. Screensaver - изображение на дисплее

- *Main LCD* - основной дисплей
- *Preset image* - стандартные изображения
- *My Content* - загруженные изображения
- *My albums* – мой альбом
- *Sub LCD* - внешний дисплей
- *Preset image* - стандартные изображения
- *My Content* - загруженные изображения

- *Main LCD Pic* - изображения, используемые на основном дисплее

2. Set Foreground - выбор подложки на дисплее

- *Digital clock* - выбор цифрового циферблата часов
- *Calendar* - календарь
- *Others* - другие функции

4. Incoming call – выбор анимации для входящего вызова

5. Dialing font - выбор шрифта набора номера

- *Color* - цвет
- *Size* – размер

6. Greeting - надпись на дисплее

- *Sprint* - стандартная надпись
- *Custom* - создать свою надпись

7. Backlight - настройка подсветки дисплея

- *Main display* - настройка подсветки основного дисплея
- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- *Power save mode* - режим экономии батареи
- *Brightness* - настройка яркости дисплея

8. Service Light – не используется

9. Text entry - не используется

2. Sounds - настройка звука

1. Ringer type - выбор мелодии

1. *Voice calls* - выбор мелодии звонка
- *With caller ID* - при определении номера
 - *Single tones* - звуки
 - *Ringtones* - рингтоны
 - *Melodies* - стандартные мелодии
 - *My Content* – загруженные мелодии
- *No caller ID* - при не определении номера
2. *Messaging* - выбор мелодии для звукового оповещения
 - *Voicemail* - при получении голосового сообщения
 - *Txt Message* - при получении текстового сообщения
 - *Picture Mail* - при получении мультимедийного сообщения
3. *Scheduler* - звуковое оповещение при установке напоминания о событии в календаре
4. *Roam ringer* - не используется

2. Volume - настройка громкости

- *Ringer* - громкости звонка
- *Text Message* - при получении текстового сообщения
- *Picture Mail* - при получении мультимедийного сообщения
- *Voicemail* - при получении голосового сообщения
- *Alarms* - всех видов звуковых оповещений
- *App.Volume* - не используется

3. **Alert** - сигналы оповещения

1. *Minute beep* - звуковое оповещение об одной минуте разговора при исходящем вызове
2. *Service* - звуковое оповещение о наличии и отсутствии сервиса
3. *Connect* - звуковое оповещение об установлении соединения при исходящем звонке
4. *Sig fade tone* - звуковое оповещение об отсутствии сигнала
6. *Power on/off* - звуковое оповещение при включении телефона

4. **Key tone** - звуковые сигналы при нажатии на клавиши

1. *Tone type* - выбор звукового оповещения при нажатии клавиш
2. *Key tone level* - громкость нажатия клавиш
3. *Tone length* - длина тона при нажатии клавиш

3. **Pover Vision** - не используется

4. **Voice service** - не используется

5. **Security** - не используется

6. **Roaming** - не используется

7. **Launch pad** - настройка функциональных клавиш джойстика

- *Up key* - клавиша джойстика ▲
 - *Contacts* - список контактов
 - *Voice memo* - диктофон
 - *Scheduler* - календарь
 - *Messaging* - меню сообщения
 - *Voice service* - голосовые сервисы
 - *Ringer type* - выбор мелодии звонка
 - *My Content* - загруженный контент
 - *Display* - настройка дисплея
 - *Alarms* - будильник
 - *Calculator* - калькулятор

- *Mediaplayer* - медиаплеер
- *Web* - WAP
- *Inbox* - входящие сообщения
- *Send text* - отправить сообщение
- *Missed alerts* - пропущенные вызовы и непочтенные сообщения
- *Music* - не используется

- *Down key* - клавиша джойстика ▼

- *Left key* - клавиша джойстика ◀

- *Right key* - клавиша джойстика ▶

8. **Other** - другие настройки

1. **Call setup** - настройки получения звонков

1. *Abbrev dial* - не используется
2. *Contacts match* - не используется
3. *Restriction* - не используется
4. *Call Answer* - способ ответа
 - *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
 - *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Talk»
 - *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

5. **Auto answer** - не используется

2. **Language** - выбор языка

3. **Airplane Mode** - не используется

4. **Location** - не используется

5. **Key guard** - блокировка клавиатуры

- *Flip closed* - блокировка после закрытия телефона

- *After 5 second* - после 5 секунд

- *Off* - выключить

6. **Audio routing** - не используется

7. **TTY Mode** - не используется

8. **Update Phone Software** - не используется

9. **Phone info** - информация о телефоне

10. **Bluetooth** - активация и настройки функции Bluetooth (работает только с гарнитурой)

1. **Enable** - активировать функцию

2. **Visibility** - настройка «невидимости» Bluetooth (при активной функции)

- *Always visible* - «всегда видимый» (телефон всегда «видит» Bluetooth-устройства)

- *Visible for 3 min* - видимость в течение 3 минут

- *Hidden* - «невидимый» режим

3. **Device name** - название устройства

4. **Device info** - информация об устройстве

Руководство пользователя
SAMSUNG SPH-A920



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«OK» - функциональная клавиша

«Settings» - пункт в меню

➔ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Talk»;
- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Открыть откидную крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Talk»
- После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

Для установки способа ответа на входящий звонок войти в *Menu*, ➔ «12. Settings», ➔ «OK», ➔ «7. Other», ➔ «OK», ➔ «4. Call Answer» ➔ «OK», затем выбрать нужный способ ответа:

- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши
- *Talk only* - переход терминала в режим разговора при нажатии клавиши «Talk»
- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

Для сохранения ➔«OK».

Для просмотра входящих звонков войти в *Menu*, ➔ «2. Call history», ➔ «OK», ➔ «2. Incoming Calls», ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔«OK».

Для просмотра исходящих звонков войти в *Menu*, → «2. *Call history*», → «OK», → «1. *Outgoing Calls*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для просмотра пропущенных звонков войти в *Menu*, → «2. *Call history*», → «OK», → «3. *Missed Calls*», → «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков необходимо войти в *Menu*, → «2. *Call history*», → «OK», → «2. *Incoming Calls*», → «OK», выбрать нужный номер и нажать правую клавишу выбора (*Options*), → «3. *Erase*», → «OK», → «Yes», → «OK»,
Для удаления всего списка телефонов → «4. *Erase All*», → «OK», → «Yes», → «OK», (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки войти в *Menu*, → *Contacts* или нажать правую клавишу выбора (*Contacts*).

Для поиска телефонного номера войти в *Menu*, → «3. *Contacts*», нажать «OK», → «1. *Find*» → «OK», с помощью джойстика ⬆ найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать правую клавишу выбора «*Edit*» → «OK», произвести изменения → «OK» (*Done*).

Для внесения номера в записную книгу набрать номер и нажать правую клавишу выбора (*Option*), → «3. *Save*» или войти в *Menu*, → «3. *Contacts*», → «OK», → «2. *Add New Entry*», → «OK». Далее заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.):

Name - имя контакта

Number - номер телефона

E-mail - электронная почта

URL - Интернет-сайт

Nickname - прозвище

Memo - заметки

Group - группа контактов

Ring - выбор мелодии

Для удаления телефонного номера из записной книги войти в *Menu*, → «3. *Contacts*», → «OK», → «1. *Find*» → «OK», с помощью джойстика ⬆ найти необходимый контакт, → (*Option*), → «OK», → «2. *Erase*», → «Yes», → «OK».

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Menu*, → «4. *Messaging*», → «OK».

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Menu*, → «4. *Messaging*», → «OK», → «1. *Send Message*», → «OK», джойстиком выбрать «1. *Text*», → «OK», ввести номер, выбрав джойстиком пункт меню «*Mobile#*», → (*Next*), ввести текст сообщения, для отправки → (*Send*).

Отправка мультимедийных сообщений НЕВОЗМОЖНА!

Для просмотра входящих сообщений войти в *Menu*, → «4. *Messaging*», → «OK», → «2. *Text message*» или «3. *Picture Mail*», → «OK», → «1. *Inbox*».

Затем с помощью джойстика ⬆, выбрать сообщение, → «OK» и посмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Menu*, выбрать «4. *Messaging*», → «OK», → «2. *Text message*» или «3. *Picture Mail*», → «OK», → «1. *Inbox*», → «OK» с помощью джойстика ⬆, выбрать сообщение → (*Option*), выбрать пункт меню «*Erase*», → «OK», выбрать необходимый пункт:

- *Erase this* - удалить сообщение

- *Erase read* - удалить все прочтенные сообщения

- *Erase All* - удалить все

Для удаления → «OK».

WAP

Для того, чтобы посетить WAP-портал IDC, войти в *Menu*, выбрать «10. *Web*», → «OK».

Для выхода → «End».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «2. *Sounds*», → «OK», → «1. *Ringer type*», → «OK» → «1. *Voice Call*». далее выбрать необходимый пункт меню:

- *With caller ID* - при определении номера
- *No caller ID* - при не определении номера

Выбрать мелодию из списка:

- *Single tones* - звуки
- *Ringtones* - рингтоны
- *Melodies* - стандартные мелодии
- *My Content* - загруженные мелодии

Выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «OK».

Для настройки сигнала оповещения на поступившие сообщения войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «2. *Sounds*», → «OK», → «1. *Ringer type*», → «OK» → «2. *Messaging*», → «OK», выбрать необходимый пункт меню:

- для выбора мелодии оповещения при получении голосового сообщения «1. *Voicemail Message*
- для выбора мелодии оповещения при получении текстовое сообщение «2. *Text Message*»;
- для выбора мелодии оповещения при получении мультимедийного сообщения выбрать «3. *Picture Mail*»;

Далее выбрать мелодию из списка мелодий:

- *Single tones* - звуки
- *Ringtones* - рингтоны
- *Melodies* - стандартные мелодии
- *My Content*- загруженные мелодии

Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки громкости звуковых эффектов, войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «2. *Sounds*», → «OK», → «2. *Volume*», → «OK»
Клавишами джойстика ◀ ▶ установить уровень громкости, при необходимости активировать вибровывоз, → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровывоз, выбрав при регулировке «*Always vibrating*» → «OK»..

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «OK», → «1. *Display*» → «OK», → «1. *Screen Saver*», → «OK», → «1. *Main LCD*», → «OK» → «1. *Preset images*», → «OK», выбрать изображение → «OK».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Menu*, выбрать «12. *Settings*», клавишу «OK», выбрать «1. *Display*» «OK», выбрать «6. *Backlight*», → «OK», выбрать необходимый пункт меню и установить время подсветки:

- *Main display* - настройка подсветки основного дисплея
- *Keypad* - настройка подсветки кнопок клавиатуры
- *Power save mode* - режим экономии батареи
- *Brightness* - настройка яркости дисплея

Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки яркости дисплея, войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «OK», → «1. *Display*» → «OK», → «6. *Backlight*», → «OK», → «4. *Brightness*», → «OK», клавишами джойстика выбрать и установить уровень яркости → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Menu*, → «12. *Settings*», → «OK», → «1. *Display*», → «OK», → «7. *Greeting*», → «2. *Custom*», → «OK», клавишей «BACK» удалить старую надпись, ввести текст надписи → «OK».

Установка будильника

войти в *Menu*, → «11. Tools», → «OK», → «2. Tools» → «OK», → «Alarm Clock», → «OK», → «Alarm 1,2,3», → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → (Done):

- *Alarm* - включить/отключить
- *Time* - установить время
- *Ring* - выбрать мелодию
- *Repeat* - установить режим
- *Snooze interval* - установить интервал повторов

Для того чтобы отключить будильник войти в *Menu*, → «11. Tools», → «OK», → «2. Tools» → «OK», → «Alarm Clock», → «OK», выбрать «Alarm 1,2,3», → «OK», → (Reset).

ДИКТОФОН

Для записи войти в *Menu*, → «11. Tools», → «OK», → «2. Tools» → «OK», → «3. Voice memo», → «OK», → «1. Record», → «OK», правой клавишей выбора (Finish) остановить запись - запись будет сохранена.

Для прослушивания войти в *Menu*, → «11. Tools», → «OK», → «2. Tools» → «OK», → «3. Voice memo», → «OK», → «2. Review», → «OK». Для изменения других опций после выбора записи использовать правую клавишу выбора (Option):

- *Edit caption* - переименовать
- *Erase* - удалить
- *Erase all* - удалить все
- *Info* - информация о записи

РАБОТА С КАМЕРОЙ

Фотографирование

1. → «Camera» или войти в *Menu*, → «6. Pictures», → «OK», → «1. Camera», → «OK». Навести на объект → «OK».
2. Для установки дополнительных параметров фотосъемки при включенной камере, → (Option):
 - *Flash (вспышка)* - дополнительная подсветка
 - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
 - *Fun tools* - выбор цветового режима т рамок
 - *Fun frame* - выбор рамки

- *Color tones* - выбор цветового режима

Выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора □ левую клавишу выбора «Select».

- *Controls (Настройка)* - настройки режима съемки и яркости
 - *Brightness* - настройка яркости
 - *White balance* - настройка режима съемки
- *Auto* - автоматически режим
- *Sunny* - солнечно
- *Cloudy* - пасмурно
- *Tungsten* - ночной режим
- *Fluorescent* - флуоресцентный
- *Manual* - ручной
- *Setting* - настройки
 - *Resolution* - разрешение
 - *Quality* - качество съемки
 - *Shutter sound* - выбор звукового сопровождения при съемки
 - *View mode* - выбор режима съемки
- *Review media* - просмотр ранее сохраненных фото
- *Camcorder* - активация режима «Видео»
- *Save to* - выбор места сохранения фото при съемке
 - *Phone* - сохранение в телефоне
 - *Memory Card* - сохранение на карте памяти

Видеосъемка

1. → «Camera» или войти в *Menu*, → «6. Pictures», → «OK», → «2. Camcorder», → «OK».
2. Навести на объект → «OK».
3. Для установки дополнительных параметров видеосъемке при включенной камере, → (Option):

- *Movie Light* - дополнительная подсветка
 - *Self timer* - включение задержки до начала съемки
 - *Color tones* - выбор цветового режима
- Выбор осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶, для подтверждения выбора → «Done».
- *Controls* - настройки режима съемки и яркости
 - *Brightness* - настройка яркости
 - *White balance* - настройка режима съемки
 - *Auto* - автоматически режим

- *Sunny* - солнечно
- *Cloudy* - пасмурно
- *Tungsten* - ночной режим
- *Fluorescent* - флуоресцентный
- *Manual* - ручной
- *Setting* - настройки
 - *Quality* - качество съемки
 - *Fine* - высокое качество
 - *Normal* - нормальное качество
 - *Economy* - экономный режим
- *Review Media* - просмотр ранее сохраненного видео
- *Camera mode* - активация режима «Фото»
- *Save pictures to* - выбор места сохранения фото при съемке
 - *Phone* - сохранение в телефоне
 - *Memory Card* - сохранение на карте памяти

Просмотр фото

Войти в *Menu*, → «6. *Pictures*», → «ОК», → «4. *My Albums*», → «ОК», → «1. *In phone*», → «ОК».

Для дополнительных настроек, правую клавишу выбора:

- *Send* - отправить
- *Upload* - не используется
- *Post to Service* - не используется
- *Print* – не используется
- *Assign* - использовать как
 - *Picture ID* - отображение входящего вызова
 - *Screen Saver* - заставку
 - *Incoming Call* – фон экрана на входящий вызов
- *Erase* - удалить
- *Copy/move* - копировать/переименовать
- *Detail/Edit* - информация/редактировать
- *Album list* - каталог альбомов
- *Media filter* - отображать
 - *All* - все
 - *Pictures only* - только изображения
 - *Videos only* - только видео
- *Camera mode* - включить камеру

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu*, → «11. *Tools*», → «ОК», → «5. *Planner*», → «ОК», выбрать «2. *Scheduler*», → «ОК».

Для пользования калькулятором войти в *Menu*, → «11. *Tools*», → «ОК», → «2. *Tools*», → «ОК», → «8. *Calculator*», → «ОК»

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Menu*, → «11. *Tools*», → «ОК», → «5. *Memo pad*», → «ОК».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:
- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- **отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;**
- **отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;**
- **подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;**
- **подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;**
- **включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;**
- **входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.**

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. **888** - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)

www.idknet.com

