

Руководство пользователя *Sky IM-8500*



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «**End**».

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Открыть панель, нажать и удерживать клавишу «**End**».

Выключение терминала производится нажатием на клавишу «**End**» в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;

- нажать клавишу «**Send**»;

- для окончания разговора нажать клавишу «**End**».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Возможны 3 варианта ответа на входящий звонок (для этого Вам необходимо включить соответствующие настройки в *Sky Control Panel*, данная процедура будет рассмотрена ниже):

1 вариант:

- открыть слайдер и Ваш терминал автоматически перейдет в режим разговора;

- после окончания разговора нажать клавишу «**End**» или закрыть слайдер.

2 вариант:

- открыть слайдер, нажать клавишу «**Send**» при поступлении входящего звонка;

- после окончания разговора нажать клавишу «**End**» или закрыть слайдер.

3 вариант:

- при поступлении входящего звонка не открывать слайдер и нажать клавишу «**Send**» для ответа;

- после окончания разговора нажать клавишу «**End**».

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать клавишу



Phonebook - записная книга

1. *Speed Search* - быстрый поиск по записной книжке:

• ***All Name List*** - все имена

• ***No Group*** - по алфавиту

- 2. **Search By Name** - поиск по имени
- 3. **Search By Number** - поиск по номеру
- 4. **Name card book** - не используется
- 5. **Add P - Book** - создание записи

Позволяет хранить под одним именем 5 номеров телефона, номер факса, адрес электронной почты, написать примечание, добавить фотографию или картинку. Меню вызывается клавишей расположенной под надписью **Menu**:

- 1. **Add Number** - добавить номер телефона
- 2. **Add E-Mail** - добавить адрес электронной почты
- 3. **Add Memo** - добавить примечание
- 4. **Add Annivesary** - добавить данные о дне рождения
- 5. **Add Photo & Pic** - добавить фотографию, картинку

Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи правой клавиши выбора **June**, появляется меню «Mode change», после чего выбираете нужную раскладку шрифта.

- 6. **Service** - список служебных кодов (не используется)
- 7. **Edit Turbo Dial** - изменение или добавление номера ячейки ускоренного набора
- 8. **Edit Group** - редактирование группы, дополнение списка групп. В этом пункте создается список групп, который используется для определения создаваемой записи в какую-либо группу. Выполняется при помощи клавиши «**Menu**»:
 - *Group Del* - удалить группу
 - *Group Name Del* - удалить имя группы
 - *Change Order* - изменить порядок групп
 - *Line up spel.* - отсортировать группы

Для того чтобы создать новую группу, необходимо войти в меню «**Edit Group**» и нажать правую верхнюю клавишу **June**, нажать «**Ok**», ввести название и нажать, нажать «**Ok**».

- 9. **My Info** - Информация о номере владельца

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ И ПРИСВОЕНИЕ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ.

- 1. Ввести номер телефона
- 2. Нажать клавишу «**OK**» и еще раз «**OK**» для выбора ввода новой записи.
- 3. Ввести имя (*Смена алфавита (корейский, английский), выбор регистра (заглавные или прописные буквы) и выбор спецсимволов осуществляется при помощи клавиши «June»*) и нажать клавишу «**OK**»
- 4. Для установки фотографии при звонке для определенного (выбранного Вами) номера:
 - Выбрать джойстиком окно «**No Image**» и нажать «**OK**»;
 - Выбрать **1. Add Photo** - добавить фотографию;
 - 2. Add Picture** - добавить картинку и нажать «**OK**»;
 - 3. Take photo** - создать и добавить фотографию и нажать «**OK**»;
 - Выбрать картинку и нажать «**OK**».
- 5. Нажать правую клавишу выбора **Save**.

Добавление фотографии к записи в телефонной книге

1. Зайти в меню телефонной книги, нажав правую клавишу джойстика.
2. Нажать «**OK**» для вывода списка всех записей телефонной книги.
3. Джойстиком выбрать имя, к которому необходимо добавить фотографию и нажать «**OK**».
4. Нажать правую клавишу выбора *Edit*.
5. Выбрать джойстиком окно «*No Image*» и нажать «**OK**» 2 раза.
6. Выбрать фотографию и нажать «**OK**».
7. Нажать правую клавишу выбора *Save*.

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ



1. Нажать клавишу . Появится весь список звонков.
2. Для просмотра параметров звонка джойстиком выбрать соответствующий пункт и нажать левую клавишу выбора «**Menu**».

Выбирает джойстиком нужный вам пункт **Menu**.

- *Called* - исходящие звонки
- *Call (Call History)* - история звонков
- *Calling* - входящие звонки
 - *Called Time* - время звонков выбранного номера
 - *Save as* - сохранить номер
 - *Add to ex-name* - добавить номер в список или в группу звонков
 - *Send Nessage Call* - не используется
 - *Call Me Free* - не используется
 - *Enter Msg* - отправить сообщение по выбранному номеру
 - *Delete* - удалить весь список входящих и исходящих звонков

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать левую клавишу .

1. In-Box - Просмотр поступивших сообщений, установка параметров оповещения о поступлении сообщения.

1. *Text Mesg* - просмотр полученных и хранимых текстовых сообщений. Чтобы прочитать полученное сообщение, джойстиком выбрать необходимое и нажать «**OK**», для удаления - нажать «**Menu**», выбрать пункт «*Delete*», «**OK**», и еще раз «**OK**» для подтверждения удаления;
2. *Color mail* - не используется;
3. *Voice Meg* - информация о наличии не прослушанных голосовых сообщений;
4. *Spam Mesg* - ненужные сообщения. *Установка фильтра для номеров, с которых приходят ненужные сообщения, или приходит много сообщений. Все эти сообщения хранятся в ящике для «Spam» сообщений и есть возможность их в любой момент прочитать. При этом Вам не приходит оповещение о поступлении сообщения с указанного номера.*
 - *Reg Spam Number* - установка номера;
 - *Reg Spam Sentence* - образец Spam сообщения;
 - *Spam Message Box* - просмотр полученных и хранимых Spam сообщений;

- **Spam Block On** - установка использования фильтра для Spam сообщений (**On** - установить фильтр, **Off** - отмена, т.е. будут оповещения о всех поступающих сообщениях).

4. **My Bell Msg** - использование мелодий, записанных с внешнего источника;

5. **SMS Box** - просмотр содержимого ранее отправленных сообщений. Для просмотра содержимого выбранного сообщения необходимо нажать «OK». При использовании контекстного меню (появляется при нажатии «Menu» в режиме просмотра содержимого сообщения) возможна повторная отправка, изменение содержания или удаление сообщения;

2. **Out-Box** - отправка сообщений.

1. **New Message** - подготовка и отправка текстового сообщения

2. **Reserving Message** - отправка текстового сообщения, с установкой времени и даты отправки

3. **Voice Memo** - не используется

4. **Outgoing Box** - сохраненные отправленные сообщения

5. **Sent Box** - отправленные текстовые сообщения

6. **Reserved Msg Box** - сообщения, подготовленные к отправке с указанным и датой и временем

7. **Sentences** - образцы сообщений

3. **Group Service** - не используется

4. **Color Mail** - не используется

5. **Msg Rcv Alarm** - установка оповещения при поступлении сообщения

- **Alarm Bell Set** - установка интервала повтора оповещения о поступлении сообщения (без оповещения, однократно, каждые 2 минуты);

- **Alarm Type** - выбор типа звукового оповещения о поступлении сообщения

- **Alarm Volume** - установка громкости звукового оповещения о поступлении сообщения.

- **Busy Alarm** - установка оповещения о поступлении сообщения

После установки всех параметров нажать правую клавишу выбора **Save** (сохранить).

5. **Delete All Msgs** - Удалить все сообщения. Для входа в меню необходимо набрать пароль (по умолчанию **0000**) и нажать клавишу «OK». Выбрать нужный пункт, нажать «OK» и подтвердить удаление еще раз нажав на клавишу «OK».

6. **E-Mail** - не используется

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Нажать клавишу .

2. Двойстиком выбрать пункт «2. **Out-Box**» и нажать «OK» 2 раза.

3. Набрать текст сообщения и нажать «OK».

4. В ячейке «**Other Party Number**» указать номер абонента для отправки сообщения в формате **0777******* и нажать «OK».

5. Нажать правую клавишу выбора «**Send**».

ОТПРАВКА MMS

1. Нажать на клавишу  войти в меню «**Multimedia**».

2. Двойстиком выбрать пункт **«1. Photo mahagment»** и нажать **«OK»**. (Для отправки MMS можно использовать закачанные в терминал, они размещены в папке **«My Picture»**).
 3. Выбрать нужную фотографию и нажать **«OK»**.
 4. Нажать левую клавишу выбора.
 5. Выбрать пункт меню **«Conn.Colormail»** нажать **«OK»**.
 6. В поле вводите номер телефона сети IDC в формате 0777-номер телефона или адрес электронной почты.
(Для переключения вида шрифтов необходимо нажимать правую клавишу выбора).
 7. Нажать **«OK»**.
- Данный способ позволяет отправить только файл без текста.

WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо удерживать клавишу **«OK»** в течении 1-2 секунд.
Для выхода удерживать клавишу **«End»**.

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись **«New Voice Msg»**). Для прослушивания сообщения набрать **979**, [SEND], после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»). Для удаления нажать «», [1], [2], «erase», «yes».

ДИКТОФОН (4 мин.)

Активируется нажатием и удержанием клавиши **«0»**.

Для записи нажать правую клавишу выбора под надписью **«Rec»**, клавишей **«OK»** остановить запись.

Для прослушивания записи выбрать из списка необходимую запись и нажать **«OK»**.

Для удаления нажать левую клавишу выбора под надписью **«Menu»**, выбрать пункт **«1. Delete»** для удаления текущей записи, или **«2. Delete all»** для удаления всех записей, и нажать **«OK»**.

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ



1. Нажать клавишу .
2. Выбрать пункт **«2. Sky View»** и нажать клавишу **«OK»**.
3. Выбрать пункт **«LCD My Logo»** и нажать клавишу **«OK»**.
4. Выбрать пункт **«Self Design»** и нажать клавишу **«OK»**.
5. Выбрать строку **«Phone Name»** и нажать **«OK»**. Клавишей **«Clear»** удалить старую надпись. С клавиатуры произвести набор текста, нажать **«OK»**.
6. Нажать правую клавишу выбора **«Save»**.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА



1. Нажать клавишу .
2. Выбрать пункт «**3. E-Note**» и нажать «OK».
3. Выбрать пункт «**2. Morning Call**» и нажать «OK».
4. Нажать «OK» для установки параметров будильника (или для отмены будильника, если он установлен).
5. Нажать «OK» для ввода времени включения будильника и установки параметров будильника:
 - «**Repeat**» - установка кол-ва повторов звонка
 - «**Interval**» - временной интервал повторов
 - «**Ringer Type**» - тип звонка
 - «**Ringer/Vib**» - звонок/вибратор
 - «**Picture**» - появляющаяся картинка при звонке
6. Нажать правую клавишу выбора «**Save**».

ПРОСМОТР ФОТО И ВИДЕО.

Нажать боковую клавишу «**Camera**», для просмотра фото нажать **1**, для просмотра видео нажать **2**. Выбрать необходимый файл и клавишей «**OK**» просмотреть.

РАБОТА С ФОТО И ВИДЕОКАМЕРОЙ ФОТОСЪЕМКА

1. Открыть крышку камеры, камера автоматически перейдет в режим работы.
2. Выбрать объект (клавишами установить необходимый размер, клавишами установить яркость фотографии) и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора Для сохранения фотографии нажать «**OK**» еще раз.
3. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора «**Menu**»:
 1. **Photo Size** - размер фотографии (клавишами выбрать необходимый размер и нажать «**OK**»)
 2. **Special shoot Mode** - опции режима работы камеры
 3. **Camera Mode** - метод фотосъемки
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Portrait** - дневная съемка
 3. **Landscape** - пейзажная съемка
 4. **Portrait+ Landscape** - режим портрет + пейзаж
 5. **Night** - ночная съемка.
 4. **Quality** - установка качества фотографии.
 1. **Super Fine** - наилучшее
 2. **Fine** - хорошее
 3. **Normal** - нормальное
 5. **White Balance** - установка баланса яркости
 1. **Auto** - автоматическая установка

- 2. **Outside** - снаружи
 - 3. **Cloudy** - облачно
 - 4. **Fluorescent** - флуоресцентный режим
 - 5. **Bulb** - режим насыщения.
6. **Timer** - таймер
7. **Effect** - эффекты
- 1. **Gray** - серый
 - 2. **Sepia** - инферно
 - 3. **Aqua** - водный
 - 4. **Negative** - негатив
 - 5. **Sketch** - эскиз
 - 6. **Emboss** - чеканка
 - 7. **Solarize** - солнечный свет
 - 9. **Warm** - теплый
8. **Photo frame** - не используется
9. **Go to** - дополнительные настройки
- 1. **Photomanagment** - управление фото-файлами
 - 2. **Camera Setting** - настройки камеры
 - **Preview slide close** - предпросмотр фото при закрытом слайдере
 - **Camera cover setting** – настройки автоматического включения/отключения камеры
 - **Ready Sound** - звуки готовности камеры
 - **Shutter Sound** - звуки при открытии камеры
 - **Video sound** - звуки при видео съемке
 - **Control Sound** - звуки при настройке изображения
 - **Call receiving** - возможность получения входящих звонков при работе с камерой
 - **Voice Rec** - возможность записи звука при видеосъемке
10. **Help** - описание клавиш при съемке
4. Для выхода из режима фотосъемки нажать клавишу «**End**».

ВИДЕОСЪЕМКА

1. Нажать боковую клавишу «**Camera**»
2. Выбрать пункт «2. **Take Video**» и нажать «**OK**»
3. Навести на объект (клавишами установить необходимое приближение, клавишами установить яркость фотографии) и нажать «**OK**». Для остановки съемки нажать «**OK**». Для сохранения фотографии нажать «**OK**» еще раз.
4. Для установки дополнительных параметров видеосъемки нажать левую клавишу выбора «**Menu**»:

1. **Recording Time** - режим видеосъемки.
2. **Camcorder Mode** - режим съемки
 1. **Auto** - автоматическая установка
 2. **Portrait** - дневная съемка
 3. **Landscape** - пейзажная съемка

- 4. **Portrait+ Landscape** - режим портрет + пейзаж
 - 5. **Night** - ночная съемка.
 - 3. **Quality** - установка качества фотосъемки .
 - 1. **High** - наилучшее
 - 2. **Standart** - хорошее
 - 3. **Economy** - экономный
 - 4. **White Balance** - установка баланса яркости
 - 1. **Auto** - автоматическая установка
 - 2. **Outside** - снаружи
 - 3. **Cloudy** - облачно
 - 4. **Fluorescent** - флуоресцентный режим
 - 5. **Bulb** - режим насыщения.
 - 5. **Effect** - эффекты
 - 1. **Gray** - серый
 - 2. **Sepia** - инферно
 - 3. **Aqua** - водный
 - 4. **Negative** - негатив
 - 5. **Sketch** - эскиз
 - 6. **Emboss** - чеканка
 - 7. **Solarize** - солнечный свет
 - 9. **Warm** - теплый
 - 6. **Go to** - дополнительные настройки
 - 1. **Photomanagment** - управление фото-файлами
 - 2. **Camera Setting** - настройки камеры
 - **Preview slide close** - предпросмотр видео при закрытом слайдере
 - **Camera cover setting** – настройки автоматического включения/отключения камеры
 - **Ready Sound** - звуки готовности камеры
 - **Shutter Sound** - звуки при открытии камеры
 - **Video sound** - звуки при видео съемке
 - **Control Sound** - звуки при настройке изображения
 - **Call receiving** - возможность получения входящих звонков при работе с камерой
 - **Voice Rec** - возможность записи звука при видеосъемке
 - 7. **Help** - описание клавиш при съемке
4. Для выхода из режима видеосъемки нажать клавишу «**End**».

MENU

(отображается при нажатии кнопки выбора меню )

1. Sky Sound - настройка параметров звонка

1. **Ringer** - выбор звукового оповещения о поступлении входящего вызова:
 - *Ringer Type* - тип музыкального оповещения.
 - *Volume* - громкость звонка.
 - *Bell/Vib* - звонок/вибратор
 - *Ringer Time* - длительность звонка
2. **Group Ringer**- выбор звукового оповещения для группы
3. **Effect Tone** - установка эффектов
 - *Slide Open* - открытие слайдера
 - *Slide Close* - закрытие слайдера
 - *Key Tone* - звуковое сопровождение нажатия клавиш
 - *Menu* - звуковое сопровождение при перемещении по меню
4. **Alarm Tone** - выбор звукового оповещения
 - *Dialog box* - установка звукового оповещения при открытии дополнительных окон
 - *Call Connection* - установка звукового оповещения при дозвоне
 - *1 min timer* - установка звукового оповещения по истечении каждой 1 минуты разговора
 - *Out-of-service* - установка звукового оповещения при потере/нахождении радиосигнал
 - *Battery low* - установка звукового оповещения при разрядке батареи
5. **Select vib mode** - выбор типа виброзвонка
 - *Normal* - обычный виброзвонок
 - *Getting longer* - виброзвонок (длинные вызовы)
 - *Getting Shorter* - виброзвонок (короткие вызовы)
 - *Longer ->Shorter* - виброзвонок (длинный - короткий вызов)
 - *Shorter->Longer* - виброзвонок (короткий - длинный вызов)
6. **Characbell** - звонки, с определенными параметрами
7. **Volume** - установка громкости для всех звуковых оповещений
 - *Volume* - громкость наушника
 - *Effect* - громкость открытия, закрытия панели
 - *Warn* - громкость оповещения
 - *Ringer* - громкость входящего звонка
 - *Alarm*- громкость будильника
 - *Msg* - громкость оповещения о поступлении сообщения
 - *Game* - громкость игр
 - *Start&End*- громкость включение/отключение терминала
8. **Missed Call** - установки для пропущенных звонках
 - *Alarm Set* - установка оповещения о пропущенных звонках

- *Alarm Type* - тип оповещения о пропущенных звонках
- *Alarm Volume* - громкость оповещения

2. **Sky View - настройка интерфейса**

1. ***LCD My Logo*** - установки основного дисплея

1. *Self Design* - собственный дизайн

- *Picture* - выбор картинка
- *Animation Effect* - выбор всплывающей анимации
- *Clock/Calendar* - выбор типа часов/календаря
- *Help Line*- установка/удаление подсказки внизу дисплея
- *Set Phone Name* - установка/удаление надписи на дисплее
- *Phone Name* - изменение надписи на дисплее
- *Phone Name Color* - установка цвета надписи на дисплее

2. *World time*- выбор часового пояса, устанавливаемых на дисплей

3. *Sky today* - не используется

2. ***Picture Set*** - выбор и установка картинок

- *Incoming call* - картинка при поступлении входящего вызова
- *Power on* - картинка при включении терминала
- *Power of* - картинка при выключении терминала
- *Start NATE* - картинка при соединении с провайдером при пользовании услугой WAP

4. ***Menu Theme*** - вид меню

- *Basic*- обычное меню
- *Special* - меню с всплывающими картинками и надписями

5. ***Select Font*** - выбор шрифта

6. ***Light Set*** - регулировка подсветки экрана

- *LSD Light* - картинка при поступлении входящего вызова
- *LCD bright* - картинка при включении терминала
- *While slide close* - установка временного периода отключения подсветки дисплея после закрытия слайдера
- *Keypad Light* - установка временного периода отключения подсветки клавиатуры
- *Service Lamp* - мерцание кнопок меню при закрытом терминале

7. ***Closed Cas set*** - настройка отображения на дисплее при закрытом слайдере

- *Closed screen* - выбор отображения
- *Closed backlight* – режим подсветки при нажатии клавиш меню

8. ***View capture screen***- выбор картинок, загружаемых с внешнего источника

3. **E-Note - Ежедневник**

1. *Calendar/Scheduler* - календарь с уведомлением

2. *Morning Call* - будильник

3. *Alarm* - запись заметки с уведомлением

4. *SKY Today* - не используется

5. *Time Table* - таблица дней недели с разбивкой по часам

6. *Memo* - запись заметок

- 7. *Calculator* - калькулятор
- 8. *Stop watch* - секундомер
- 9. *World Time* - часовые пояса

4. Game

- 1. *Neo Bricks*
- 2. *Puz Buz*

5. SKY Control Panel - настройки терминала

1. *Option/Auto Setup* - установки терминала и автонабора

1. *Option* - установки терминала

- *Receive Call with* - ответ на звонок с помощью
- *open folder* - открытия терминал
- *open and press* - открытия терминал и нажатия клавиши
- *press and key* - возможность ответа на входящий звонок при закрытом слайдере
- *Calling Font Size* - размер шрифта
- *Enter Korean* - не используется

2. *Auto Function* - установки автонабора

- *Auto Redial* - автоповтор набора номера
- *AutoRcvEarmicrophone* - установка микрофона
- *Auto Area Code* - автоопределение зоны при роуминге

2. *Lock/Password* - доступ/пароль

- *Phone lock* - блокировка телефона
- *Function lock* - доступ к настройкам
- *Info lock* - доступ к информации о звонках, записях и т.д.
- *Set Password* - смена пароля

3. *Language* - выбор языка

4. *Memory Info* - информация об объеме свободной и занятой памяти

- *All Memory* - полный объем памяти
- *Playon* - не используется
- *Free* - свободно
- *Used memory* - объем используемой памяти
- *Free* - свободно
- *My Picture* - фотографии
- *My Bell* - мелодии, записанные с внешнего источника
- *Photo* - фотографии
- *Camcorder* - видеофайлы
- *L-bell* - звонки
- *L-Screen* - заставки экрана
- *Colormail* - MMS

- *June Album* - скаченная информация из Интернета (не используется)

5. Call Time - время звонков

- *Last Call* - продолжительность последнего звонка
- *Cumulated Call* - общий таймер всех последних звонков
- *Total Call* - общее время звонков

6. Auto Answer - настройка автоответчика

- *Set Auto Answer* - включение и настройка автоответчика
- *Rec/Play Greet* - запись ответа автоответчика

7. S/W Version - версия прошивки

8. Comm.Environment - не используется

9. Init by Function - не используется

10. Auto Roaming - не используется

6. Sky Comm. - настройки соединения

1. *Comm with Phone* - соединение с телефоном через ИК-порт
2. *Receiving Mode* - режим передачи информации
3. *Send Bell* - отправка мелодий
4. *Send Picture* - отправка картинок
5. *Send Photo* - отправка фотографий
6. *Send P-Book* - отправка записной книги
7. *Send Scheduler* - отправка записной книги
8. *Send Memo* - отправка записной книги
9. *Send Timetable* - отправка записной книги

Multimedia - мультимедиа

1. Photo management - управление фото-файлами

- *Screen set* - настройки выбора фотографии в качестве заставки
- *Change Order* - рассортировать по критериям
- *Change Folder* - не использовать
- *Delete* - удалить
- *Conn. Colormail* - отправка MMS
- *Send my Album* - не использовать
- *Edit/Rename* - отредактировать фото, переименовать
 - Rename** - переименовать
 - Resize** - изменение размера
 - Special Effect** - специальные эффекты
 - Photo Frame** - цветные обрамления
 - Rotate** - изменение положения
- *Lock/Protect* - установка пароля и защиты
- *View file Info* - информация о файле
- 2. Video management** - управление видеофайлами
- *Screen set* - настройки выбора фотографии в качестве заставки

- *Change Order* - рассортировать по критериям
- *Change Folder* - не использовать
- *Delete* - удалить
- *Conn. Colormail* - отправка MMS
- *Send my Albom* - не использовать
- *Edit/Rename* - отредактировать фото, переименовать
 - Rename* - переименовать
 - Resize* - изменение размера
 - Special Effect* - специальные эффекты
 - Photo Frame* - цветные обрамления
 - Rotate* - изменение положения
- *Lock/Protect* - установление пароля и защиты
- *View file Info* - информация о файле
 3. *Media Album* - не использовать
 4. *Phone Design* - не использовать
 5. *My Bel* - мелодии, закачанные с внешнего источника
 6. *My Picture*- картинки, закачанные с внешнего источника
 7. *Memory Info* - информация о свободой памяти телефона

Camera - камера

1. *Take Photo* - включить фотокамеру
2. *Take Video* - включить фотокамеру
3. *Photo mahagment* - управление фотофайлами
4. *Video mahagment* - управление видеофайлами
5. *Print request* - не использовать
6. *Photo on* - не использовать
7. *Camera setting* - настройки камеры

Phonebook - Записная книга (при нажатии клавиши)

1. *Speed Search* - быстрый поиск по записной книжке:
 - *All Name List* - все имена
 - *No Group* - по алфавиту
2. *Search By Name* - поиск по имени
3. *Search By Number* - поиск по номеру
4. *Add P-Book* - создание записи
5. *Service* - список служебных кодов (не используется)
6. *Edit Turbo Dail* - изменение номера ячейки ускоренного набора
7. *Edit Group* - редактирование группы
8. *My Info* - информация о номере владельца

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[02]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[02]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[67]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[67]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[61]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[61]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[21]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[21]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумулятора батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания - переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения. Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 62222

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 63333** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

