

МЕНЮ/MENU
ZTE C202

1. Контакты - записная книга

- 1. Найти** - поиск контакта
- 2. Создать новый** – внесение нового контакта
- 3. Показать все** - просмотр всех контактов
- 4. Персональный** - список личных контактов
- 5. Деловой** - список деловых контактов
- 6. Быстрый набор** - ускоренный набор номера
- 7. Состояние памяти** - количество контактов в памяти

2. Сообщения - работа с сообщениями

- 1. Создать сообщение** - создать текстовое сообщение
- 2. Входящие** - входящие сообщения
- 3. Исходящие** - исходящие сообщения
- 4. Послать несколько** - отправка сообщений на несколько номеров
- 5. Удалить** - удалить сообщения
- 6. Шаблоны** - готовые шаблоны сообщений
- 7. Голосовая почта** - просмотр голосовых сообщений
- 8. Настройки** - настройки меню сообщений
 - **номер голосовой почты** - номера дозвона для проверки голосовой почты
 - **тип сигнала** - тип оповещения при получении
 - **автоудаление входящих** - удаление входящих сообщений после прочтения

3. Последний звонок - история звонков

- 1. Непринятые звонки** - пропущенные звонки
- 2. Принятые звонки** - входящие звонки
- 3. Исходящие звонки**
- 4. Все входящие**

4. Настройки - настройка телефона

- 1. Блокировка кн.** - блокировка клавиатуры
- 2. Сервис - не используется**
- 3. Тон - установки звука**
 - **Громкость** - настройки громкости
 - **Звонок** - громкость звонка
 - **Наушники** - громкость динамика
 - **Тоны клавиатуры** - громкость при нажатии клавиш
- 4. Тип сигнала** - тип оповещения при получении звонка
- 5. Тип звонка** - выбор мелодии звонка
- 6. Тоны клавиатуры** - звук при нажатии клавиш клавиатуры
- 7. Длинные сигналы** - не используется
- 8. Тип звонка SMS** - выбор звукового оповещения при получении СМС-сообщения
- 9. Тип звонка час** - выбор звукового оповещения при установке будильника

4. Дисплей - настройки дисплея

- 1. Подсветка** - подсветка дисплея
- 2. Символ** - надпись на дисплее
- 3. Язык** - выбор языка меню
- 4. Конtrast** - контраст дисплея
- 5. Формат меню** - вид меню
- 6. Формат времени** - вид часов
- 7. Скринсэйвер** - заставка на дисплее

5. Сигнал - оповещение

- Непринятые звонки - оповещение о пропущенных звонках

- Символ - надпись на дисплее

- Роуминг - оповещение о нахождении в зоне роуминга

- Ежеминутный сигнал - оповещение об 1 минуте разговора

6. Таймер звонков - статистика звонков

- Исходящие звонки** - статистика исходящих звонков
- Входящие звонки** - статистика исходящих звонков
- Все звонки** - вся статистика

7. Безопасность - не используется

8. Аксессуары - дополнительные функции

- Основной звонок** - статистика исходящих звонков
- Основной автоответ** - не используется
- Ответ любой клавишей** - ответ на входящий вызов любой клавишей

4. Экстра - дополнительные функции (игры, планировщик, калькулятор, будильник, секундомер)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ZTE C202



В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«...» - функциональная клавиша

(...) - значение клавиш выбора

«OK» - подтверждение выбора

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

Включение терминала

Нажать и удержать клавишу «End»

Выключение терминала производится нажатием на клавишу «End» в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу «Send»;

- Для окончания разговора нажать клавишу «End».

Ответ на входящий звонок

- Нажать клавишу «Send» или любую клавишу (при настройке ответа на вызов нажатием любой клавишей)
- После окончания разговора нажать клавишу «End»

Для просмотра исходящих звонков войти в **Меню**, пункт **«Последний звонок»**, нажать **«OK»**, выбрать пункт **«Исходящие звонки»** выбрать номер и нажать **«OK»** для просмотра подробной информации.

Для просмотра отвеченных звонков войти в **Меню**, пункт **«Последний звонок»**, нажать **«OK»**, выбрать пункт **«Принятые звонки»**, выбрать номер и нажать **«OK»** для просмотра подробной информации.

Для просмотра пропущенных звонков войти в **Меню**, пункт **«Последний звонок»**, нажать **«OK»**, выбрать пункт **«Непринятые звонки»**, выбрать нужный номер и нажать **«OK»** для просмотра подробной информации.

Записная книжка

Для входа в меню записной книжки нажать клавишу джойстика ▼.

Для внесения номера в записную книгу:
Набрать необходимый номер телефона, нажать **«OK»**, выбрать **«Новый»**, нажать **«OK»**. Для выбора типа номера (мобильный домашний, рабочий, выбор группы) выбрать **«Свойства»** и нажать **«OK»**:

- **создать новое** - создать новый контакт
- **записать имя** - изменить имя контакта
- **абонгруппа** - выбрать категорию группы контактов
- **стереть контакт** – удалить контакт

Для поиска телефонного номера войти в меню записной книжки, нажав клавишу джойстика ►.

На дисплее отобразиться весь список контактов.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **«Сообщения»**, нажав клавишу джойстика ▼ .

Для создания и отправки текстового сообщения: войти в пункт **«Сообщения»**, выбрать пункт меню **«Создать новое»**, нажать **«OK»**. Набрать необходимые номера телефонов для отправки, нажать клавишу выбора (**«Продолжить»**), набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать **«OK»** - сообщение будет отправлено. Для отправки сообщения на несколько номеров выбрать **«Послать на мультиприемник»**, создать список до 10 номеров и выбрать пункт меню **«Послать»** и нажать **«OK»**.

Для чтения поступившего сообщения:

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа на дисплее, нажать «OK» под надпись **Вид**. Для прочтения ранее поступивших сообщений войти в пункт **«Сообщения»**, выбрать пункт **«Входящие»**, нажать «OK», выбрать текстовое сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоватьсяся джойстиком. Для удаления выбрать пункт меню **Удалить**, выбрать нужное пункт меню для удаления сообщений (список входящих и исходящих) и нажать «OK».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова: нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Тип звонка»**, нажать «OK», выбрать мелодию звонка и нажать «OK».

Для регулировки громкости звонка выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Громкость»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Звонок»** и установить необходимый уровень громкости звонка, нажать «OK».

Для выбора сигнала оповещения при поступлении текстового сообщения: нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Тип звонка SMS»**, нажать «OK», выбрать мелодию и нажать «OK».

Регулировка громкости динамика

Для регулировки громкости динамика нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**,

выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Громкость»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Наушники»**, нажать «OK» и джойстиком установить необходимый уровень громкости динамика и нажать «OK».

Регулировка громкости тона нажатия клавиш

Для регулировки громкости тона нажатия клавиши нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Громкость»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Тоны клавиатуры»**, нажать «OK» и джойстиком установить необходимый уровень громкости, нажать «OK».

Настройка дисплея

Для настройки времени подсветки дисплея, нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Дисплей»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Подсветка»** нажать «OK», установить нужное время подсветки дисплея и нажать «OK».

Для настройки контрастности дисплея, нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Дисплей»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Контраст»** нажать «OK», установить контраст дисплея и нажать «OK».

Для замены надписи, на дисплее, нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Дисплей»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Символ»**, далее выбрать пункт меню **«Изменить»**, ввести новую надпись и нажать «OK».

Для изменения вида меню на дисплее, нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Дисплей»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Формат меню»**, далее выбрать нужный вид и нажать «OK» .

Установка будильника

Для установки будильника необходимо нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Экстраз»** или нажав клавишу джойстика .

Далее выбрать пункт **«Сигнал»**, нажать «OK», установить время.

Для выбора сигнала оповещения необходимо нажать **Меню**, выбрать пункт меню **«Настройки»**, выбрать пункт **«Тон»**, нажать «OK», выбрать пункт **«Тип звонка час»**, нажать «OK», выбрать мелодию звонка и нажать «OK».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- позвонившиy до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМО-
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (ACCA), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!**

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время звона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (ACCA)

www.idknet.com

