

Bell South 1100c



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"....." - функциональная клавиша

Group - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End"

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

Нажать кнопку "End/Power".

Выключение терминала производится нажатием на кнопку "End/Power" в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;
- нажать клавишу "Send";
- для окончания разговора нажать клавишу "End".

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНК

- нажать клавишу "Send";
- после окончания разговора нажать клавишу "End".

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в записную книжку нажать правую клавишу выбора (BOOK), "4" и нажать левую клавишу выбора (FIND). Джойстиком выбрать нужный номер и нажать «Send» для дозвола.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ.

1. Набрать номер абонента и нажать правую клавишу выбора (SAVE).
2. Выбрать номер в записной книге (например, 05)
3. Нажать левую клавишу выбора (YES) и набрать с клавиатуры терминала имя. Пример: для набора буквы «С» необходимо нажать клавишу «2» три раза подряд.
4. Нажать правую клавишу выбора (SAVE).

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ.

1. Для входа в записную книжку нажать правую клавишу выбора (BOOK), "4" и нажать левую клавишу выбора (FIND).
2. Выбрать запись, нажать левую клавишу выбора (VIEW) и нажать правую клавишу выбора (DEL).
3. Нажать левую клавишу выбора (OK).

ПРОСМОТР СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Для просмотра списка **ВХОДЯЩИХ** и **ПРОПУЩЕННЫХ** ЗВОНКОВ, нажать: правую клавишу выбора (BOOK), "2"

Для просмотра списка **ИСХОДЯЩИХ** ЗВОНКОВ, нажать: правую клавишу выбора (BOOK), "1"

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений Message нажать клавишу ☒.

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

- Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню "MESSAGE" (нажав ☒), нажать "2" и нажать левую клавишу выбора (YES).
- Набрать с клавиатуры текст сообщения (для выбора нужного регистра букв нажать джойстик) и нажать левую клавишу выбора (OK).
- Для ввода нового номера телефона нажать левую клавишу выбора (YES) и набрать номер телефона в формате 777xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать левую клавишу выбора (OK) 4 раза.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации наличия сообщения на дисплее в виде ☒^T, нажать ☒, 1, кнопкой [#] выбрать Page/Msg и нажать левую клавишу выбора (YES).

Для чтения пользоваться джойстиком.

Для удаления нажать правую клавишу выбора (DEL) и нажать левую клавишу выбора (OK).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее символ ☒_v).

Для прослушивания сообщения набрать 979 и нажать клавишу "Send"? пароль по умолчанию – 1. Далее следуйте инструкциям автоинформатора.

НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Для выбора мелодии звукового оповещения при поступлении вызова:

- нажать клавишу «Menu», "3", "2", "2"
- кнопками [#] и [*] выбрать понравившуюся мелодию и нажать левую клавишу выбора (OK).

Для выбора сигнала оповещения при поступлении вызова:

- нажать клавишу «Menu», "3", "1"
- кнопками [#] и [*] выбрать понравившуюся тип оповещения:
 - Bell+Lamp – звуковое оповещение
 - Vib+Lamp - вибровознок
 - Bell -> Vib – звонок и после вибровознок
 - Vib -> Bell – вибровознок, после звонок
 - Lamp – световое оповещение о поступлении входящего звонка

и нажать левую клавишу выбора (OK).

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Нажать клавишу «Menu», "3", "3", "1". Кнопками [#] и [*] установить необходимый уровень громкости и нажать левую клавишу выбора (YES).

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ

Для блокировки клавиатуры нажать и удерживать [#].

Для разблокировки нажать: левую клавишу выбора и [#].

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- нажать клавишу «Menu», "5", "1", "1"
- кнопками [#] и [*] выбрать "Setup" и нажать левую клавишу выбора (OK)
- установить время будильника и нажать левую клавишу выбора (YES).
- Выход из меню клавиша «End»

Дополнительные функции:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами: -дозволившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «Charging...». Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «Charging complete».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареек;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com

Bell South 1100c



Руководство пользователя

