

NOKIA-6265i

Меню/Меню

1. Messaging - сообщения

1. Text messages - текстовые сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - сохраненные сообщения
4. **Sent items** - сохранение отправленных сообщений
5. **Drafts** - черновики сообщений
6. **Archive** - сохраненные сообщения
7. **Templates** - шаблоны сообщений
8. **My folders** - создание папок для сохранения и отправки сообщений
9. **Delete messages** - удаление сообщений
 - *All* - все
 - *All read* - все прочитанные
 - *All unread* - все непрочитанные

10. Message setting - настройки сообщений

1. Sending options - настройки отправки сообщений

1. **Priority** - приоритет сообщения
2. **Delivery note** - получение уведомлений об отправке сообщения
3. **Send Callback number** - включение/отключение обратного номера при отправке сообщения (не используется)
4. **Signature** - подпись

2. Other setting - другие настройки

1. **Message font size** - размер шрифта сообщений
2. **Message overwriting** - условия сохранения сообщения в памяти телефона

3. **Save sent messages** - условия сохранения при отправке сообщения

4. **Queue messages, if no digital** -

позволяет хранить сообщения которые можно отправить позже, когда отсутствует сервис

2. Multimedia messages - мультимедийные сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - исходящие сообщения
4. **Sent items** - сохранение контента отправленных сообщений
5. **Save items** - сохранение контента полученных сообщений
6. **Delete messages** - удаление сообщений

1. **Inbox** - входящие
2. **Outbox** - исходящие
3. **Sent items** - удаление контента отправленных сообщений
4. **Save items** - удаление контента полученных сообщений

7. Messages setting - настройка сообщений

1. **Save sent messages** - сохранение после отправки
2. **Delivery report** - уведомление об отправке
3. **Scale image down** - уменьшение изображений

4. **Default slide timing** - установка времени слайд-просмотре сохраненных MMS

5. **Allow multimedia reception** - возможность приема MMS-сообщений при нахождении в роуминге (не используется)

6. **Incoming multimedia messages** - настройки получения сообщений

- *Retrieve* - открыть
- *Retrieve manually* - загрузить вручную
- *Reject* - отклонить

7. **Allow advertisements** - не используется

3. Distribution lists - выделенные группы

4. Voice messages - голосовые сообщения

1. **Listen to voice messages** - прослушать голосовое сообщение
2. **Voice mailbox number** - номер голосовой почты
3. **Clear voice mail icon** - очистить индикатор оповещения голосового сообщения

5. **Minibrowser messages** - сообщения получение при помощи минибраузера

2. Calls Log - список звонков

1. **Missed calls** - пропущенные звонки

2. **Received calls** - входящие звонки

3. **Dialed numbers** - исходящие звонки

4. **Messages recipients** - список получателей сообщений

4. **Clear log lists** - удаление списка звонков

1. **All call list** - удалить все

2. **Missed** - пропущенные

3. **Received** - входящие

4. **Dialed** - набранные звонки

5. **Messages recipients** - удаление списка получателей сообщений

5. **Call timers** - время звонков

1. *Last call durations* - продолжительность последнего звонка
2. *Dialed calls duration* - продолжительность исходящих звонков
3. *Received calls duration* - продолжительность входящих звонков
4. *All calls duration* - общая продолжительность звонков
5. *Life time* - не используется
6. *Clear timers* - не используется

6. **Data/fax calls** - звонки в период, сессии передачи данных, статистика передачи данных

7. **Minbrowser calls** - звонки в период сессии работы, статистика работы встроенного браузера

3. Contacts - адресная книга

1. **Names** - контакты

2. **Setting** - настройки

- *Scrolling view* - вид скроллинга записной книги

- *Normal name list* - обычный список
- *Name and number* - сортировка по имени и порядковому номеру
- *Large name list* - подробный список
- *Name and image* - сортировка по имени и изображениям

- *Memory status* - занятый объем памяти

3. **Caller group** - сортировка списка по группам

- *Family* - семья

- *Rename group* - переименовать группу
- *Group ringing tone* - выбор мелодии для группы
- *Group Logo* - логотип группы
- *Group members* - члены группы

- *VIP* - VIP-персоны

- *Friends* - друзья

- *Business* - деловые контакты

- *Other* - другие

4. **Voice tags** - голосовой набор номера

5. **1-touch dialing** - быстрый набор

8. **My number** - номер телефона

9. **Delete all contacts** - удалить список контактов

4. Camera - камера

По умолчанию включается фотокамера

При нажатии левой клавиши выбора

(**Option**) появляется меню:

1. **Video** - выбрать режим видеосъемки

2. **Night mode on** - включение режима ночной съемки

3. **Flash on** - вспышка

4. **Self-timer** - установка таймера для начала фотографирования

5. **Image sequence on** - фотографирование серии кадров

6. **Open Gallery** - открыть галерею

1. *Images* - изображения
2. *Video clips* - видеоклипы
3. *Music files* - музыкальные файлы
4. *Graphics* - графические объекты
5. *Themes* - графические темы для дисплея
6. *Tones* - мелодии
7. *Recordings* - записи (диктофон)
8. *Received Files* - загружаемые файлы (возможность хранения различных фалов)
9. *Memory card* - карта памяти (работает при наличии карты)

7. **Setting** - настройки

1. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры
2. *Image quality* - качество съемки
3. *Image size* - размер фотоснимка
4. *Video clip quality* - качество видеосъемки

5. *Video clip length* - установка размера видеосъемки

6. *Camera sound* - звуки камеры

7. *Default title* - название фотографии после сохранения

8. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов

5. Gallery - галерея

1. *Images* - изображения

2. *Video clips* - видеоклипы

3. *Music files* - музыкальные файлы

4. *Graphics* - графические объекты

5. *Themes* - графические темы для дисплея

6. *Tones* - мелодии

7. *Recordings* - записи (диктофон)

8. *Received Files* - загружаемые файлы (возможность хранения различных фалов)

9. *Memory card* - карта памяти (работает при наличии карты)

6. Media - медиа-файлы

1. *Media player* - проигрыватель

- *Online media* - не используется
- *Open Gallery* - открыть галерею
- *FF/Rew interval* - установка интервала воспроизведения

2. *Music player* - музыкальный проигрыватель

3. *Radio* - ФМ-радио

4. *Voice recorder* - диктофон

5. *Media equalizer* - настройка эквалайзера

7. Setting - настройки телефона

1. **Profiles** - профили

1. *Normal* - со звуком

2. *Silent* - без звука

3. *Meeting* - при встречах

4. *Outdoor* - вне помещений

5. *My profile 1* - мой профиль

6. *My profile 2* - мой профиль

- *Activate* - активировать профиль

- *Customize* - настроить профиль

- *Incoming call alert* - выбор типа сигнала при исходящем звонке
- *Ringtone* - мелодия звонка
- *Incoming call video* - выбор видео при входящем вызове
- *Ringtone volume* - громкость звонка
- *Light indicator* - подсветка дисплея при вызове
- *Vibrating alert* - виброзвонок
- *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении и сообщения
- *Keypad tones* - выбор звука клавиш телефона
- *Warning tones* - звуковые предупреждения
- *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка звонков
- *Profile name* - переименовать профиль

- *Timed* - время активации профиля

2. **Display** - настройки дисплея

1. *Stand by mode setting* - настройки дисплея
 - *Wallpaper* - обои
 - *Stand font color* - выбор цвета шрифта
2. *Screen saver* - выбор заставки
3. *Sleep mode* - режим ожидания
4. *Banner* - надпись на дисплее
5. *Backlight time-out* - режим подсветки

3. **Themes** - настройки вида главного меню

4. **Tone settings** - настройки звука

1. *Incoming call alert* - выбор типа сигнала при исходящем звонке
2. *Ringtone* - мелодия звонка
3. *Ringtone volume* - громкость звонка
4. *Vibrating alert* - виброзвонок

5. *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении и сообщения

6. *Keypad tone* - выбор звука клавиш телефона

7. *Warning tones* - звуковые предупреждения

8. *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка звонков

5. **Time and date settings** - настройка даты и времени

1. *Clock* - настройка времени
2. *Date* - настройка даты
3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

6. **Call settings** - настройки звонков

1. *Location info sharing* - информация о месте положения
2. *Anykey answer* - ответ любой кнопкой
3. *Automatic redial* - автоматический перенабор номера
4. *1-touch dialing* - быстрый набор
5. *Answering when slide opened* - ответ на вызов при открытии слайдера
6. *End call when slide closed* - окончании разговора при закрытии слайдера
7. *Calling card* - не используется
8. *Data/fax calls* - не используется
9. *Call summary* - включение счетчика общего времени звонков
10. *Show Call time on display* - отображение времени вызова на дисплее
11. *Ring tone for no caller ID* - не используется

7. **Phone settings** - настройки телефона

1. *Phone Language* - выбор языка
2. *Automatic keyguard* - блокировка клавиатуры
3. *Navigation key* - настройка клавиш джойстика
4. *Memory Status* - объем памяти телефона
5. *Touch tone* - выбор звука при установке контакта
6. *Start-up tone* - звук при включении телефона
7. *Help text activation* - активация всплывающих подсказок меню

8. **Voice commands** - голосовой набор

9. **Connectivity** - настройка соединения

1. *Bluetooth* - функция Bluetooth
2. *Infrared* - инфракрасный порт
3. *Usb data cable* - кабель USB

10. **Enhancement** - настройка функций для людей с нарушенным слухом

11. **Security** - используется оператором

12. **Application settings** - настройки приложений

13. **Network** - настройка Интернет

14. **Network services** - не используется

15. **Restore factory setting** - вернуться к настройкам изготовителя

16. **Phone details** - информация о телефоне

8. **Organizer - органайзер**

1. **Alarm clock** - будильник

1. *Alarm time* - настройка времени звонка
2. *Repeat alarm* - настройки звонка (выбор времени срабатывания и дней недели)
3. *Alarm tone* - тип будильника
4. *Snooze time-out* - настройка времени повторного включения будильника

2. *Calendar* - календарь
3. *Notes* - блокнот
4. *To-do List* - записная книжка
5. *Calculator* - калькулятор
6. *Countdown timer* - таймер обратного отсчета
7. *Stopwatch* - секундомер

9. @Metro - не используется

10. Connectivity - функции соединения

11. Extras - Дополнительные возможности

1. *Games* - игры

2. *Collection* - коллекция

1. *Converter* - конвертер валют
2. *World clock* - мировое время

Руководство пользователя

NOKIA 6265i



Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

(.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей

-- - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА:

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Clear» (правая клавиша выбора));

- нажать клавишу «Send»;

- для окончания разговора нажать клавишу «End».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

1 вариант:

- открыть слайдер и терминал автоматически перейдет в режим разговора;

- после окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть слайдер.

2 вариант:

- при поступлении входящего звонка не открывать слайдер и нажать клавишу «Send» для ответа;

- после окончания разговора нажать клавишу «End».

(Возможен вариант ответа на звонок нажатием любой клавиши).

Для переход терминала в режим «Silence» (Без звука) при входящем звонке нажать правую клавишу выбора, для игнорирования вызова нажать клавишу «End».

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ:

Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать «Menu», выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Missed Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров входящих звонков нажать «Menu», выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Received

Calls», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров исходящих звонков нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**2. Log**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Dialed Calls**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), клавишами джойстика выбрать нужный номер или не входя в «**Menu**» нажать клавишу «**Send**».

Для просмотра дополнительной информации о вызове нажать левую клавишу выбора (**Option**) и клавишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):

- *Time of Call* - время звонка
- *Send message* - отправить сообщение
- *Use number* - использовать номер (просмотр)
- *Save* - сохранить номер
- *Add to contact* - добавить номер в записную книгу или в контакт
- *Delete* - удалить
- *Call* - позвонить

ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Набрать номер телефона и нажать клавишу «**OK**» (**Save**).
2. Набрать имя и нажать клавишу «**OK**».

При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу выбора (**Options**):

1. **View** - просмотреть
2. **Add detail** - добавить примечания
 - *Number*- номер
 - *e-mail address* - электронный адрес
 - *web-address* - Web-адрес
 - *Street address* - адрес
 - *Note* - заметки
 - *Image* - фото
 - *Tone* - выбор мелодии
3. **Edit number** - редактировать номер телефона
4. **Delete** - удалить запись
 - *Delete number* - удалить номер
 - *Delete contact* - удалить контакт
5. **Send message** - отправить сообщение
6. **Use number** - использовать номер
7. **Set as default** - установить номер по умолчанию
8. **Change type** - изменить тип номера из предложенных:
 1. *General* - общие
 2. *Mobile* - мобильный
 3. *Home* - домашний

4. *Work* - рабочий
5. *Fax* - номер факса

9. **Add voice tag** - добавить голосовой набор
10. **Send bus. card** - не используется
11. **Caller groups** - выбрать группу абонентов
12. **1-touch dialing** - выбрать номер для ускоренного набора

ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ НОМЕРА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Сфотографировать объект (нажать клавишу «**Camera**», нажать клавишу «**OK**» нажать клавишу «**End**»).
2. Нажать левую клавишу выбора, затем клавишу «**OK**», затем выбрать пункт меню «**Attach to contact**»
3. Выбрать имя из списка, которому необходимо присвоить фотографию, и нажать клавишу «**OK**».

Либо выбрать контакт, нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать пункт меню «**Add detail**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**Image**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт нужный меню:

- *Saving from gallery* - добавить из «**Gallery**» (ранее сохраненные)
- *Saving new image* - присвоить новое (камера включается автоматически)

После выбора нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ НАБОРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ:

Занести номер телефона в записную книгу или выбрать его из списка уже записанных контактов. Нажать на нем клавишу «**OK**». Нажать левую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт меню «**12. 1-touch dialing**», нажать клавишу «**OK**», клавишами джойстика ▲, ▼ выбрать необходимую свободную ячейку и нажать клавишу «**OK**».

Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейке или нажать номер ячейки и клавиши «**Send**».

РАБОТА С ЗАПИСНОЙ КНИГОЙ:

Для просмотра записной книги нажать клавишу джойстика ▼.

Звонок по найденному имени выполняется нажатием клавиши «**Send**».

Просмотр информации по выбранному номеру осуществляется нажатием клавиши «**OK**» (**Details**).

Конфигурация настроек записной книги

Для выбора вида в котором выводится на дисплей список адресов, а также просмотреть количество оставшихся свободных ячеек в памяти записной книги необходимо:

1. Нажать клавишу «**Menu**» нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Contacts**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**2. Settings**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**)
2. Выбрать одну из опций и нажать (**Select**) для входа в функциональное меню «**Scrolling view**» и выбрать нужный пункт меню:
 1. *Normal name list* - обычный список
 2. *Name and number* - сортировка по имени и порядковому номеру
 3. *Large name list* - подробный список
 4. *Name and image* - сортировка по имени и графическим изображениям

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать клавишу «**Menu**», выбрать пункт меню «**Messaging**»..

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «**Messaging**», выбрать пункт «**1. Text messages**», выбрать пункт «**1. Create messages**» или нажать клавишу джойстика
1. Набрать с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (**Option**), появится меню, перед отправкой выбрать нужные опции:
 - *Sending option* - настройки отправки сообщения
 - *Urgent* - срочная отправка
 - *Delivery note* - уведомление об отправке
 - *Callback number* - не используется
 - *Signature* - подпись
 - *Clear text* - очистить поле сообщения
 - *Insert contact* - добавить контакт
 - *Insert number* - добавить номер
 - *Save* - сохранить
 - *Exit editor* - выход из редактора
 - *Use template* - использовать шаблоны сообщений
 - *Insert smiley* - использовать смайлы
 - *Writing language* - не используется
 - *Dictionary on* - не используется
2. Нажать клавишу «**OK**» (**Send to**)
3. Выбрать нужный пункт меню клавишей джойстика и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):
 - *Recently used* - ранее используемые
 - *Send to number* - отправить на номер
 - *Send to e-mail* - отправить на почту
 - *Send to many* - отправить нескольким адресатам

4. Для отправки на номер выбрать пункт меню «**Send to number**» и набрать номер телефона в формате **0777** или **0778xxxxx** (где xxxxx - номер телефона) и нажать клавишу «**OK**».
5. Для выхода из режима «**Messaging**» нажать «**End**».

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом на дисплее или появлении надписи «**Messages received**», нажать клавишу «**OK**» (**Show**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**». Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. *Delete* - удалить
2. *Use detail* - использовать данные отправителя
3. *Move* - переместить
4. *Forward* - переслать
5. *Lock* - заблокировать
6. *Rename* - переименовать

Для чтения поступивших сообщений войти в меню сообщений «**Messaging**» выбрать пункт «**2. Inbox**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

Для чтения сохраненных после отправки сообщений войти в меню сообщений «**Messaging**» выбрать пункт «**2. Sent items**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «**End**».

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений «**Messaging**», выбрать пункт «**10. Delete messages**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**). Появится меню для выбора объекта удаления:

1. *All* - Все
2. *All read* - Все прочитанные
3. *All unread* - Все непрочитанные.

Джойстиком выбрать нужный пункт и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), появится меню для выбора удаляемых сообщений:

1. *Inbox* - входящие сообщения
2. *Sent Items* - отправленные сообщения
3. *Outbox* - исходящие сообщения
4. *Drafts* - черновики
5. *Archive* - архив сообщений.

Выбрать нужный пункт (или несколько), нажимая клавишу «**OK**» (**Select**), нажать правую клавишу выбора (**Done**) и правую клавишу выбора (**Yes**).

ОТПРАВКА MMS

- Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «**Messaging**», выбрать пункт «**2. Multimedia messages**», выбрать пункт «**1. Create messages**» или нажать клавишу джойстика .
 - Набрать с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (**Option**), появится меню:
 - Insert* - прикрепить к сообщению
 - Image* - фото/графику
 - New image* - сделать фото
 - Sound clip* - аудиоклип
 - New sound clip* - записать клип
 - Video clip* - видеоклип
 - Business card* - не используется
 - Calendar note* - заметки в календаре
 - Delete* - удалить
 - Edit subject* - название сообщения
 - Clear text* - очистить поле сообщения
 - Preview* - предварительный просмотр
 - Slide list* - слайд-лист MMS-сообщений
 - Slide timing* - время при слайд-демонстрации
 - Place text first* - изменение слайд-листа
 - Save* - сохранить
 - More option* - другие опции
 - *Insert contact* - добавить контакт
 - *Insert number* - добавить номер
 - *Messages details* - параметры сообщения
 - Exit editor* - автоматическое сохранение сообщения в архив
 - Insert smiley* - использовать смайлы
 - Writing language* - не используется
 - Dictionary on* - не используется
-
- Выбрать пункт «**1. Insert**», выбрать вид MMS-сообщения, далее нажать клавишу «**OK**» (**Send to**).
 - Выбрать нужный пункт меню клавишей джойстика и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):
 - *Recently used* - ранее используемые
 - *Send to phone number* - отправить на номер
 - *Send to e-mail address* - отправить на почту
 - *To many* - отправить нескольким адресатам

Номер телефона для отправки используется в формате **0777** или **0778xxxxx** (где xxxxx - номер телефона).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомление. При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «*New Voice Message*»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, «**Send**», после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1») и нажать клавишу #. Далее следовать инструкциям автоинформатора.

НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАВИШАМ (ЛЕВАЯ КЛАВИША ВЫБОРА «Go to»)

- Нажать левую клавишу выбора «**Go to**»
- Для добавления дополнительных пунктов нажать левую клавишу выбора (**Options**)
- Нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
- Джойстиком выбрать необходимый пункт и нажать клавишу «**OK**» (**Mark**) для маркировки.
- Можно выбрать сразу несколько пунктов, нажимая клавишу «**OK**» (**Mark**) (*повторное нажатие клавиши снимает маркировку*).
- Нажать правую клавишу выбора (**Done**).
- Нажать клавишу «**OK**» (**Yes**).

ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА:

Для изменения профиля нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Setting**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**1. Profile**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать профиль звука и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):

- Normal* - со звуком
- Silent* - без звука
- Meeting* - при встречах
- Outdoor* - вне помещений
- My profile 1* - мой профиль
- My profile 2* - мой профиль

НАСТРОЙКИ ГРОМОКОСТИ:

Регулировка громкости звонка:

Изменяется боковой клавишей.

Регулировка громкости динамика:

Во время разговора изменяется боковой клавишей.

WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо удерживать клавишу «0» в течение 1-2 секунд или нажать «Menu», выбрать пункт меню «Minibrowser» и нажать клавишу «OK» (Select).

Для выхода удерживать клавишу «End».

ЗАМЕНА НАДПИСИ НА ДИСПЛЕЕ

Для изменения профиля нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Banner» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Customize», набрать нужный текст нажать клавишу «OK».

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Для изменения вида дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Standby mode settings» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать «Wallpaper» нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Image» нажать клавишу «OK» (Select), выбрать графическое изображение в разделе «Gallery» и нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения цвета шрифта дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Standby mode settings» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать «Standby Font color», выбрать цвет и нажать клавишу «OK» (Select).

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Для изменения профиля нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Time and day format», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать необходимый пункт меню:

1. *Clock* - настройка времени
2. *Date* - настройка даты
3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

Настройка времени

- Показать/скрыть часы

Выбрать пункт меню «Clock» и далее выбрать:

- *Show clock* - показывать часы

- *Hide clock* - скрыть часы

После выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select)

- **Изменение формата**

Выбрать пункт меню «Time format» и далее выбрать:

- *24-hour* - 24-часовой

- *12-hour* - 12- часовой

После выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select)

Настройка даты

- Показать /скрыть дату

Выбрать пункт меню «Date» и далее выбрать:

- *Show Date* - показывать дату

- *Hide date* - скрыть дату

После выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select)

- **Изменение формата даты**

Выбрать пункт меню «Date» и далее выбрать:

- *Date format* - вид даты

- *Date separator* - выбор разделителей даты

После выбора и нажмите нажать клавишу «OK» (Select).

FM-РАДИО:

1. Присоединить наушники к телефону.
2. Нажать левую клавишу выбора (*Go To*), выбрать пункт меню «3. Radio» и нажать клавишу «OK».
3. Для установки нажать левую клавишу выбора (*Options*):
 - 1) *Turn off* - выключить радио
 - 2) *Save station* - сохранить канал
 - 3) *Station* - список радиостанции
 - 4) *Stereo output* - стерео вывод
 - 5) *Set frequency* - установить частоту радио-вещания
 - 6) *Loudspeaker* - включить громкую связь

ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ПОРТА:

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «7. Setting» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «9. Connectivity» и нажать клавишу «OK» (Select).
2. Выбрать пункт меню «2. Infrared» и нажать клавишу «OK».

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ BLUETOOTH:

Отдельно от телефона можно приобрести гарнитуру для еще более удобного использования телефона.

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Setting**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**9. Connectivity**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «**3. Bluetooth**» и нажать клавишу «**OK**».
3. Далее выбрать необходимые настройки:
 - *Bluetooth* - включить/отключить функцию
 - *Search for audio enhancements* - поиск аудиоустройство
 - *Active device* - активные устройства
 - *Paired device* - спаренные устройства
 - *Bluetooth setting* - настройки

При использовании гарнитуры можно принимать и совершать вызова как обычно.

- Для ввода цифр используйте кнопочную панель
- Для приема вызова нажмите клавишу «**Send**»
- Для окончания разговора нажмите клавишу «**End**»

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

На телефоне можно установить будильник, который будет активирован как при включенном, так и отключенном питании телефоне.

1. Выбрать «**Menu**» ⇒ «**8. Organizer**» ⇒ «**1. Alarm**» ⇒ «**1. Alarm time**» ⇒ «**OK**» (**Select**).
2. Ввести время и нажать «**OK**».
4. На дисплее появляется надпись «**Alarm on**»;

Можно установить различные сигналы оповещения для будильника, для этого выбрать «**Menu**» ⇒ «**8. Organizer**» ⇒ «**1. Alarm**» ⇒ «**1. Alarm tone**» ⇒ «**OK**» (**Select**) и выбрать тип оповещения:

- *Standart* - стандартный сигнал
- *Radio* - включение радио
- *Open Gallery* - выбрать сигнал в «**Gallery**»

Можно выбрать режим «**Snooze time-out**» (Поспать), при этом будильник, отключается на нужный период времени, а затем, опять включается сигнал оповещения.

Для выключения будильника выбрать «**Menu**» ⇒ «**8. Organizer**» ⇒ «**1. Alarm**» ⇒ «**1. Alarm time**» ⇒ «**OK**» (**Off**) **Menu**

КАЛЕНДАРЬ

В данном разделе можно записать какое-либо важное событие.

Для открытия календаря выберите «**Menu**» ⇒ «**8. Organizer**» ⇒ «**2. Calendar**» ⇒ «**OK**» (**Select**). Для просмотра календаря воспользуйтесь клавишами джойстика.

События можно поместить в следующие разделы:

- *Meeting* - встреча
- *Call* - звонок
- *Birthday* - День рождения
- *Memo* - заметка
- *Reminder* -напомнить

Для оповещения о занесенном в память телефона событии устанавливается сигнал оповещения.

1. Войдите в меню календаря, затем нажмите «**Options**» (Опции) - «**Make a note**» - (Составить заметку) - «**Calendar**» (Календарь) - (**Select**).
2. Выберите опцию и нажмите (**Select**):
 - *Meeting* - введите необходимые данные(название события, местонахождение, время начала/окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Call* - введите необходимые данные (номер телефона, имя, время, установка сигнала оповещения)
 - *Birthday* - введите необходимые данные (имя именинника, год и дата рождения, установка сигнала оповещения)
 - *Memo* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Reminder* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
3. Введите заметку, выберите (**Options**) - (**Save**) - (**Select**)

Для просмотра имеющихся записей необходимо:

1. Выбрать «**Menu**» ⇒ «**8. Organizer**» ⇒ «**2. Calendar**» ⇒ «**OK**» (**Select**), выберите нужную дату
2. Нажать (**Options**) ⇒ (**Day notes**) (Заметки на день - отображаются в нижней части дисплея) ⇒ (**Select**)

Для выбора или изменения других опций левой клавишей выбора (**Option**) можно выбрать или изменить следующие опции:

- *Week View* - просмотр списка заметок
- *Make a note* - составление новой записи
- *Go to date* - переход на другую дату
- *Go to date* - перейти к сегодняшней дате
- *Settings* - установка даты, времени для события
- *Go to to-do list* - список дел, которые необходимо сделать
- *Delete all notes* - удалить все заметки

TO-DO-LIST- список важных дел

В данном разделе можно сохранить до 30 заметок на определенное число для определенного списка контакта, для этого необходимо войти в меню Органайзера и выбрать To-do list (Список важных дел).

Для этого нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Organaizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**4. To-do-list**», нажать клавишу «**OK**» (**Add**), ввести нужное название, выбрать приоритет выбрать приоритет:

- *High* - высокий
- *Medium* - средний
- *Low* - низкий

Установить дату и время, выбрать тип оповещения:

- *No Alarm* - без оповещения
- *Silent* - без звука
- *With tone* - со звуков (выбор оповещения)

Нажать клавишу «**OK**» (**Select**), далее выбрать время оповещения:

- *one the day* - в установленный день
- *1 day before* - за 1 до события
- *2 day before* - за 2 до события
- *3 day before* - за 3 до события
- *Week before* - за неделю до события
- *Other* - настройка даты и времени оповещения

Countdown timer - счетчик обратного времени

Установка определенное время до 99 часов 59 минут для обратного отсчета, по истечении данного периода времени телефон оповестит об этом.

Для установки времени нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Organaizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**6. Countdown timer**», нажать клавишу «**OK**» и ввести время

Stopwatch - секундомер

Для установки секундомера необходимо следующее: для установки времени нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**6. Organaizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**7. Stopwatch**», нажать клавишу «**OK**», выбрать пункт меню «**2. Split time**», нажать клавишу «**OK**» (**Start**)

ДИКТОФОН (3 мин.)

Для записи нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**6. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), правой клавишей выбора (**Back**) остановить запись.

Для прослушивания нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**6. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), нажать левую клавишу выбора (**Option**), выбрать пункт «**Recording list**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (**Option**):

- *Delete* - удалить
- *Send* - отправить
- *Rename* - переименовать
- *Use tone* - использовать для звукового оповещения
- *Details* - информация о файле

РАБОТА С КАМЕРОЙ:

Фотографирование:

1. Нажать функциональную клавишу «**Camera**» камера автоматически перейдет в режим работы.
2. Выбор режима «**Photo**» и «**Video**» производится при помощи клавиши джойстика ▼.
3. При фотографировании используется режим «**Capture**».
4. Выбрать объект (клавишами установить необходимый размер, клавишами установить яркость фотографии) и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора (**Option**). Для удаления фотографии нажать «**OK**» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)
5. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):
 1. *Video* - выбрать режим видеосъемки
 2. *Night mode on* - включение режима ночной съемки
 3. *Flash on* - вспышка
 4. *Self-timer* - установка таймера для начала фотографирования
 5. *Image sequence on* - фотографирование серии кадров
 6. *Open Gallery* - открыть галереи
 10. *Images* - изображения
 11. *Video clips* - видеоклипы
 12. *Music files* - музыкальные файлы
 13. *Graphics* - графические объекты
 14. *Themes* - графические темы для дисплея
 15. *Tones* - мелодии
 16. *Recordings* - записи (диктофон)
 17. *Received Files* - загружаемые файлы (возможность хранения различных файлов)
 18. *Memory card* - карта памяти (работает при наличии карты)
7. *Setting* - настройки

9. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры
 10. *Image quality* - качество съемки
 11. *Image size* - размер фотоснимка
 12. *Video clip quality* - качество видеосъемки
 13. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 14. *Camera sound* - звуки камеры
 15. *Default title* - название фотографии после сохранения
 16. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов
6. Навести на объект, и нажать клавишу «**OK**».
 7. Для приближения или удаления использовать клавиши джойстика.

Видеосъемка:

1. Нажать функциональную клавишу «**Camera**» камера автоматически перейдет в режим работы.
2. Выбор режима «**Photo**» и «**Video**» производится при помощи клавиши джойстика ▼.
3. При фотографировании используется режим «**Record**».
4. Выбрать объект (клавишами установить необходимый размер, клавишами установить яркость) и нажать «**OK**». Выбор производится при помощи левой клавиши выбора (**Option**). Для удаления фотографии нажать «**OK**» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)
5. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):
 1. *Still image* - выбрать режим фотосъемки
 2. *Mute* - съемка без звука
 3. *Flash on* - вспышка
 4. *Open Gallery* - открыть галерею
 1. *Images* - изображения
 2. *Video clips* - видеоклипы
 3. *Music files* - музыкальные файлы
 4. *Graphics* - графические объекты
 5. *Themes* - графические темы для дисплея
 6. *Tones* - мелодии
 7. *Recordings* - записи (диктофон)
 8. *Received Files* - загружаемые файлы (возможность хранения различных файлов)
 9. *Memory card* - карта памяти (работает при наличии карты)
7. *Setting* - настройки
 1. *Image quality* - качество съемки

2. *Image size* - размер фотоснимка
 3. *Video clip quality* - качество видеосъемки
 4. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 5. *Camera sound* - звуки камеры
 6. *Default title* - название фотографии после сохранения
 7. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов
 8. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры
9. Навести на объект, и нажать клавишу «**OK**».

Просмотр фотографий:

1. Нажать клавишу «**Camera**».
2. Нажать левую клавишу выбора (**Options**)
3. Джойстиком выбрать пункт «**6. Open Gallery**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт «**1. Images**», выбрать фотографию и нажать клавишу «**OK**» (**Open**).
5. Для редактирования фотографии нажать левую клавишу выбора (**Options**):
 1. *View full screen* - полноэкранный просмотр
 2. *Delete* - удалить фотографию
 3. *Send* - отправить
 4. *Rename* - переименовать
 5. *Zoom* - увеличение масштаба
 6. *Set contrast* - установка контрастности
 7. *Edit image* - редактировать фото
 Активируется левая клавишей выбора (**Option**)
 - *Insert text* - вставить текст
 - *Insert clip-art* - использовать клипарты
 - *Inert image* - заменить фото
 - *Crop image* - кадрирование изображения
8. *Use image* - установить фоном дисплея, присвоить контакту
 - o *Set as wallpaper* - использовать на дисплее
 - o *Set as screensaver* - использовать как заставку
 - o *Set as contact image* - присвоить контакту
9. *Details* - дополнительные параметры

Просмотр видео:

1. Нажать клавишу «**Camera**».
2. Нажать левую клавишу выбора (**Options**)
3. Джойстиком выбрать пункт «**6. Open Gallery**» и нажать клавишу «**OK**».
4. Выбрать пункт «**2. Video clips**», выбрать фотографию и нажать клавишу «**OK**» (**Open**).

5. Для редактирования фотографии нажать левую клавишу выбора (*Options*):
1. *View full screen* - полноэкранный просмотр
 2. *Delete* - удалить фотографию
 3. *Send* - отправить
 4. *Rename* - переименовать
 5. *Mute audio* - просмотр без звука
 6. *Set contrast* - установка контрастности
 7. *Use video clip* - установить фоном дисплея, присвоить контакту
 - Set as screensaver - использовать как заставку
 - Set as incoming call video - использовать при входящем звонке
 - Set as contact video - присвоить контакту
 8. *Details* - дополнительные параметры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёх-сторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.

Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать батарею.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов: 0/533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **878** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. **881** - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. **883** - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»

www.idknet.com

