# ИНСТРУКЦИЯ по настройке и подключению ADSL-модема **Planet ADE-4400a v.2**



#### Содержание:

1.	Подключение ADSL-модема к ПК и телефонной линии	стр. 2
2.	Настройка сетевой карты компьютера	стр. 3
3.	Настройка модема в режиме Router – Internet + IPTV	стр. 7

## Подключение ADSL-модема к ПК и телефонной линии

Схема подключения ADSL-модема ADE-4400 представлена на рисунке 1:





Внимание! На рисунке приведен пример подключения к ADSL-модему нескольких компьютеров. Компьютеры подключаются к Ethernet-портам «LAN 1», «LAN 2», «LAN 3» или «LAN 4» ADSL-модема (рис.2).



Рис. 2

Подключение оборудования производится в следующей последовательности:

- 1. подключите сплиттер к телефонной розетке;
- 2. подключите модем и телефонный аппарат к сплиттеру;
- 3. установите микрофильтры (при необходимости);
- 4. подключите модем к компьютеру.

Модем подключается к сплиттеру через разъем «MODEM», а сплиттер - к свободной телефонной розетке через разъем «LINE», используя телефонные кабели из комплекта поставки. Телефонный аппарат подключается к сплиттеру через разъем «PHONE». Если в Вашей квартире установлены розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евро-разъем (RJ11).

Внимание! Если в квартире есть телефонные аппараты, подключенные минуя сплиттер, их необходимо подключить через микрофильтры (или сплиттеры), установив микрофильтр в разрыв между телефоном и телефонной розеткой.

Ни микрофильтр, ни сплиттер не влияют на работу телефона и при правильном соединении телефонный аппарат должен работать так же, как и до установки микрофильтра/сплиттера.

#### Настройка сетевой карты компьютера

1. Перейдите в «Панель управления» -> Пуск -> Настройка -> Панель управления (рис. 3)



Рис. 3

2. Вам необходимо выбрать категорию «Сеть и подключения к Интернету» (рис. 4)

😒 Сетевые подключения		🛛
Файл Правка Вид Избранное	Сервис Дополнительно Справка	At 1
🕲 Назад 🔹 🕥 - 🎓 🔎	Поиск 😥 Папки 🛄 •	
Адрес: 🕥 Сетевые подключения		💌 🛃 Переход
Сетевые задачи 🛠	Подключение по локальной сети Подключено	^
Изненить параметры брандмауэра Windows	Удаленный доступ	
Отключение сетевого устройства		
Восстановление подключения		-
Переименование подключения		
Просмотр состояния подключения		~

Рис. 4

3. Правой кнопкой мыши нажмите на ярлык **«Подключение по локальной сети» -> Свойства** (рис. 5)

🕹 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 🔀					
Общие Дополнительно					
Подключение через:					
настроить					
<u>К</u> омпоненты, используемые этим подключением:					
Клиент для сетей Microsoft					
☑ ☐ Служоа доступа к фаилам и принтерам сетеи міск. ☑ ☐ Планировщик пакетов QoS					
✓ З= Протокол Интернета (TCP/IP)					
Уст <u>а</u> новить <u>У</u> далить Сво <u>й</u> ства					
Описание					
Позволяет данному компьютеру получать доступ к ресурсам в сети Microsoft.					
При подключении вывести значок в области уведомлений					
Уведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении					

Рис. 5

4. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» -> Свойства (рис. 6)

Свойств	а: Протокол Интернета	(TCP/IP) ? 🔀						
Общие	Альтернативная конфигурац	ция						
Парам поддер IP мож	Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.							
<b>⊙</b> ∏	Получить IP-адрес автоматически							
ОИ	спользовать следующий IP-ад	дрес:						
<u>I</u> P-ar	ipec:	· · ·						
<u>M</u> ac	ка подсети:							
Осн	овной <u>ш</u> люз:							
<u>о П</u>	олучить адрес DNS-сервера а	автоматически						
ОИ	опользовать следующие адре	еса DNS-серверов:						
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер:							
Альт	ернативный DNS-сервер:							
		Дополнительно						
		ОК Отмена						

Рис. 6

5. Укажите «Использовать следующий IP-адрес» (рис. 7), где нужно прописать:

IP-адрес: 192.168.1.1	00	
-----------------------	----	--

Основной шлюз: 192.168.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.254

щие	
lapaмeтры IP могут назначаться а юддерживает эту возможность. В южно получить у сетевого админи	втоматически, если сеть противном случае параметры IP истратора.
Получить IP-адрес автоматиче	ески
-💿 Использовать следующий IP-а	адрес:
IP-адрес:	192.168.1.100
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.1.254
Получить адрес DNS-сервера	автоматически
<ul> <li>Использовать следующие адр</li> </ul>	реса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	217 . 19 . 208 . 18
Предпочитаемый DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер:	217 . 19 . 208 . 18 217 . 19 . 208 . 19

Рис. 7

Настройка сетевой карты компьютера завершена.

## Настройка модема в режиме Router – Internet + IPTV

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.1.254</u> и нажмите кнопку **Переход**. В появившемся окне (рис. 8) введите имя пользователя **admin** и пароль **admin**, поставьте галочку "Запомнить пароль" и нажмите кнопку "Вход".

Для доступа на сервер 1	92.168.1.254:8	80
требуется указать имя п	ользователя	и
пароль. Сообщение сер	вера: ADSL M	odem/
Kouter.		
Имя пользователя:	admin	
Имя пользователя: Пароль:	admin *****	
Имя пользователя: Пароль:	admin *****	

Рис. 8

В открывшемся окне нажмите вкладку Interface Setup, перед Вами появится следующее окно (рис.9).

Interface	Start Setu	ace Advance ip Setup	ed Access Management	Maintenance	Status	Hel
	Internet	LAN				
ATM VC						
	Virtua	I Circuit : PVC0	PVCs Summary			
	1	status : PVC0 PVC1	ed 🔘 Deactivated			
		VPI : PVC2 PVC3	(range: 0~255)			
005	-	PVC4 PVC5	(range: 1~65535)			
400	TA	TM QoS : PVC6				
		PCR: 0	cells/second			
		SCR: 0	cells/second			
		MBS: 0	cells			
Encapsulation						
		ISP : 🔘 Dyna	mic IP Address			
		C Static	IP Address			
		PPPol Srida	E/PPPoA e Mode			
Bridge Mode						
	Encaps	sulation : 1483 Brid	dged IP LLC			
		-				

Рис. 9

В этом окне в выпадающем меню Virtual Circuit выберите PVCO.

Далее нужно исправить Status на Activated, если он находиться в режиме Deactivated, а также поменяйте существующие значения VPI/VCI на **0/35** (рис.10).

Interface 2	Auick Interface Start Setup Internet LAN 3 Virtual Circuit : 4 Status :	Advanced Setup PVC0 P	Access Management	Maintenance	Status	Help
QoS	Internet LAN 3 Virtual Circuit : 4 Status :	PVC0 P				
QoS —	3 Virtual Circuit : 4 4 Status :	PVC0 P				
QoS ——	4 Status :		VCs Summary			
QoS ——	V/DI V	Activated	Deactivated			
QoS	5	) (range	e: 0~255)			
003		35 (range	e: 1~65535)			
	ATM QoS :	UBR 💌				
	PCR :	) cells/s	second			
	SCR :	) cells/s	second			
	MBS : 0	) cells				
Encapsulation						
	ISP: (	Dynamic IP A	ddress			
	60	Static IP Addr	ess			
	0	Bridge Mode				
PPPoE/PPPoA		1816				
	7 Username :	username				
	Password :					
	Encapsulation 🤇	PPPoE LLC				
	Bridge Interface : (	Activated 9	Deactivated			
Connection Setting	Connection : /	<b>0</b>	December de d			
	(	Connect On-I	Recommended) Demand (Close if idle fo	r 0 minutes	)	
	TCP MSS Option : T	CP MSS(0 means	use default) 0	bytes		
IP Address						
	Get IP Address:(	🖲 Static 🧕 Dy	namic			
	Static IP Address : (	0.0.0				
	IP Subnet Mask : [	).0.0.0				
	Gateway : (	0.0.0.0				
	Default Route	Enable No.				
	TCP MTU Option : T	CP MTU(0 means	use default) 0	bytes		
	Dynamic Route :	RIP1 <b>T</b> Dire	ection None			
	Multicast :	Disabled 💌				



Значения VPI/VCI могут отличаться согласно таблицы, указанной ниже. Внесите значение, соответствующее Вашему местонахождению (рис. 11).

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Суклея, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/35
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/32



Значение поля ISP установите **PPPoE/PPPoA**, укажите: **Username** - Ваш логин, **Password** - Ваш пароль и нажмите кнопку **SAVE**.

Затем в выпадающем меню Virtual Circuit выберите PVC1 (рис. 12).

Interface	Quick Interface Start Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
16 18 100	Internet LAN			-		
ATM VC						
	Virtual Circu	it : PVC1 💌	PVCs Summa	ry		
	Statu	s: 💿 Activate	d 🔘 Deactivated			
	VI		(range: 0~255)			
005	V	1:[4]	(range: 1~65535)			
quu	ATM Qo	S: UBR 💌				
	PC	R: 0	cells/second			
	SC	R:0	cells/second			
	MB	S:0	cells			
Encapsulation						
	IS	🗅 : 💿 Dynamic	: IP Address			
		O Static IF	P Address			
		O Bridge N	Aode			
Dynamic IP						
	Encapsulatio	n : 1483 Bridge	ed IP LLC			
	Bridge Interfac	e : 🔘 Activate	d 💿 Deactivated			
	NA	T: Enable	•			
	Default Rout	e: O Yes 💿	No	0		
	Dynamic Rout		Direction None	0 bytes		
	Multicas	st : IGMP v2				
		SAVE	DELETE			

Рис.12

В соответствии с рисунком 12 исправьте значение поля Status на **Activated**, т.к. по умолчанию он находиться в режиме **Deactivated**, а также поменяйте существующие значения VPI/VCI на **0/41**.

Значения VPI/VCI могут отличаться согласно таблицы, указанной ниже. Внесите значение, соответствующее Вашему местонахождению (рис. 13).

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Суклея, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/41
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/35

Рис. 13

Значение поля ISP установите Dinamic IP Address и нажмите кнопку SAVE.

Далее зайдите в пункт меню Interface Setup и нажмите вкладку LAN. Вам необходимо выставить параметры в соответствии с рисунком 14.

Interface	Quick Start	nterface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN					
Router Local IP							
		IP Address	: 192.168.0.1				
	IP	Subnet Mask	: 255.255.255	5.0			
	Dy	namic Route	RIP2-B 🗸	Direction None	*		
		Multicast	: IGMP v2 💉				
DHCP							
		DHCP	: O Disabled	i 💿 Enabled 🔘 F	Relay		
DHCP Server			1	2 C			
	Startin	g IP Address	: 192.168.0.1	00			
	I	Pool Count	32				
		Lease Time	259200	seconds (0 sets t	o default value of 2	59200)	
DNS			- 				
		DNS Relay	: Use Auto D	iscovered DNS Ser	ver Only 💌		
	Primary	/ DNS Server	r :[N/A				
	Secondary	/ DNS Server	r: N/A				
			SAVE	CANCEL			

После нажатия кнопки SAVE Ваш модем будет готов для работы в сети Интернет и просмотра IPTV.

# Приятной работы 🙂