

Инструкция по настройке и подключению ADSL-модема Planet ADW(ADE)-4301

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.0.1</u> и нажмите кнопку Переход. Появиться окно показанное на Рис. 1

🐋 🜪 🥐 😿 💋 🥖 📔 http://192.168.0.1/home_bridge.htm

	_			
ADW-4301B	ADW-430	1B		
Mode	and the second se			
ADSL		ADW-4301	В	
LAN		Wireless:	SSID:	Wireless
Wireless			Security:	Disabled
Password		LAN:	IP Address:	192.168.0.1
Upgrade FW	9			
Status				
Log Out		_	_	_
Restart				



Так как данная модель модема не поддерживает одновременную работу нескольких виртуальных соединений (PVC), то для того, что б смотреть IPTV или подключаться к сети Интернет Вам необходимо будет каждый раз перенастраивать модем. Выберите пункт меню ADSL появиться окно, показанное на Puc. 2

ADSL S	ettings	
ADSL	Multiplexing Method VPI: VCI	LLC-BASED
		Save Cancel Help

Рис. 2

В открывшемся окне (Рис.2) необходимо заменить существующие VPI/VCI значения 0/35 на 0/41 и нажать кнопку SAVE.

Далее настраиваем сетевой адаптер. Зайдите в «Пуск» — >«Настройка» —> «Панель управления» —> «Сетевые подключения», выберите «Подключение по локальной сети». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В появившемся окне выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства». (Рис.7)

_	каподли	нности	Дополні	пельно	
Подключение ч	epes:			-	
👼 Realtek R	TL8139 F	amily PCI	Fast Et	Наст	роить
Компоненты, и	спользуе	мые этим	и подклю	чением:	
🗹 🔭 Драйв	ер сетево	ого монит	ора		~
AEGIS	Protocol (IEEE 802	1x) v3.4.	3.0	
🗹 🔭 Проток	ол Интер	онета (ТС	P/IP)		
CAT.					
<u>SI</u>		.101.			
9становить.		Удали	пь	Сво	йства
Описание —					
Протокол ТС сетей, обесп взаимодейст	Р/IР - ст. ечиваюш вующим	андартны ий связы и сетями	ій проток между р	ол глобалі Іазличнымі	оных И
🔽 При подклю	чении вы	вести зна	зчок в об	іласти увед	омлений
🔽 Уведомлять	при огра и	аниченно	м или от	сутствующ	вм

Рис.7

В появившемся окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNSсервера автоматически» и нажмите кнопку «ОК». Рис.8

ощие	Альтернативная конф	игурация
Парам поддер IP мож	етры IP могут назначаті живает эту возможнос кно получить у сетевого	ься автоматически, если сеть ть. В противном случае параметры администратора.
() П	олучить IP-адрес автома	атически
ОИ	спользовать следующи	й IP-адрес:
IP-a	дрес:	12 21 21
Mac	ка подсети:	
Осн	овной шлюз:	(e) (e)
⊙ п	олучить адрес DNS-сери	вера автоматически
ОИ	спользовать следующи	е адреса DNS-серверов: ————
Пре	дпочитаемый DNS-серв	ep:
Аль	гернативный DNS-серве	sp:
		Дополнительно

Рис.8

Ваш модем готов для просмотра IPTV.