

Инструкция по настройке и подключению ADSL-модема Planet ADW(ADE)-4302

Откройте Internet Explorer, в адресной строке наберите <u>http://192.168.0.1</u> и нажмите кнопку Переход. В появившемся окне (Рис. 1) введите Имя пользователя admin и пароль admin, поставьте галочку "Сохранить пароль в списке паролей" и нажмите кнопку "ОК"

Сервер	192.168.0.1	
Сообщение	ADSL Router (ANNEX A)	
Имя	admin	
Пароль	****	
	Запомнить пароль	

Данная модель модема не поддерживает одновременную работу IPTV и Интернета. Для того, что бы смотреть IPTV или подключаться к сети Интернет Вам необходимо будет каждый раз перенастраивать модем (менять значения VPI/VCI).

Выбираем режим работы модема. Для этого заходим в меню Mode и выставляем Modem (Modem only), затем нажимаем кнопку Save. (Рис. 2)

ADW-4302A	Mode		
Setup Wizard	Device Mode	Device Name: ADW-4302A(ANNEX A)	
Mode		Device Mode: Modem (Modem only)	
LAN		Save	Help
Wireless			
Password			
Upgrade FW			
Status			
Log Out			
Restart			

Рис. 2

Далее выберите пункт меню Setup Wizard (Рис.3), перед Вами появится следующее окно (Рис. 4).

В этом окне выберите VC1 и нажмите кнопку Next.

🔹 🗲 🖻 🙋 💋	http://192.168.0.1/home_bridg	ge.htm			
PLANET Networking & Communication					
ADW-4302A		ADW-43	02A		
Setup Wizard					
Mode			ADW-4302	A(ANNEX A)	
LAN			Wireless:	SSID:	Wireless
Wireless			3	Security:	Disabled
Password			LAN:	IP Address:	192.168.0.1
Upgrade FW		Aller			
Status					
Log Out			_	_	
Restart					



Setup Wizard	- Bridge Mode
	This Wizard will configure your ADSL settings. Please make sure the ADSL line is connected before continuing. Connection to configure: VC 1 VC 2 VC 3 VC 4
	Next > Cancel

Рис. 4

Далее нужно поменять существующие VPI/VCI значения на 0/41, Multiplexing установить значение LLC-BASED (как указано на Puc.5) и нажать кнопку Next.

Setup Wizard - Bridge Mode VC		
Check the data from	n your ADSL provider and ISP.	
VC 1		
	Enable this VC	
VPI:	0 (0 ~ 255)	
VCI:	41 (32~65535)	
Multiplexing:	LLC-BASED	
ATM Service:	UBR	
LAN IP address	5:	
	<back next=""> Cancel</back>	

Рис. 5

Затем нажмите кнопку Finish. (Рис. 6)

Setup Wizard	
Data input completed.	
Setup of this VC completed. Click "Finish" to sa∨e all data, "Close" to exit the Wizard.	
< Back Finish C	Close

Рис. 6

Далее настраиваем сетевой адаптер. Зайдите в «Пуск» — >«Настройка» —> «Панель управления» —> «Сетевые подключения», выберите «Подключение по локальной сети». Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В появившемся окне выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку «Свойства». (Рис.7)

Подключение чер	подлинности дополнит вз:	ельно
🕮 Realtek RTL	8139 Family PCI Fast Et	Настроить
Компоненты, испо	ользуемые этим подключ	ением:
 ✓ У Драйвер ✓ У АЕGIS Pro ✓ Протокол 	сетевого монитора btocol (IEEE 802.1x) v3.4.3. і Интернета (TCP/IP)	0
<	.00	
Установить	Удалить	Свойства
Описание		
Протокол ТСР/ сетей, обеспечи взаимодейству	IP - стандартный протоко ивающий связь между ра ющими сетями.	л глобальных зличными
🔽 При подключен	нии вывести значок в обл	асти уведомлений
	о ограниченном или отсу	тствующем

Рис.7

В появившемся окне выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNSсервера автоматически» и нажмите кнопку «ОК». Рис.8

ощие	Альтернативная конф	игурация
Парам поддер IP мож	етры IP могут назначаті живает эту возможнос кно получить у сетевого	ься автоматически, если сеть ть. В противном случае параметры администратора.
() П	олучить IP-адрес автома	атически
ОИ	спользовать следующи	й IP-адрес:
IP-a	дрес:	12 21 21
Mac	ка подсети:	
Осн	овной шлюз:	(e) (e)
⊙ п	олучить адрес DNS-сери	вера автоматически
ОИ	спользовать следующи	е адреса DNS-серверов: ————
Пре	дпочитаемый DNS-серв	ep:
Аль	гернативный DNS-серве	sp:
		Дополнительно

Рис.8

Ваш модем готов для просмотра IPTV.