ИНСТРУКЦИЯ

по настройке и подключению ADSL-модема Planet ADN-4101a



СОДЕРЖАНИЕ:

1.	<u>Подключение ADSL-модема к ПК и телефонной линии</u>	<u>стр. 2</u>
2.	Настройка сетевой карты компьютера	<u>стр. 3</u>
3.	Настройка модема в режиме Router – Internet + IPTV	<u>стр. 5</u>
4.	<u>Настройка Wi-Fi</u>	<u>стр. 10</u>

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ADSL-МОДЕМА К ПК И ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

Схема подключения ADSL-модема представлена на рисунке 1:



Рис. 1

Внимание! На рисунке приведен пример подключения к ADSL-модему нескольких компьютеров.

Компьютеры подключаются к Ethernet-портам «LAN 1», «LAN 2», «LAN 3» или «LAN 4» ADSLмодема (рис.2).



Рис. 2

Подключение оборудования производится в следующей последовательности:

- 1. подключите сплиттер к телефонной розетке;
- 2. подключите модем и телефонный аппарат к сплиттеру;
- 3. подключите модем к компьютеру.

Модем подключается к сплиттеру через разъем «MODEM», а сплиттер - к свободной телефонной розетке через разъем «LINE», используя телефонные кабели из комплекта поставки. Телефонный аппарат подключается к сплиттеру через разъем «PHONE». Если в Вашей квартире установлены розетки старого образца (пятиштырьковые), то необходимо будет приобрести переходник на евро-разъем (RJ11).

Внимание! Если в квартире есть телефонные аппараты, подключенные минуя сплиттер, их необходимо подключить через сплиттеры, установив в разрыв между телефоном и телефонной розеткой.

Сплиттер не влияет на работу телефона и при правильном соединении телефонный аппарат должен работать так же, как и до установки сплиттера.

НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ КАРТЫ КОМПЬЮТЕРА

1. Перейдите в «Панель управления»: Пуск -> Настройка -> Панель управления (рис. 3)



Рис. 3

2. Выберите категорию «Сеть и подключения к Интернету» (рис. 4)



Рис. 4

3. Правой кнопкой мыши нажмите на ярлык «Подключение по локальной сети» -> Свойства (рис. 5)

🕹 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 🤶 🔀
Общие Дополнительно
Подключение через:
🕮 Realtek RTL8168С(Р)/8111С(Р) РСІ-
Компоненты, используемые этим подключением:
🗹 🖳 Клиент для сетей Microsoft 📃 🔼
🗹 💂 Служба доступа к. файлам и принтерам сетей Міск 📃 📗
🗹 🛃 Планировщик пакетов QoS
🗹 🐨 Протокол Интернета (ТСР/IР) 🛛 🗡
Уст <u>а</u> новить <u>У</u> далить Сво <u>й</u> ства
Описание
Позволяет данному компьютеру получать доступ к песчосам в сети Microsoft
peogedin b certri microsoft.
 При подключении вывести значок в области уведомлений Уведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении
ОК Отмена
Рис. 5

4. Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» -> Свойства (рис. 6)

Свойства: Протокол Интернета	(TCP/IP) 🛛 🕐 🔀
Общие Альтернативная конфигура	ция
Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. В IP можно получить у сетевого адми	втоматически, если сеть противном случае параметры інистратора.
Получить IP-адрес автоматиче	ски
Использовать следующий IP-а	дрес:
<u>I</u> P-адрес:	
<u>М</u> аска подсети:	a a
Основной <u>ш</u> люз:	
Олучить адрес DNS-сервера	автоматически
О И <u>с</u> пользовать следующие адр	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
	Дополнительно
	ОК Отмена

Рис. 6

5. Укажите «Использовать следующий IP-адрес» (рис. 7), где нужно прописать:

IP-адрес:	192.168.1.100	Основной шлюз:	192.168.1.1
Маска подсети:	255.255.255.0	Предпочитаемый DNS-сервер	: 217.19.208.18

Свойства: Протокол Интернета верси	ии 4 (ТСР/ІРv4) ? Х
Общие	
Параметры IP могут назначаться ав поддерживает эту возможность. В г IP можно получить у сетевого админ	томатически, если сеть противном случае параметры нистратора.
Получить IP-адрес автоматиче	ски
 Оспользовать следующий IP-а, 	дрес:
ІР-адрес:	192.168.1.100
Маска подсети:	255 . 255 . 255 . 0
Основной шлюз:	192.168.1.1
Получить адрес DNS-сервера а	втоматически
 Оспользовать следующие адре 	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	217 . 19 . 208 . 18
Альтернативный DNS-сервер:	•••
🔲 Подтвердить параметры при в	зыходе Дополнительно
	ОК Отмена

Рис. 7

Настройка сетевой карты компьютера завершена.

НАСТРОЙКА МОДЕМА В РЕЖИМЕ ROUTER – INTERNET + IPTV

Откройте любой интернет-браузер, в его адресной строке наберите **192.168.1.1** и нажмите «ENTER». В появившемся окне (рис. 8) введите имя пользователя admin и пароль admin, поставьте галочку "Запомнить пароль" (если такая есть) и нажмите кнопку "Вход":

Для доступа на сервер 1	.92.168.1.254:80
ребуется указать имя п	ользователя <mark>и</mark>
пароль. Сообщение сер	вера: ADSL Modem/
Router.	
Имя пользователя:	admin
view richboobarchin.	
Пароль:	****
Пароль:	****
Пароль:	****

Рис. 8

В открывшемся окне нажмите вкладку **«Wizard»**. Введите значение VPI и VCI и нажмите кнопку «Next» (рис.9):

PLANET Networking & Communication	802.11n ADS	L 2/2+ Router					
Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	Wizard This Wizard Note: This F ATM PVC The Virtual F up the ATM I Do not chang VPI: VCI: 35	will guide you through PVC will replace of the Configuration Path Identifier (VPI) and PVC. ge VPI and VCI numbe (0-255) (32-65535)	the steps necessary original PVCs. Virtual Channel Ident rs unless your ISP ins	to configure your AD ifier (VCI) are needed	SL Router. I for setting p. Next >		

Рис. 9

Значения VPI и VCI могут отличаться согласно таблицы, указанной ниже. Внесите значение, соответствующее Вашему местонахождению (рис. 10).

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Суклея, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/35
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/32

Рис. 10

Установите для поля WAN Connection Type значение PPP over Ethernet (PPPoE) и нажмите кнопку «Next»:





На следующей странице (рис. 12), ничего не изменяя, нажмите ещё раз кнопку «Next»:

PLANET Networking & Communication	802.11n ADS	SL 2/2+ Router					
Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	WAN IP S	Settings					
	Enter inform	nation provided to you b	y your ISP to configur	re the WAN IP setting	s.		
	Obtain a	an IP address automati	cally				
	O Use the	following IP address:					
	WAN IP A	Address:					
	🗹 Enable N	NAT					
				< Back	Next >		

Рис. 12

На открывшейся странице (рис. 13) укажите:

PPP Username - Ваш логин для доступа в сеть Интернет,

PPP Password - Ваш пароль для доступа в сеть Интернет и нажмите кнопку «Next»:

Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	PPP User	name and Passw	vord				
	PPP usually In the boxes PPP Userna PPP Passwo PPP Connec	requires that you haw below, enter the user me: ваш логин ord: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	e a user name and pa name and password	issword to establish y that your ISP has prov	our connection. ided to you.		
	Туре:	Connect Idle Time Manual	on Demand 20	< Back	Next >		

Рис. 13

на следующей странице (рис. 14), ничего не изменяя, нажмите ещё раз кнопку «Next»:

Wizard	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Wizard						
Wizard	LAN Inter	ace Setup					
	This page is LAN IP: LAN Netmas	used to configure the 192.168 k: 255.255	LAN interface of your 3.1.1 5.255.0	ADSL router.			
	🗆 Enable S	econdary IP					
	DHCP Se	rver					
	Set and conf	igure the Dynamic Ho	st Protocol mode for y	/our device.			
	🗹 Enable D	HCP Server					
	Start IP:	192.168	3.1.2				
	End IP:	192.168	3.1.254				
	Max Lease T	ïme: 1	Day 0 Hour	0 Min			
				< Back	Next >		
			Рис.	14			

Для завершения настройки на следующей странице нажмите кнопку «Finish» (рис. 15):

are - Summary save the settings. ters you set: 0 35 : LL /pe pp	Click "Back" to make	more modifications. C	Click "Reset" to cancel th	ne settings.	
ure - Summary save the settings. ters you set: 0 35 : LL /pe pp	Click "Back" to make	more modifications. C	Click "Reset" to cancel th	ne settings.	
save the settings. ters you set: 0 35 : LL /pe pp	Click "Back" to make	more modifications. C	Click "Reset" to cancel th	ne settings.	
0 35 : LL /pe pp	C/SNAP]	
0 35 : LL /pe pp	C/SNAP			_	
35 : LL /pe pp	C/SNAP				
: LL /pe pp	.C/SNAP				
/pe pp					
	poe Continuous				
Er	nable				
au	to assigned				
eway: au	to assigned				
au	to assigned				
19	2.168.1.1 / 255.255.255	5.0			
0.0	0.0.0 / 0.0.0.0			_	
Er	nable				
j e 19	2.168.1.2 ~ 192.168.1.3	254			
ime 1	Day O Hour O Min				
	au eway: au 19 0.0 Er 19 0.1 ime 11	auto assigned auto assigned auto assigned auto assigned 192.168.1.1 / 255.255.25 0.0.0.0 / 0.0.0 Enable 192.168.1.2 ~ 192.168.1. ime 1 Day 0 Hour 0 Min	auto assigned auto assigned auto assigned auto assigned 192.168.1.1 / 255.255.255.0 0.0.0.0 / 0.0.0 Enable 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 ime 1 Day 0 Hour 0 Min	auto assigned auto assigned auto assigned auto assigned 192.168.1.1 / 255.255.255.0 0.0.0.0 / 0.0.0 Enable 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 ime 1 Day 0 Hour 0 Min < Back	auto assigned auto assigned auto assigned auto assigned 192.168.1.1 / 255.255.255.0 0.0.0.0 / 0.0.0 Enable re 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 ime 1 Day 0 Hour 0 Min

Рис. 15

После перезагрузки модема настройка параметров Интернет будет завершена.

Для настройки услуги IP-TV нажмите вкладку «Network», затем нажмите «WAN». На открывшейся странице измените значение поля Default Route Selection на Specified (рис. 16):

WAN	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic					
	LAN	WAN	WLAN									
WAN Auto PVC ATM Settings ADSL Settings	Channel C The DSL WAN con Circuit (PVC). In ee Note : The "Connec	Channel Configuration The DSL WAN connection can be separated virtually into multiple channels by assigning different VPI/VCI in each Permanent Virtual Circuit (PVC). In each PVC you can also set the connection protocol to be PPP, Dynamic IP, Static IP or Bridge mode. Note : The "Connect" and "Disconnect" button will be enable only when the connect type of PPPoE and PPPoA is "Manual"										
	Default Route Sel VPI: 0 VCI: Channel Mode: 1 Enable IGMP: ☑	ection: Auto	 ⊙ Specified incapsulation: ⊙ LLC Enable NAPT: 	C OVC-Mux								
	PPP Settings: User Name: Type:	Continuous	Pa	issword: le Time (min):								
	WAN IP Settings: Type: Local IP Address Netmask:	O Fixed IP	e G	DHCP mote IP Address:								
	Default Route: Unnumbered	Default Route: O Disable O Enable O Auto										
	Connect Disco Current ATM VC T Select Inf Mode	Connect Disconnect Add Modify Delete Reset Refresh Current ATM VC Table: Select Inf Mode VPI VCI Encap NAPT IGMP DRoute IP Addr Remote IP NetMask User Name Unnumber Status Edit										
			Рис. 2	16								

Значения VPI и VCI могут отличаться согласно таблицы, указанной ниже. Внесите значение, соответствующее Вашему местонахождению (рис. 17):

Населенный пункт	PVC (VC)
Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Суклея, Карагаш, Ближний Хутор, Слободзея, Парканы, Терновка, Кицканы, Подойма, Рашков	0/41
Дубоссары, Красное, Владимировка, Фрунзе, Днестровск, Дубово, Роги, Н. Комисаровка, Цибулевка, Гармацкое, Лунга, Кр. Виноградар, Малаешты, Глиное (Григориопольский район), Ташлык, Буторы, Григориополь	1/35

Рис. 17

Установите следующие значения полей:

Название поля	Значение
Encapsulation	LLC
Channel Mode	1483 MER
Enable NAPT	Отметить галочкой
Enable IGMP	Отметить галочкой
WAN IP Settings: Type	DHCP

Для завершения добавления профиля IP-TV нажмите кнопку «Add». Для сохранения всех внесенных изменений нажмите вкладку «Admin» и выберите «Commit/Reboot» (рис.18):

Admin	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Commit/Reboot	Update	Log Password	Time			
Commit/Reboot	Comm This page is different conf	it/Reboot used to commit change igurations.	es to system memory and reboot y	/our system with			
	Commit	Changes Reset	Reboot				



В поле «Reboot from» выберите «Save Current Configuration» и нажмите кнопку «Commit Changes». Произойдёт перезагрузка модема с сохранением внесённых изменений (рис.19):

	802.11n ADS	L 2/2+ Rou	ter	1			
Admin	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	Commit/Reboot	Update	Log	Password	Time		
Commit/Reboot	Reboot Please Wai	System!					

Рис. 19

После перезагрузки Ваш модем будет готов для работы в сети Интернет и просмотра IPTV.

НАСТРОЙКА WI-FI

Для настройки Wi-Fi нажмите вкладку «Network», затем нажмите «WLAN».

НАЗВАНИЕ СЕТИ

Изменить название Wi-Fi сети можно на открывшейся странице в поле «SSID». Для того, чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку «Apply Changes» (рис. 20):

WLAN	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	LAN	WAN	WLAN				
Basic	Wirel	ess Basic	Settings				
Security	This page	is used to configur	e the parameters for	vour wireless netw	ork .		
Access Control List				·			
Advanced	🗆 Disa	ble Wireless LAN	Interface				
WPS	Band:	2.4 (GHz (B+G+N) ▼				
WDS	Mode:	AP	•				
WDS Security	SSID:	ваше	е название				
	Channel	Width: 40M	HZ 🔻				
	Control S	ideband: Uppe	er 🔻				
	Channel	Number: Auto	▼ Current Cha	nnel: 11			
	Radio Po (Percent)	wer 100%	⁄6 ▼				
	Associate	ed Clients: Sho	w Active Clients				
	Apply Cr	nanges					

Рис. 20

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ Wi-Fi

ля установки пароля авторизации нажмите вкладку « Security » (рис. 21):								
Security	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic	
	LAN	WAN	WLAN					
Basic	Wirel	ess Secur	rity Setup					
Security	T 1 ·			T 10/CD 10				
Access Control List	i nis page a unauthorize	allows you setup tr ed access to your	ne wireless security. wireless network.	Turn on WEP or W	PA by using Encrypti	on Keys could pri	event any	
MBSSID								
Advanced	SSID TYP	E:	Root VA	NPO OVAP1 O	VAP2 🔍 VAP3			
WPS	Encryption: WPA2 Mixed V Set WEP Key							
WDS	Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits							
WDS Security	Pre-Share	ed Kev Format:	Passphrase	ADIOS) © Persu	nai (Fre-Shared Key)			
	Pre-Share	ed Key:	123456789					
	Authentic Server:	ation RADIUS	Port 1812	IP address	Password			
Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.								
Apply Changes								

Рис. 21

Выберите в поле «Encryption» метод шифрования «WPA2 Mixed». Придумайте и укажите в поле «Pre-Shared Key» свой пароль, который должен состоять из цифры и букв латинского алфавита. Нажмите кнопку «Apply Changes», после чего модем будет автоматически перезагружен (рис. 22):

Security	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	LAN	WAN	WLAN				j
Basic Security Access Control List MBSSID Advanced WPS WDS	Wian Wian is Please v	Restart! restarting! Plea wait 17 secor	ise wait nds				
WDS Security							
			D 33				

Рис. 22

После перезагрузки модема нажмите кнопку «SAVE» (рис. 23):

Security	Status	Wizard	Network	Service	Advanced	Admin	Diagnostic
	LAN	WAN	WLAN				
Basic	Wirel	ess Secul	ity Setup				
Security			· · ·				
Access Control List	This page unauthoriz	allows you setup tl ed access to vour	ne wireless security. ` wireless network.	Turn on WEP or W	VPA by using Encryptic	on Keys could pr	revent any
MBSSID							
Advanced	SSID TYP	PE:	🖲 Root 🛛 VA	PO 🔍 VAP1 🔍	VAP2 🔍 VAP3		
WPS	Encryptio	on: WPA2 Mixed	 Set WEP Key]			
WDS	Use 80	02.1x Authenticat	ion 🔍 WEP 64bits	WEP 128bits			
WDS Security	WPA Aut	hentication Mode	e Enterprise (R	ADIUS) 💿 Perso	onal (Pre-Shared Key)		
Attention	Pre-Shar	ed Key Format:	Passphrase	•			
Config is modified,Click Save	Pre-Shar	ed Key:	*****				
	Authentio Server:	cation RADIUS	Port 1812	IP address 0.0.0.0) Password		
Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.							
	Apply C	hanges					
			Рис 23				

Ваш модем готов для работы в сети Интернет и просмотра IPTV.

По всем возникающим вопросам финансового или технического характера Вы можете обратиться в контакт-центр по бесплатному номеру 1144.

Где бы Вы не находились, при условии наличия доступа к сети Интернет, у Вас есть возможность: изменять пакет, контролировать денежные средства, подключать и отключать услуги, подключать и отключать ТВ пакеты, заказывать дополнительные опции. Всё это и многое другое доступно в интернет-системе «<u>Личный кабинет</u>» (https://my.idc.md). «Личный кабинет» доступен круглосуточно. Регистрация в «Личном кабинете» производится самостоятельно на сайте или в любом Центре связи.

Приятной работы 😊