

Руководство пользователя мобильным терминалом CURITEL HX 575B



- 1. – Динамик
- 2. – Кнопка «WEB»
- 3. – Кнопка «OK»
- 4. – Правая функциональная клавиша
- 5. – Кнопка «Рингтон/Мелодии»
- 6. – Кнопка «END»
- 7. – Кнопка «Мои Меню»
- 8. – Разъем для подключения гарнитуры
- 9. – Левая функциональная клавиша
- 10. – Кнопка «Телефонная книга»
- 11. – Кнопка «SEND»
- 12. – Микрофон

MENU / МЕНЮ

1. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА	1. Поиск		
	2. Добавить	1. Телефон	
		2. UIM	
	3. Группы	1. Семья	
		2. Друзья	
		3. Офис	
		4. Другие	
	4. Быстрый набор		
	5. Вызовы	1. Пропущенные	
		2. Принятые	
2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ		3. Набранные	
		4. Длительность	
	6. Копировать	1. Из телефона в UIM	
		2. Из UIM в телефон	
	7. Мой номер		
	1. Brew		
3. СООБЩЕНИЯ	2. Игра		
	3. Загруженные	1. Изображения	
		2. Мелодии	
		3. Мультимедиа	
		4. Состояние памяти	
	1. Новое сообщение		
	2. Входящие	1. Текстовые сообщения	
		2. Голосовые сообщения	
	3. Исходящие		
	4. Черновики		
	5. Ред. Шаблон (редактор шаблонов)		
	6. Копировать сообщения	1. Из телефона в UIM	
		2. Из UIM в телефон	
	7. Удалить все	1. Входящие	
		2. Исходящие	
		3. Черновики	

3. Сообщения		4. Шаблоны	
	8. Настройки	1. Оповещение	
		2. Напоминание	
		3. Прямой просмотр	
		4. Сохр. отправленных	
		5. Подтверждение	
4. НАСТРОЙКИ		6. Центр голосовой почты	
	1. Звук	1. Тип звонка	
		2. Рингтон	
		3. Громкость	1. Звонок
			2. Звук клавиш
			3. Ушной динамик
		4. Эффекты	1. Соединение
			2. Завершение
			3. Пропадание
			4. 1 минута
			5. Вкл/Выкл
			6. Роуминг
		5. Групповые звонки	
	2. Дисплей	1. Фон	
		2. Часы	
		3. Приветствие	
		4. Яркость	
		5. Подсветка	
	3. Опции вызовов	1. Автоответ	
		2. Автоответчик	
		3. Шифрование голоса	
		4. Ожидание вызова	
		5. Переадресация	
		6. Международные вызова	
	4. Опции телефона	1. Смена кода	1. Телефон
			2. UIM
		2. Язык	

4. НАСТРОЙКИ		3. Блокировка клавиш	
		4. Служба данных	
		5. Формат времени	
	5. Запреты (пароль 0000)	1. Блокировка телефона	
		2. Блокировка UIM	
		3. Защита данных	
		4. Запрет входящих	
		5. Запрет исходящих	
		6. Запрет международных	
	6. Сбор (пароль 0000)	1. Очистить память	
5. ОРГАНИЗАЙЗЕР		2. Исходные настройки	
		3. Полный сброс	
	7. О телефоне		
	1. Календарь		
	2. Будильник		
	3. Заметки	1. Текстовые заметки	
		2. Диктофон	
	4. Биоритмы		
	5. Калькулятор		
	6. Секундомер		
	7. Мировое время		

Включение терминала

- Нажать и удерживать кнопку **«End»**.
- Выключение терминала производится нажатием на кнопку **«End»** в течение 3 сек.

Осуществление исходящего звонка

- Набрать номер абонента;
- Нажать клавишу **«Send»**
- Для окончания разговора нажать клавишу **«End»**.

Ответ на входящий звонок

- Нажать клавишу **«Send»**
- После окончания разговора нажать клавишу **«End»**.

Для просмотра входящих звонков

- войти в *Меню*, → *«Телефонная книга»*, → *«Вызовы»*, → *«Принятые»*, для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → **«ОК»**.

Для просмотра исходящих звонков

- войти в *Меню*, → *«Телефонная книга»*, → *«Вызовы»*, → *«Набранные»*, для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → **«ОК»**.

Для просмотра пропущенных звонков

- войти в *Меню*, → *«Телефонная книга»*, → *«Вызовы»*, → *«Пропущенные»*, для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → **«ОК»**.

Для удаления номера из списка **входящих звонков** необходимо - войти в *Меню*, → *«Телефонная книга»*, → *«Вызовы»*, → *«Принятые»*, для просмотра подробной информации выбрать нужный номер → **«ОК»** и нажать правую клавишу выбора *«Удалить»*, → **«ОК»** (таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки).

Телефонная книга

Для входа в меню телефонной книжки войти в *Меню* → *Телефонная книга* или нажать правую клавишу (**Телефонная книга**).

Для поиска телефонного номера войти в *Меню* → *Телефонная книга* → *Поиск* с помощью джойстика ⬅ найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → **«ОК»**, для более подробной информации → **«ОК»**.

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую функциональную клавишу *«Ред»*, произвести изменения → **«ОК»**.

Для внесения номера в телефонную книгу набрать номер и нажать левую функциональную клавишу *Выбор* → *Сохранить* или войти в *Меню* → *Телефонная книга* → *Добавить*. После этого необходимо выбрать источник сохранения контакта: телефон или RUIM карта. Далее необходимо заполнить поля: имя, телефон.

Для удаления телефонного номера из телефонной книги войти в *Меню* → *Телефонная книга* → *Поиск*, с помощью джойстика ⬅ найти необходимый контакт, нажать левую функциональную клавишу *Выбор*, → *Удалить* → **ОК**.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений войти в *Меню*, → *Сообщения*.

Для создания и отправки текстового сообщения войти в *Меню*, → *Сообщения*, → *Новое сообщение* → **«ОК»**, ввести текст сообщения → **«ОК»**, ввести номер, для отправки → **«ОК»**.

Для просмотра входящих сообщений войти в *Меню*, → *Сообщения* → *Входящие*.

Затем с помощью джойстика , выбрать сообщение, → «ОК» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших войти в *Меню*, → *Сообщения* → *Входящие* с помощью джойстика , выбрать сообщение → *Выбор* → *Удалить* → «ОК».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Меню* → *Настройки* → *Звук* → *Рингтон* → далее выбор осуществляется клавишами джойстика . Для подтверждения выбора → «ОК».

Для регулировки громкости звонка войти в *Меню* → *Настройки* → *Звук* → *Громкость* → *Звонок* → далее настройка осуществляется клавишами джойстика .

Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее, войти в *Меню* → *Настройки* → *Дисплей* → *Фон*, выбрать изображение → «ОК».

Для установки времени подсветки дисплея, войти в *Меню* → *Настройки* → *Дисплей* → *Подсветка*, установить время подсветки. Для подтверждения выбора → «ОК».

Для установки или замены надписи на основном дисплее войти в *Меню* → *Настройки* → *Дисплей* → *Приветствие*, ввести текст надписи → «ОК».

Установка будильника

войти в *Меню* → *Организер* → *Будильник* → «ОК», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → ОК.

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Меню* → *Организер* → *Календарь*.

Для пользования калькулятором войти в *Меню* → *Организер* → *Калькулятор*.

Для записи необходимой информации в блокнот войти в *Меню* → *Организер* → *Заметки* → *Текстовые заметки*.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и □ [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

Немедленная (безусловная) переадресация

Заказ: [*]+[72]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]

Отказ: [*]+[62]+[SEND]

Переадресация по "занято"

Заказ: [*]+[75]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]

Отказ: [*]+[65]+[SEND]

Переадресация по "нет ответа"

Заказ: [*]+[74]+[№ телефона для переадресации]+[SEND]

Отказ: [*]+[64]+[SEND]

Переадресация по «занято» и «нет ответа»

Заказ: [*]+[71]+[№ телефона для переадресации]+[SEND];

Отказ: [*]+[61]+[SEND]

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи. Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

