


LG VS810PP

Руководство пользователя

Внешний вид



- 1 – Область быстрых клавиш.
- 2 – Кнопка Возврата.
- 3 – Кнопка Главный экран.
- 4 – Кнопка Последние приложения.
- 5 – Сенсорный экран.
- 6 – Фронтальная камера.
- 7 – Датчик приближения.
- 8 – Динамик.
- 9 – Клавиши регулировки громкости.
- 10 – Кнопка питания.

- 11 – Разъём для гарнитуры.
- 12 – USB-разъём.
- 13 – Микрофон.
- 14 – Объектив камеры.
- 15 – Вспышка.
- 16 – Разъём для microSD карты.
- 17 – Динамик.
- 18 – Аккумуляторная батарея.
- 19 – Задняя крышка.

Зарядка аккумулятора телефона.



Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

Использование клавиатуры и ввод текста.

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Настройка аккаунта Google.

Коснитесь  > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Добавить адрес электронной почты**, чтобы создать новый аккаунт или выберите существующий, адрес эл. почты.

Значок	Описание
	Сила сигнала - Показывает ваш текущий уровень сигнала (чем больше полосок, тем сильнее сигнал).
	Нет сигнала - ваш телефон не может найти мобильную сеть .
	Батарея находится в режиме подзарядки.
	Батарея полностью заряжена.
	4G LTE - указывает, что услуга передачи данных 4G LTE находится в использовании .
	3G - указывает, что услуга передачи данных 3G находится в использовании.
	Wi-Fi - указывает, что Wi-Fi находится в использовании.
	Bluetooth - указывает, что Bluetooth включён.
	Передача геоданных - указывает, что передача геоданных включена .
	Роуминг - указывает, что ваш телефон находится в роуминге.
	Будильник - указывает, что установлен будильник.
	Режим полёта - указывает, что телефон находится в режиме полёта.
	Режим вибрации - указывает, что телефон находится в режиме виброзвонка .
	Беззвучный режим - указывает, что все звуки выключены.
	Низкий заряд батареи.
	Пропущенное сообщение

Bluetooth.

1. Коснитесь  > **Настройки** > установите функцию Bluetooth в значение **ON**.
2. Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Чтобы сделать телефон видимым, поставьте галочку напротив сообщения *«Разрешить другим устройствам с поддержкой Bluetooth находить мой телефон»*. Коснитесь **ПОИСК** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
3. Из списка выберите устройство для соединения. Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Передача и приём данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

1. Выберите файл или элемент, например, контакт или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
2. Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
3. Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.
4. Человек которому вы отправляете файл должен нажать **Принять**, чтобы подтвердить, что он хочет принять данные от вашего устройства.

Выполнение вызова.

1. Коснитесь .
2. Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить

цифру, коснитесь .

3. Коснитесь , чтобы выполнить вызов.

4. Коснитесь , чтобы завершить вызов.

Добавление нового контакта.

1. Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь . Коснитесь **Добавить в контакты**, затем можно добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
3. Введите имя контакта в соответствующее поле коснитесь **Сохранить**.

Вызов контактов

1. Коснитесь  > **Контакты**, чтобы открыть контакты.
2. Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта в поле Поиск контактов.
3. В списке коснитесь , чтобы позвонить на этот номер.

Поиск контакта.

На основном экране:

1. Коснитесь  > **Контакты**, чтобы открыть контакты.
2. Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Wi-Fi.


1. Коснитесь  > Настройки > установите функцию Wi-Fi в значение **ON**.
2. Коснитесь меню **Wi-Fi** еще раз. Коснитесь **ПОИСК** для просмотра сетей в радиусе действия Wi-Fi.
3. Из списка выберите сеть для соединения. Введите пароль если понадобится.
4. Подождите пока телефон подключится к сети.

Отправка сообщений.

1. Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
2. Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.
3. Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
4. Коснитесь , чтобы открыть меню "Параметры". Вы можете выбрать **Вставить смайлик**, **Добавить тему**, **Приоритет** и **Отменить**.
Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.
5. Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Камера.

Коснитесь , чтобы включить камеру.



- | | |
|--------------------|--------------|
| 1 – Меню. | 6 – Галерея. |
| 2 – Вспышка. | 7 – Видео. |
| 3 – Другая камера. | 8 – Фото. |
| 4 – Режим. | 9 – Выход. |
| 5 – Настройки. | |

Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО оборудования может привести к частичной или полной потере работоспособности оборудования и информации, хранимой в устройстве. В случае изменения версии ПО оборудования Оператор не несет ответственности за работоспособность оборудования и сохранение его пользовательских характеристик. Несанкционированное изменение версии ПО влечет аннулирование гарантийных обязательств.

Дополнительные функции

Услуги активируются оператором связи по заявке клиента.

1. Автоматическое Определение Номера (АОН).

Номер звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова. Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk] или [Send]. Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3. Трехсторонняя связь. Организация разговора одновременно с двумя абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать [Talk] или [Send].

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для

переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы звоните. Услуга платная.

6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок

*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.

7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге Анти-АОН на месяц)

*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.

Дополнительные услуги сети

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора.

Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок

ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему вкусу.

Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.

Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной сети общего пользования ПМР.

SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего телефона по номеру 888. Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.

Вам звонили. При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших на его номер звонках в то время, когда его телефон был выключен, находился вне зоны действия сети или не отвечал на входящие вызовы. После включения телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-сообщение с номерами звонивших абонентов, количеством звонков и временем последнего звонка. Абонент получает информацию о пропущенных вызовах за последние 3-е суток.

На связи. При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»

Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет, воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос наберите: 887# номер абонента IDC и

нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XXXXXX набираете: 887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга __введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение: “Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему” Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы можете на сайте компании www.idc.md

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md. ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ. ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ.

Краткий справочник IDC:

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и пакете обслуживания;

868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и минипакетах, таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных «Mobitel» и «Mobitel-абонемент»;

898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной программы «Merci»;

881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов обслуживания;

883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;

888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.my.idc.md – Личный Кабинет.

